

# ENERGY

Инструкция по эксплуатации



Фен EN-847

**Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.**

### **Меры безопасности**

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики прибора, указанные в инструкции и на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь и перед чисткой.
- Не используйте прибор вне помещений.
- **ВНИМАНИЕ!** Не используйте прибор вблизи воды в ваннных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.
- При использовании прибора в ванной комнате его следует отключать от сети сразу после эксплуатации, вынув вилку сетевого шнура из розетки, так как близость воды представляет опасность, даже в тех случаях, когда устройство выключено при помощи выключателя.
- Для дополнительной защиты в цепь питания ванной комнаты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА; при установке следует обратиться к специалисту.
- Не включайте прибор в местах, где распыляются аэрозоли либо используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Наносите лак для волос только после завершения работы прибора.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, НЕ БЕРИТЕСЬ за прибор, немедленно отключите прибор от электросети, только после этого прибор можно достать из воды и/или любой другой жидкости. Прежде чем пользоваться прибором дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Храните прибор в сухом помещении.
- Не кладите и не храните прибор в местах, где он может упасть в ванную или раковину, наполненную водой.
- Не используйте прибор во время принятия ванны.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур питания и вилку шнура для своевременного выявления возможных повреждений.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Никогда не закрывайте воздухопроводы во время работы прибора, это может привести к перегреву и поломке.
- Следите за тем, чтобы в воздухопроводные отверстия не попадали волосы, пыль или пух.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не касался острых кромок, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети, не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку.
- Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми руками.

- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не кладите включенный прибор на мягкие поверхности.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур или петлю для подвешивания.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

## Описание



## Назначение функциональных кнопок

### Скорости:

- 0 – прибор выключен
- I – средняя скорость
- II – максимальная скорость

### Температурные режимы:

- I – прохладный воздух
- II – теплый воздух
- III – горячий воздух



- кнопка подачи холодного воздуха

### Перед первым использованием

Распакуйте прибор. Снимите с прибора все этикетки и упаковочные материалы. Полностью размотайте шнур питания. Проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе и в инструкции, напряжению электросети в вашем доме. Подключите прибор к электросети. Включите прибор при помощи кнопки регулятора скорости, установите регулятор в положение I или II.

При первом включении возможно появление постороннего запаха и пара, исходящих от прибора, это допустимо.



### **ВАЖНО!**

**Не используйте этот прибор вблизи воды!**


### Работа

Прежде чем приступить к сушке феном, хорошо вытрите полотенцем и расчешите волосы. Перед включением прибора установите насадку-концентратор на корпус прибора. Для установки насадки наденьте ее на корпус прибора до щелчка. Подключите прибор к сети, регулятором скорости выберите нужную Вам скорость, регулятором температуры выберите нужный температурный режим.

### Насадка - концентратор

Эта насадка позволяет сужать и направлять поток воздуха на определенные участки волос. Вы также можете придать объем тонким и слабым волосам, если направите поток воздуха против естественного направления роста волос.

### Режим «холодный воздух»

Используйте данный режим для закрепления прически, которую Вы создали. Для выбора данного режима: нажмите и удерживайте кнопку подачи холодного воздуха . Холодный воздух включается при любом температурном и скоростном режиме. Чтобы вернуться в нормальный режим отпустите кнопку подачи холодного воздуха.

**Внимание!** Во избежание перегрева не работайте непрерывно более 10 минут и обязательно делайте перерыв в работе не менее 10 минут.

Всегда отключайте фен от электросети после окончания работы. Прежде, чем убрать фен на хранение, дайте ему остыть несколько минут.

### Чистка

- Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Убедитесь, что воздухопроводы не засорены. Если на фильтре есть волосы и пыль, аккуратно очистите его. Не используйте для чистки острые предметы, способные повредить воздухопроводы.

- Корпус прибора протрите влажной салфеткой, затем вытрите насухо. Не погружайте прибор в воду.
- Не используйте для очистки абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор.

### **Хранение и транспортировка**

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
2. Выполните все пункты раздела «Чистка».
3. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении, не наматывайте шнур на фен.
4. Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

### **Технические параметры**

Напряжение: 220-240 В, частота 50-60 Гц, мощность: 2000-2200 Вт.

Гарантийный срок 12 месяцев. Срок службы 3 года.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: электрический фен предназначен для сушки и укладки волос, работает от сети переменного тока.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервисных центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:  
ООО «ТОП-Импорт».

Адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э.

Изготовитель:

Wenzhou Pritech Industrial Co., Ltd / Вэньчжоу Притех Индастриал Ко., Лтд.

Адрес: no.103, Hongdian Road South, Wenzhou, Zhejiang, China / No. 103, Хундянь Роуд Саус, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай.

Страна-изготовитель: Китай.

# ENERGY



Eurasian Conformity Mark (Eurasian Conformity Mark)

CE Mark



**КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ II**  
ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ  
РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА