

ENERGY

Инструкция по эксплуатации



Увлажнитель воздуха
EN-630

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Меры безопасности

- Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.
- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения. Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде, чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла, занавесок и под навесными полками.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Производитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Важная информация

1. Не используйте прибор в холодном помещении, где вода может замерзнуть.

2. Не устанавливайте прибор в тех местах, где пар, выпускаемый прибором, может достичь потолка, стен, мебели, телевизора, газовой плиты. В противном случае на предметах может образоваться белый налет (примеси и соли, содержащиеся в воде).
3. Если вы не используете прибор длительное время, отключайте его от сети и выливайте воду из резервуара.
4. Не роняйте резервуар для воды во время очистки или переноски.
5. Устанавливайте прибор на ровную поверхность. В случае если прибор находится на наклонной поверхности, вода из бака будет заливать канал для воды, а не поступать в него дозированно, что может препятствовать нормальному выпуску пара.
6. Переносите прибор, поддерживая его с двух сторон.

Описание прибора



Перед первым использованием

- Распакуйте прибор.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
- Установите увлажнитель на ровную сухую поверхность.

Работа

1. Снимите крышку с резервуара для воды.
2. Убедитесь, что прибор не подключен к электросети, прежде чем наполнить резервуар водой.
3. Залейте воду в резервуар до отметки MAX.
Внимание! Не заливайте больше воды! Это может повредить ваш прибор.
Внимание! Не заливайте воду в трубку, выводящую пар! Это может привести к неполадкам вашего прибора.
4. Закройте крышку. Мягкой салфеткой протрите поверхность вашего увлажнителя.
5. Установите увлажнитель на ровную сухую поверхность.

6. Подключите увлажнитель к электросети. Включите прибор, повернув регулятор подачи пара. Поворачивайте регулятор от минимального значения к максимальному, для выбора необходимого уровня увлажнения. При этом загорится внутренняя LED подсветка.

7. Когда в резервуаре не останется воды сработает система защиты от работы без воды, прибор отключится.

Вы можете использовать ваш увлажнитель как ароматодиффузер. Для этого Вам необходимо добавить одну каплю ароматического масла в воду резервуара.

Важная информация

1. Не наливайте воду в трубку для выхода пара, это приведет к повреждению прибора.
2. Не закрывайте выпускные отверстия увлажнителя и не вдыхайте выпускаемый пар.
3. Не наклоняйте и не переворачивайте корпус прибора.
4. Не переносите увлажнитель во время его работы.
5. Включайте и выключайте прибор из электрической сети только сухими руками.

Чистка

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
- Резервуар для воды рекомендуется мыть после каждого использования при замене воды. Откройте крышку резервуара, удалите налет внутри резервуара влажной салфеткой, затем промойте резервуар водой.
- Если появился налет, необходимо немедленно его удалить влажной салфеткой, можно использовать специальные моющие средства, которые можно приобрести в торговой сети.
- Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки, щетки, а также органические растворители.
- Протирайте внешнюю поверхность увлажнителя влажной салфеткой, а затем вытирайте насухо.

Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
- Электробытовой прибор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Напряжение 220-240В, частота 50-60Гц, мощность 24Вт.

Объем резервуара 4 литра.

Уровень шума <35Дб

Продолжительность работы 10-12 часов.

Гарантийный срок 12 месяцев. Срок службы 3 года.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Дата производства указана на упаковке товара.

Назначение: поддержание комфортного уровня влажности воздуха в жилом

помещении.

Некоммерческое использование.

Оптимальное расположение увлажнителя - центр комнаты.

Максимальное распыление 300 мл/час

Площадь эффективной эксплуатации до 30 м² (высота потолка 3 м)

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812)320-09-99. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «ТОП-Импорт».

Адрес: 197348, Россия, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит. Э.

Производитель: Foshan Orangeknow Technology Co., Ltd / Фошан Оренджноту Текнолоджи Ко.,Лтд

Адрес: No.23 Huatian Road, Ronggui Street, Shunde District, Foshan, China / №23 Хуатянь Род, Жунгуй Стрит, Шунде Дистрикт, Фошан, Китай.

Произведено в Китае.

ENERGY



КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ II
ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА