

АНТИЖИР

ТУ 20.41.32-049-45540231-2024

Техническое описание продукта

Средство для очищения плиты, духовки, СВЧ, дна сковородок и кастрюль от пригоревшего жира. В отличие от щелочных жирорастворителей, не вызывает потемнения и появления пятен на алюминиевых поверхностях.

СВОЙСТВА:

- ✓ Безопасен для алюминиевых поверхностей
- ✓ Очищает от пригоревшего жира
- ✓ Обновляет внешний вид

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Плиты, духовки, СВЧ
- Внешняя поверхность сковородок и кастрюль
- Стеклоочистители духовок
- Алюминиевые поверхности

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Надеть средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки). Снять триггер с предохранителя. Встряхнуть флакон, при помощи распылителя нанести средство на загрязненную поверхность и равномерно распределить губкой или мягкой тканью. Дать средству провзаимодействовать с загрязнениями в течение 5 мин. При помощи губки очистить поверхность. Остатки средства удалить влажной губкой и промыть водой. При сильных загрязнениях повторить процедуру. После применения заблокировать триггер.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Осторожно. H315: При попадании на кожу вызывает раздражение. H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. P280: Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. P305+P351+ P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P337+P311: Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью. P101: При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. P102: Хранить в недоступном для детей месте. P103: Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта.

СОСТАВ:

Вода, ПАВ, функциональные добавки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить закрытым при температуре от +5°C до +40 °C в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения 2 года.