

**Замок для тканевого пылесборного мешка**



Для моделей	Артикул
Для пылесборных мешков	410602-8

**Адаптеры для подключения к пылесосу**



Для моделей	Артикул
LS1018L	JM23100117
LS1018L, LH1200FL	JM23100501
LS0815F	JM23500102
LS1200FL	JM23300183

**Лампы**



Для моделей	Артикул
Флуоресцентная лампа	
2107FK, LS0714F, LS1013F/FL, LS1040F, LS1214F/F	193730-1
Светодиодная лампа	
LS1040F	125180-2

**Контейнер для сбора пыли**



Для моделей	Артикул
LS0714FL	194175-6

**Боковые ручки поворота основания**



Для моделей	Артикул
BLS820, LH1040, LH1040F, LS1030, LS1040, LS1040F, LS800D	273495-2
LS1016, LS1216	273666-1

**Дополнительный стол для LB1200F**



Для моделей	Артикул
LB1200F	JM21000300

**Стенд для ленточной пилы 2107FK**



Для моделей	Артикул
2107FK	194069-5