ENERGY

Инструкция по эксплуатации



Щипцы для укладки волос EN-873

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Меры безопасности

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

• Перед включением убедитесь, что технические характеристики прибора, указанные в инструкции и на приборе, соответствуют параметрам электросети.

• Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.

• Прибор не предназначен для промышленного применения.

• Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь и перед чисткой.

• Не используйте прибор вне помещений.

• Будьте осторожны, во время работы прибор сильно нагревается.

• Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к нагревательным элементам прибора. Избегайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с лицом, шеей или другими частями тела.

• Будьте осторожны, рабочая поверхность остается некоторое время горячей после отключения прибора от сети.

• ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах, а так же вблизи любых емкостей, содержащих воду.

• При использовании устройства в ванной комнате его следует отключать от сети сразу после эксплуатации, вынув вилку сетевого шнура из розетки, так как близость воды представляет опасность, даже в тех случаях, когда устройство выключено при помощи выключателя.

• Для дополнительной защиты в цепь питания ванной комнаты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА; при установке следует обратиться к специалисту

• Не включайте прибор в местах, где распыляются аэрозоли либо используются легковоспламеняющиеся жидкости.

• Наносите лак для волос только после завершения работы прибора.

• Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, НЕ БЕРИТЕСЬ за прибор, немедленно отключите прибор от электросети, только после этого прибор можно достать из воды и/или любой другой жидкости. Прежде чем пользоваться прибором дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.

• Храните прибор в сухом помещении.

Не кладите и не храните прибор в местах, где он может упасть в ванную или раковину, наполненную водой.

• Опасность ожога. Прибор необходимо хранить в недоступном для детей месте, особенно во время применения и охлаждения.

• Всегда устанавливайте прибор на подставку, если она есть, или же на теплоустойчивую плоскую поверхность.

• Не используйте прибор во время принятия ванны.

• Регулярно проверяйте сетевой шнур питания и вилку шнура для своевременного выявления возможных повреждений.

• Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
• Следите за тем, чтобы сетевой шнур не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети, не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку шнура.
• Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми руками.
• Не оставляйте прибор без присмотра при подключении к источнику питания.
• Не используйте прибор для завивки / выпрямления мокрых волос или синтетических париков.
• Не кладите включенный прибор на мягкие поверхности.
• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
• Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур.
• Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
• Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
• При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
• Выполняйте все требования инструкции.
• Производитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Описание



Перед первым использованием
Распакуйте прибор. Снимите с прибора все этикетки и упаковочные материалы. Полностью размотайте шнур питания. Проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению электросети в вашем доме. Подключите прибор к электросети, включите прибор, переведите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в положение «ON», при этом загорится световой индикатор.
При первом включении возможно появление постороннего запаха и пара, исходящих от рабочей поверхности, это допустимо.
ВАЖНО!



Не используйте этот прибор вблизи воды!

Работа
Прежде чем приступить к укладке, необходимо вымыть волосы. После мытья обязательно хорошо высушите волосы.
Внимание! Использовать прибор на мокрых волосах запрещено.
Подключите прибор к электросети, переведите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в положение «ON», при этом загорится световой индикатор. Положите прибор на ровную, сухую, термостойкую поверхность и дайте ему нагреться.
Укладка «Гофре»
Распределите волосы на пряди шириной не более 5-6 см.
Возьмите одной рукой прибор за ручку, другой рукой - прядь волос у корней. Поместите прядь между нагревательными пластинами, подождите несколько секунд, затем переместите щипцы ниже по пряди волос и опять зафиксируйте на несколько секунд и так по всей длине пряди. В результате, вы получите прядь волос с волнами «гофре».
Во избежание повреждения волос, не держите щипцы на одном месте слишком долго.
Будьте осторожны, избегайте контакта рабочей поверхности прибора с кожей головы.

ВНИМАНИЕ! Держать в руке работающий прибор можно только в том случае, если вы взялись за него в зоне ручки. Не касайтесь рабочей поверхности во время работы прибора.

После окончания укладки выключите прибор, переведите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в положение «OFF», индикатор погаснет, затем отключите прибор от сети. Положите прибор на ровную, сухую, термостойкую поверхность и дайте ему полностью остыть.

ВНИМАНИЕ! НЕ допускается непрерывная работа прибора свыше 15-20 минут.

Чистка
Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
Протрите прибор слегка влажной салфеткой, затем вытрите насухо. Не погружайте прибор в воду.
Не используйте для чистки абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор.

Хранение и транспортировка

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
2. Выполните все пункты раздела «Чистка».
3. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении, не наматывайте шнур на фен.
4. Электробытовой прибор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические параметры

Напряжение 220-240 В, частота 50-60 Гц, мощность 30 Вт.
Гарантийный срок 12 месяцев.
Срок службы 3 года.
Состав (материал): пластмасса, металл.
Дата производства указана на упаковке товара.
Назначение прибора: щипцы для укладки волос предназначены для укладки волос в домашних условиях, работают от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.
Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ТОП-Импорт". Юридический адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., дом № 10, лит. Э.
Производитель: GUANGDONG MINGSHIDA ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD / ГУАНДУН МИНШИДА ЭЛЕКТРИК ЭППЛАЕНС КО., ЛТД. Адрес: SEVEN BRANCH QUNAN, TANGPU, AIRPORT ECONOMIC AREA, JIEYANG, GUANGDONG, CHINA/ СЭВЭН БРАНЧ ЦЮЙНАНЬ, ТАНПУ, ЭАПОРТ ЭКОНОМИК ЭРЕА, ЛЭЯН, ГУАНДУН, КИТАЙ. Произведено в Китае.

ENERGY



КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ II
ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА