Apach CHEF line

МАКАРОНОВАРКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ APACH С HEF LINE

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящая глава содержит общую информацию, с которой должны быть ознакомлены все пользователи руководства. Более подробная информация для конкретных пользователей руководства представлена в следующих главах ("ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ....").

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- Заводская шильда изделия находится внутри панели управления
- Модель и серийный номер изделия также указаны под логотипом и на упаковке.

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Производитель не несет ответственности за любые повреждения, вызванные несоблюдением правил.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВЩИКОВ

- Внимательно прочитайте настоящее руководство. Оно содержит важную информацию по безопасному монтажу, эксплуатации и сервисному обслуживанию изделия.
- Установка, переход на другой тип газа и сервисное обслуживание должны проводиться квалифицированными специалистами, авторизованными производителем, в соответствии с действующими нормами безопасности и инструкциями настоящего руководства.
- Определите модель изделия. Номер модели указан на упаковке и на заводской шильде.
- Изделие должно быть установлено в хорошо проветриваемом помещении.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия или сливы, присутствующие на изделии.
- Не трогайте компоненты изделия.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

- Внимательно прочитайте настоящее руководство. Оно содержит важную информацию по безопасному монтажу, эксплуатации и сервисному обслуживанию изделия.
- Храните настоящее руководство в надежном месте, известном всем пользователям, для возможности консультации на протяжении всего срока службы изделия.
- Установка, переход на другой тип газа и сервисное обслуживание должны проводиться квалифицированными специалистами, авторизованными производителем, в соответствии с действующими нормами безопасности и инструкциями настоящего руководства.
- Для послепродажного обслуживания свяжитесь с центром технической поддержки, авторизованным производителем, и запросите оригинальные запасные части.
- Выполняйте сервисное обслуживание минимум 2 раза в год. Производитель рекомендует заключить сервисный контракт.
- Изделие предназначено для профессионального использования и должно эксплуатироваться квалифицированным персоналом.
- Изделие должно использоваться для приготовления пищи, как указано в памятках по эксплуатации. Любое другое использование считается неправильным.
- Не допускайте работы изделия пустым в течение длительного времени.
- Не оставляйте изделие без присмотра во время работы.
- В случае неисправности изделия перекройте газовый запорный клапан и/или выключите изделие посредством главного переключателя, установленного сверху.
- Очистите изделие согласно инструкциям, описанным в главе "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЧИСТКЕ".
- Не храните легковоспламеняющиеся материалы вблизи изделия. ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА.
- Изделие может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами с недостаточными знаниями и опытом, если они находятся под присмотром, или ими были получены инструкции по безопасному использованию изделия и возможным рискам.
- Не допускайте игр детей с изделием. Очистка и эксплуатация не должны проводиться детьми без присмотра.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия или сливы, присутствующие на изделии.
- Не трогайте компоненты изделия.
- Не используйте изделие без фильтров.
- Никогда не включайте индукционную плиту, если стеклокерамическая поверхность треснута или сломана. Это может быть опасно.
- При передаче тепла от посуды стеклокерамическая поверхность становится очень горячей. Соответственно, не рекомендуется касаться ее сразу по окончании рабочего процесса (риск ожога).
- Не кладите металлические предметы (посуду, столовые приборы и т.д) рядом с конфорками во избежание быстрого нагрева.
- Будьте осторожны при использовании изделия, если носите кольца, часы и другие аксессуары, т.к они могут сильно нагреться вблизи конфорок.
- Пользователи с кардиостимулятором или металлическими протезами должны быть осведомлены о потенциальных рисках.
- Рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты для возможности раздачи горячих блюд.

• При эксплуатации изделия возникает вероятность, что пол становится скользким. Будьте осторожны и используйте подходящие средства для предупреждения падения.

• ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ СЕРВИСНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

- Внимательно прочитайте настоящее руководство. Оно содержит важную информацию по безопасному монтажу, эксплуатации и сервисному обслуживанию изделия.
- Отключите изделие от сети электропитания перед выполнением любой операции.

- Установка, переход на другой тип газа и сервисное обслуживание должны проводиться квалифицированными специалистами, авторизованными производителем, в соответствии с действующими нормами безопасности и инструкциями настоящего руководства.
- Определите модель изделия. Номер модели указан на упаковке и на заводской шильде.
- Изделие должно быть установлено в хорошо проветриваемом помещении.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия или сливы, присутствующие на изделии.
- Не трогайте компоненты изделия.
- Регулярно проверяйте и чистите воздушные фильтры.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ

- Чистите внешние поверхности из шлифованной нержавеющей стали, ванны и поверхности конфорок каждый день.
- Проводите чистку внутренних компонентов изделия у специалистов минимум 2 раза в год.
- Не используйте прямые струи воды или струи воды под высоким давлением для чистки изделия.
- Не используйте агрессивные средства для чистки пола под изделием.
- Очистите поверхность тканью или губкой, используя воду и подходящие неабразивные моющие средства. Обильно промойте и тщательно высушите.
- Не используйте жесткие мочалки для кастрюль и другой посуды из металла.
- Не используйте средства, содержащие хлор.
- Не используйте острые предметы, которые могут поцарапать поверхность.
- Не мойте корпус и распространители пламени конфорок варочной плиты в посудомоечной машине.

ВАРОЧНЫЕ ВАННЫ

- Очистите ванны кипящей водой, добавив обезжириватель при необходимости.
- Удалите известковые отложения при помощи специальных средств.

1 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

- Изделие оснащено реле давления, которое останавливает нагрев в случае, если вода в ванне находится ниже безопасного уровня (примерно 12 см). Для восстановления нагрева при активированном реле давления пополните уровень воды до минимальной отметки, указанной на задней стенке ванны.

2 УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ И ИЗДЕЛИЯ

2.1 УПАКОВКА

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов. Пластиковые детали, подлежащие повторному использованию:

- Прозрачная обложка, пакеты из-под руководства по эксплуатации и форсунок (из полиэтилена - PE.).
- Упаковочная лента (из полипропилена - PP).

2.2 ИЗДЕЛИЕ

Изделие более чем на 90% состоит из подлежащих повторному использованию металлических материалов (нержавеющая сталь, алюминированный металлический лист, медь…).

Изделие должно быть утилизировано в соответствии с действующими регулирующими нормами.

- Должно быть утилизировано надлежащим образом.
- Должно быть непригодно для эксплуатации перед утилизацией.

УРОВЕНЬ ШУМА

- Амплитудно-взвешенный уровень звукового давления менее 70 дБ (A).

3 РЕГУЛЯТИВНЫЕ НОРМЫ И ЗАКОНЫ

Установка изделия должна осуществляться в соответствии с требованиями безопасности, действующими в соответствующей стране.

4 РАСПАКОВКА

Проверьте состояние упаковки и, при наличии, видимых повреждений, потребуйте от перевозчика осмотра товара.

- Снимите упаковку.
- Удалите пленку, защищающую наружные панели. При помощи специального растворителя удалите следы клеящего средства, которое может на них остаться.

5 УСТАНОВКА НА РАБОЧЕЕ МЕСТО

- Габаритные размеры изделия и расположение подводок указаны на схеме установки в начале настоящего руководства.
- Изделие может устанавливаться отдельно или в линейку с другим оборудованием этого же модельного ряда.
- Изделие не может использоваться в качестве встраиваемого.
- Изделие следует устанавливать на расстоянии минимум 10 см от ближайших стен. Данное расстояние может быть сокращено при наличии невозгораемых или утепленных стен.
- Выровняйте изделие при помощи регулировочных опорных ножек.
- Если настольное изделие весом менее 40 кг установлено отдельно, необходимо закрепить его с помощью фланцевых ножек.

5.1 УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ НА ПЬЕДЕСТАЛ, В НИШУ, НА КОНСОЛИ

Следуйте инструкциям, прилагаемым к соответствующему пьедесталу.

5.2 КРЕПЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ К ПОЛУ

Изделие шириной 40 см, устанавливаемое отдельно, должно крепиться к полу. Используйте фланцевые ножки из комплекта поставки.

5.3 СОЕДИНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЛИНЕЙКУ

- Демонтируйте панели управления (A).
- Придвиньте изделия друг к другу и выровняйте их рабочие поверхности по высоте (C).
- Соедините изделия, подтянув до отказа соединительную планку (B-D) при помощи шурупов в комплекте поставки.
- Ослабьте 2 передних шурупа (E) и поворачивайте пластину (F), пока она не зацепит шуруп соседнего изделия.
- Затяните шурупы (E).

6 СИСТЕМА ОТВОДА ДЫМА

Подготовьте дымоотвод в соответствии с типом изделия. Тип изделия указан на заводской шильде.

6.1 ИЗДЕЛИЕ ТИПА "A1"

- Изделие типа "A1" необходимо устанавливать под вытяжным зонтом для удаления дыма и пара, образующихся во время готовки.

6.2 ИЗДЕЛИЕ ТИПА "B21"

- Изделие типа "B21" необходимо устанавливать под вытяжным зонтом.

ИЗДЕЛИЕ ТИПА "B11"

- Смонтируйте на изделие типа "B11" соответствующий дымоотвод, который можно заказать у производителя. Соблюдайте инструкции по монтажу, прилагаемые к дымоотводу.
- Подсоедините к дымоотводу трубу диаметром 150/155 мм, устойчивую к температуре 300°C.
- Осуществите вывод наружу или в полностью исправный дымоход. Длина трубы не должна превышать 3 м.

7 ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Расположение и размер подводок указаны в схеме установки, приведенной в конце данного руководства.

7.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОВОЙ СЕТИ

Убедитесь в том, что оборудование предназначено для работы с типом газа, имеющимся в местной газораспределительной сети. Проверьте данные, указанные на специальных ярлычках, приклеенных на упаковку и на сам аппарат. При необходимости оборудование следует адаптировать под тип используемого газа. Следуйте инструкциям, приведенным в следующем разделе " Адаптация под другой тип газа ".
Настольное оборудование может поставляться с подводкой с тыльной стороны. Отвинтите установленную заглушку и плотно закройте данной заглушкой место подводки с фронтальной стороны.
Установите над аппаратом, в легкодоступном месте, отсекающий кран для быстрого перекрытия.
Запрещается использовать соединительные трубы, диаметр которых меньше диаметра газовых труб аппарата.
После подсоединения убедитесь в отсутствии утечек из точек соединения.

7.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Убедитесь в том, что оборудование подходит для работы при напряжении и частоте в сети, к которой оно будет подключено. Проверьте данные, указанные на шильдике аппарата и на табличке, расположенной рядом с соединительным клеммником.

Значение символа  в случае его использования:

ОСТОРОЖНО: ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.

- Установите над аппаратом, в легко доступном месте, многополюсный разъединитель с расстоянием между разомкнутыми контактами, обеспечивающим полное разъединение в условиях перенапряжения категории III. Максимально допустимая дисперсия тока 1мА/кВт.
- Используйте гибкий силовой маслостойкий кабель с резиновой изоляцией, характеристики которого должны соответствовать типу H05RN-F или H07RN-F. Для уточнения размеров кабеля обратитесь к таблице технических данных.
- Подсоедините силовой кабель к клеммнику – см. электросхему, поставляемую вместе с оборудованием.
- Заблокируйте сетевой кабель при помощи кабельной муфты.
- Защитите наружный силовой кабель изделия трубкой из металла или твердого пластика.
- Если силовой кабель поврежден, то для предотвращения риска обратитесь для его замены к производителю или в один из авторизованных сервисных центров.

7.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ШИНЕ

Подсоедините изделие к исправной системе заземления. Подсоедините провод заземления к клемме с символом , расположенной рядом с клеммником линии подвода электропитания.

Подсоедините металлический каркас изделия к эквипотенциальной шине. Подсоедините провод к клемме с символом  с наружной стороны дна.

- Настоящий символ указывает, что изделие должно быть включено в эквипотенциальную систему в соответствии с действующими стандартами.

7.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Изделие работает на питьевой воде. Давление питающей водопроводной сети должно находиться в диапазоне от 150 кПа до 300 кПа. Если давление подаваемой воды выше максимального значения, воспользуйтесь редуктором давления.

- Установите механический фильтр и отсекающий кран над изделием, в легкодоступном месте.
- Убедитесь, что соединительные трубы не содержат возможные железистые отложения.
- Закройте герметичной заглушкой места незадействованных подводок.
- После подсоединения убедитесь в отсутствии утечек из точек соединения.

7.5 ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ВОДОСЛИВУ

Сливные трубы должны быть изготовлены из материалов, выдерживающих температуру 100°C. Дно изделия не должно подвергаться воздействию пара, образующегося в результате слива горячей воды. Установите под решеткой в полу отстойник с сифоном, который должен располагаться под сливным краном котлов и напротив сковород.

8 АДАПТАЦИЯ ПОД ДРУГОЙ ТИП ГАЗА

В таблице T1 для каждой страны указаны:

- Тип газа, который можно использовать для работы изделия.
- Форсунки и регулировки, предусмотренные для каждого типа газа. Номер форсунок, указанный в таблице T, выбит на корпусе каждой форсунки.
  Чтобы адаптировать изделие по тип газа, на котором оно будет работать, следуйте указаниям, приведенным в таблице T1 и выполните следующие действия:

- Замените форсунку основной горелки (UM).
- Отрегулируйте воздух пилотной горелки на расстоянии A.
- Замените форсунку пилотной горелки (UP).
- Отрегулируйте воздух пилотной горелки (если необходимо).
- Замените форсунку минимального уровня газового крана (Um).
- Прикрепите на изделие наклейку с указанием нового типа используемого газа. Форсунки и клеящиеся этикетки с техническими характеристиками поставляются в комплекте с изделием.

ЗАМЕНА ФОРСУНКИ ОСНОВНОЙ ГОРЕЛКИ И РЕГУЛИРОВКА ПЕРВИЧНОГО ВОЗДУХА.

- Демонтируйте переднюю панель
- Демонтируйте форсунку UM и замените ее на форсунку, указанную в таблице T1
- Завинтите до отказа форсунку UM
- Ослабьте винт V и установите аэратор на расстоянии A, как указано в таблице T1
- Завинтите до отказа винт V
- Установите на прежнее место все детали. Монтаж компонентов осуществляется в обратном порядке по сравнению с последовательностью операций, выполненных при их демонтаже

ЗАМЕНА ФОРСУНКИ ПИЛОТНОЙ ГОРЕЛКИ

- Демонтируйте переднюю панель
- Отвинтите патрубок R
- Демонтируйте форсунку UP и замените ее на форсунку, указанную в таблице T1
- Завинтите до отказа патрубок R.
- Установите на прежнее место все детали. Монтаж компонентов осуществляется в обратном порядке по сравнению с последовательностью операций, выполненных при их демонтаже.

9 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОВОЙ МАКАРОНОВАРКИ

- Изделие предназначено для приготовления в воде таких продуктов, как макаронные изделия, рис, овощи и т.п.
- Не включайте пилотную горелку и не оставляйте ее работать при отсутствии воды в ванне.
- При включенном нагреве необходимо поддерживать в ванне уровень воды, равный или превышающий минимальную отметку, указанную на задней стенке ванны.
- Добавляйте в кипящую воду мелкозернистую соль. Не используйте соль крупного помола.
- В конце рабочего дня тщательно очистите ванну для предотвращения образования коррозионных отложений внутри ванны.

НАПОЛНЕНИЕ И ОПОРОЖНЕНИЕ ВАННЫ

Наполнение

Рабочие позиции рукоятки управления:

0 Выкл

1 Наполнение водой – быстрое наполнение

2 Остановка наполнения – Запуск нагрева

3 Наполнение водой – медленное наполнение

- Поверните рукоятку "H" сливного клапана против часовой стрелки. Слив полностью закрыт только в том случае, если рукоятка находится в горизонтальном положении.
- Поверните рукоятку в поз. “1“. Используйте поз. “3” для пополнения уровня воды, израсходованной во время готовки. Вода поступает из насадки, которая может быть установлена под поверхностью для стока.
- Наполняйте ванну до тех пор, пока уровень воды не достигнет или не превысит минимальную (нижнюю) отметку, указанную на задней стенке ванны.
- Для прекращения подачи воды поверните рукоятку в поз. "0" или "2".

Опорожнение

Поверните рукоятку "H" сливного клапана по часовой стрелке. Слив полностью открыт только в том случае, если рукоятка находится в вертикальном положении.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГОРЕЛОК

Рабочие позиции рукоятки управления газового крана

● Выкл

✸ Включение пилотной горелки

Максимальное пламя

Включение пилотной горелки

Нажмите и поверните рукоятку в поз. "✸ ".

- Press the knob fully down to activate the electronic ignition and light the pilot burner.
- Поверните рукоятку вниз, включите пилотную горелку при помощи кнопки пьезоэлектрической зажигалки и удерживайте рукоятку нажатой в течение примерно 20 секунд, затем отпустите ее. Если пилотная горелка отключится, повторите операцию.
- Проверить работу пилотной горелки можно через смотровое отверстие.

Включение основной горелки

Нажмите и поверните рукоятку из поз. " ✸ " в поз. " ".

Выключение

Для выключения основной горелки нажмите и поверните рукоятку в поз. "✸ ".

Для выключения пилотной горелки нажмите и поверните рукоятку в поз. "● ".

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ НАГРЕВА

Рабочие позиции рукоятки управления переключателя:

● ВЫКЛЮЧЕНО

1 Минимальная мощность - Хранение

2..4 Промежуточная мощность - Приготовление

5 Максимальная мощность

Включение

Поверните рукоятку в любую позицию из диапазона "1" и "5".

- Включается желтый светодиод.

Выключение

Поверните рукоятку в позицию " ● ".

- Выключается желтый светодиод.

ГОТОВКА

- Наполните ванну
- Поверните рукоятку в поз. "2".
- Включите горелки
- Отрегулируйте нагрев в зависимости от приготавливаемого блюда. При любой выбранной позиции, отличной от поз "5", нагрев осуществляется импульсно, включается и выключается автоматически. Интенсивность кипения воды может заметно варьироваться, но это не влияет на процесс приготовления. При отключении нагрева желтый светодиод также выключается.

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- Выключите нагрев.
- Выключите горелки.
- Полностью опорожните ванну.
- Поверните рукоятку в поз. "0".

10 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАКАРОНОВАРКИ

- Изделие предназначено для приготовления в воде таких продуктов, как макаронные изделия, рис, овощи и т.п.
- Не включайте пилотную горелку и не оставляйте ее работать при отсутствии воды в ванне.
- При включенном нагреве необходимо поддерживать в ванне уровень воды, равный или превышающий минимальную отметку, указанную на задней стенке ванны.
- Добавляйте в кипящую воду мелкозернистую соль. Не используйте соль крупного помола.
- В конце рабочего дня тщательно очистите ванну для предотвращения образования коррозионных отложений внутри ванны.

НАПОЛНЕНИЕ И ОПОРОЖНЕНИЕ ВАННЫ

Наполнение

Рабочие позиции рукоятки управления:

0 Выкл

3 Наполнение водой – быстрое наполнение

4 Остановка наполнения – Запуск нагрева

3 Наполнение водой – медленное наполнение

- Поверните рукоятку "H" сливного клапана против часовой стрелки. Слив полностью закрыт только в том случае, если рукоятка находится в горизонтальном положении.
- Поверните рукоятку в поз. “1“. Используйте поз. “3” для пополнения уровня воды, израсходованной во время готовки. Вода поступает из насадки, которая может быть установлена под поверхностью для стока.
- Наполняйте ванну до тех пор, пока уровень воды не достигнет или не превысит минимальную (нижнюю) отметку, указанную на задней стенке ванны.
- Для прекращения подачи воды поверните рукоятку в поз. "0" или "2".

Опорожнение

Поверните рукоятку "H" сливного клапана по

часовой стрелке. Слив полностью открыт только в том случае, если рукоятка находится в вертикальном положении.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ НАГРЕВА

Рабочие позиции рукоятки управления переключателя:

● ВЫКЛЮЧЕНО

1 Минимальная мощность - Хранение

2..4 Промежуточная мощность - Приготовление

5 Максимальная мощность

Включение

Поверните рукоятку в любую позицию из диапазона "1" и "5".

• Включается желтый светодиод.

Выключение

Поверните рукоятку в позицию " ● ".

• Выключается желтый светодиод.

ГОТОВКА

• Наполните ванну
• Поверните рукоятку в поз. "2".
• Отрегулируйте нагрев в зависимости от приготавливаемого блюда. При любой выбранной позиции, отличной от поз "5", нагрев осуществляется импульсно, включается и выключается автоматически. Интенсивность кипения воды может заметно варьироваться, но это не влияет на процесс приготовления. При отключении нагрева желтый светодиод также выключается.

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

• Выключите нагрев
• Полностью опорожните ванну
• Поверните рукоятку в поз. "0".

11 ПЕРИОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед прекращением эксплуатации машины на определенный период осуществите следующие операции:

• Тщательно очистите изделие.
• Протрите все поверхности из нержавеющей стали тканью, слегка смоченной в вазелиновом масле для создания защитной пленки
• Оставьте ванну открытой
• Закройте краны и выключите главные выключатели, расположенные над оборудованием.

• Перед возобновлением эксплуатации тщательно проверьте изделие.
• Оставьте электрические изделия включенными при минимальной температуре примерно на 60 минут

12 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

После установки, перехода на другой тип газа или проведения любой технической операции проверьте исправность работы изделия. При обнаружении неисправностей обратитесь к соответствующему разделу "Устранение неисправностей".

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Запустите изделие в соответствии с инструкциями и мерами предосторожности, приведенными в разделе "ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ… " и проверьте:

• Давление подачи газа (см. следующую главу).
• Корректное включение горелок и эффективность системы дымоотвода.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ПОДАЧИ ГАЗА

• Пользуйтесь манометром с разрешением не менее 0,1 мбар.
• Демонтируйте панель управления.
• Извлеките крепежные винты из штуцера замера давления PP и подсоедините манометр.
• Осуществляйте замеры при включенном изделии.

ВНИМАНИЕ! Если давление подачи газа не находится в диапазоне значений (мин. – макс.), указанных в таблице T2, прекратите эксплуатацию изделия и обратитесь в газовую службу.

Отсоедините манометр и до отказа затяните герметизирующий винт на штуцере замера давления.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Запустите изделие в соответствии с инструкциями и мерами предосторожности, приведенными в разделе "ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ… " и проверьте::

• Значения тока каждой фазы.
• Корректное включение нагревательных элементов.

13 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ГАЗОВЫЕ МАКАРОНОВАРКИ

Пилотная горелка не зажигается

Возможные причины:

• Недостаточное давление подачи газа.
• Засор трубы или форсунки.
• Выход из строя газового крана или газового клапана.
• Выход из строя или неправильное подсоединение свечи зажигания.
• Выход из строя зажигателя или провода свечи.

Пилотная горелка выключается во время эксплуатации

Возможные причины:

• Недостаточное давление подачи газа.
• Выход из строя газового крана или газового клапана.
• Выход из строя или недостаточный разогрев термопары.
• Неправильное подсоединение термопары к газовому крану или газовому клапану.
• Рукоятка газового крана и/или газового клапана недостаточно нажата.

Основная горелка не включается (даже если зажжена пилотная горелка)

Возможные причины:

• Недостаточное давление подачи газа.
• Засор трубы или форсунки.

- Выход из строя газового крана или газового клапана.
- Выход из строя горелки (засорены отверстия выхода газа).
- Выход из строя переключателя.

Не регулируется нагрев

Возможные причины:

- Выход из строя переключателя

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАКАРОНОВАРКИ

Изделие не обеспечивает нагрев

- Выход из строя нагревательного элемента
- Выход из строя переключателя
- Выход из строя реле давления

Не регулируется нагрев

- Выход из строя переключателя

13 ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ

- Перед выполнением любой операции отключите оборудование от сети электропитания.
- После замены одного из компонентов газового контура убедитесь в отсутствии утечек в точках соединения данной детали с контуром.
- После замены одного из компонентов электрической цепи убедитесь в правильности его подсоединения к электропроводке.

ГАЗОВАЯ МАКАРОНОВАРКА

Замена газового вентиля, горелки, пилотной горелки, термопары, электрической зажигалки и свечи зажигания.

- Демонтируйте переднюю панель
- Демонтируйте и замените деталь
- Установите все детали на прежнее место. Монтаж деталей осуществляется в обратном порядке по сравнению с последовательностью операций, выполненных при их демонтаже.

Замена переключателя, рукоятки и светодиода

- Демонтируйте переднюю панель
- Демонтируйте и замените деталь
- Установите все детали на прежнее место. Монтаж деталей осуществляется в обратном порядке по сравнению с последовательностью операций, выполненных при их демонтаже.

Замена реле давления

- Демонтируйте переднюю панель
- Демонтируйте и замените деталь
- Установите все детали на прежнее место. Монтаж деталей осуществляется в обратном порядке по сравнению с последовательностью операций, выполненных при их демонтаже.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАКАРОНОВАРКА

Замена нагревательного элемента

- Демонтируйте переднюю панель
- Демонтируйте и замените деталь
- Установите все детали на прежнее место. Монтаж деталей осуществляется в обратном порядке по сравнению с последовательностью операций, выполненных при их демонтаже.

Замена переключателя, рукоятки и светодиода

- Демонтируйте переднюю панель
- Демонтируйте и замените деталь
- Установите все детали на прежнее место. Монтаж деталей осуществляется в обратном порядке по сравнению с последовательностью операций, выполненных при их демонтаже.

Замена реле давления

- Демонтируйте переднюю панель
- Демонтируйте и замените деталь
- Установите все детали на прежнее место. Монтаж деталей осуществляется в обратном порядке по сравнению с последовательностью операций, выполненных при их демонтаже.

14 ОЧИСТКА ВНУТРЕННИХ КОМПОНЕНТОВ

- Проверьте состояние внутренних компонентов изделия
- Удалите возможные загрязнения
- Проверьте и прочистите систему дымоотвода

15 ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ГАЗОВАЯ МАКАРОНОВАРКА

- Газовый кран
- Основная горелка
- Пилотная горелка
- Термопара
- Свеча зажигания
- Пьезоэлектрическая зажигалка
- Соленоидный клапан
- Переключатель
- Рукоятка
- Светодиод
- Реле давления

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАКАРОНОВАРКА

- Нагревательный элемент
- Переключатель
- Рукоятка
- Светодиод
- Реле давления