Инструкция

АППАРАТ ДЛЯ ПОПКОРНА

Модели: ET-POPB-RE, ET-POPB-RA



1. Краткое описание

Этот аппарат для приготовления попкорна сочетает в себе преимущества импортных и отечественных аналогов. Он изготовлен из алюминиевого сплава и высокопрочного стекла с распыленным внутренним покрытием. Кроме того, этот аппарат безопасен в эксплуатации и экономит энергию, что подходит для использования в ресторанах, буфетах, кинотеатрах и т.д.

2. Технические характеристики

МОДЕЛЬ	ET-POPB-RE	ET-POPB-RA
Напряжение (В)	220	220
Мощность (кВт)	1.3	1.3
Частота (Гц)	50	50
Габариты (мм)	510*380*680	560*420*760
Масло (мл/порция)	50	50
Сахар (г/порция)	100	100
Кукуруза (г/порция)	150	150
Производ-сть (чаш/мин.)	1/2	1/2

3. Внимание

а) аппарат должен быть установлен на ровной устойчивой поверхности;
б) аппарат должен применяться с соответствующим источником питания, рекомендованным заводом-изготовителем;
в) рядом с оборудованием необходимо смонтировать соответствующие переключатели, блок плавких предохранителей и устройство для защиты от замыкания. Для удобства эксплуатации не допускается накопление мусора;
г) все электрические соединения должны монтироваться квалифицированными электромонтажниками.

4. Эксплуатация

а) включите переключатель питания для включения нагревательной трубки и освещения;
б) включите выключатель котла для предварительного нагрева котла в течение 5~6 минут. Налейте 50 мл масла, насыпайте 150 г зерен и 100 г сахара в котел, зерна будут с треском раскрываться.
в) следите за процессом жарки зерен, чтобы они не подгорели, и плотно закрывайте дверцу, чтобы зерна не вылетали из аппарата.
г) помешивайте зерна, пока не раскроются все, затем высыпьте их из чаши;
д) для приготовления большего количества попкорна повторите цикл 1~5 раз. Для приготовления попкорна нужно всего 2 минуты.
е) Не капайте маслом вокруг чаши. В противном случае при нагревании его до определенной температуры может произойти возгорание;
Внимание: Не добавляйте воду в чашу во время жарки попкорна!

5. Чистка и меры безопасности:

а) во избежание несчастных случаев, перед чисткой аппарата отключите питание и выньте штекер из розетки;
б) для чистки внешних деталей аппарата необходимо использовать влажную салфетку с нейтральным моющим средством. Запрещается чистить аппарат под прямой струей воды во избежание замыкания;
г) если аппарат не используется долгое время, необходимо отключить питание и вынуть штекер из розетки;
д) запрещается чистить внутреннюю часть чаши жесткой металлической щеткой. В противном случае покрытие может быть повреждено.

6. Советы по поиску и устранению неисправностей:

Неисправность	Причины	Возможные решения
Не загорается свет	1. Нет подключения к источнику питания. 2. Плохое соединение контактов. 3. Вышла из строя лампочка подсветки	1. Подключите штекер к розетке. 2. Затяните винт, соединяющий провода. 2. Замените лампочку
Не нагревается	1. Отошел провод в нагревательной трубке. 2. Нагревательная трубка сгорела 3.Низкая мощность питания	1. Затяните винт, соединяющий провода 2. Замените нагревательную трубку 3. Подключитесь к источнику питания с необходимой мощностью
Слишком высокая или слишком низкая температура	Вышло из строя термореле	Обратитесь в сервисный центр