SIMPLEX+ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

QGSP_RU



Индикатор чувствительности

Идентификатор цели ID

Индикатор Минерализации

*Навигация влево в режиме выделения меток и выбора режима.

* Изменение значения любого параметра.

Пинпойнт/Отключение/Кнопка Подтверждения:
*Pinpoint: нажмите и удерживайте.
* Отключение звука: нажмите один раз, находясь в меню поиска.
* Подтверждение:
1) Функция баланса грунта: нажмите и удерживайте для автоматического баланса грунта в режиме баланса грунта (⊿).
2) Отклонить / Принять цели: нажмите один раз, чтобы отклонить или принять цели в режиме фильтра дискриминации (✕/✓).

Шкала идентификации цели (Target ID)

Исключения ID
(Группы из 5-ти ID)

Режимы
(Поле/Парк 1/Парк 2/Пляж/Все Металлы)

Индикатор глубины

Индикатор батареи

* Навигация вправо в режиме дискриминации и выбора режима

* Изменение значения любого параметра.

Чувствительность Вверх / Назад
На главном экране стрелка вверх используется для увеличения чувствительности, а в меню настроек–для выхода из настроек и возврата к главному экрану.

Кнопка настроек:
при каждом нажатии будет выбрана следующая настройка на панели, и ее значение будет отображаться на экране.

* Вкл / Выкл: нажмите и удерживайте около 3 секунд.

*Уменьшение чувствительности: нажимать по одному разу.



Установки:



Громкость (4 уровня, используйте кнопки + и –)



Баланс грунта: качайте катушку вверх и вниз, одновременно нажимая кнопку Pinpoint / Подтверждения, чтобы автоматически сбалансировать грунт.



Громкость железа: регулирует или отключает громкость низко тонального звука железа (3 уровня, изменяйте с помощью + и –)



Пороговый тон: в режиме Все металлы настройка порога для каждого уровня чувствительности оптимизирована для обеспечения наилучшей производительности на различных участках местности. (Отрегулируйте между –50 +50 с помощью + и –)



Фильтр дискриминации: исключение нежелательных металлов при обнаружении, таких как металлический мусор. Каждый блок представляет группу из 5 идентификаторов. Любая комбинация этих блоков может быть отклонена или принята.

Автоматическая:
1) Помашите поисковой катушкой над металлом, который вы хотите исключить из поиска. Поле, представляющее группу идентификаторов для этого металла, будет выделено черным цветом.
2) Нажмите кнопку подтверждения.

Ручная:
1. Нажмите кнопку настроек, затем выберите фильтр дискриминации на панели настроек. X и галочка появятся на экране вместе с маленькой стрелкой курсора под панелью ID в верхней части экрана.
2. Перемещайте курсор стрелками плюс (+) и минус (–) и пиксель, содержащий идентификатор, который вы хотите удалить.
3. Нажмите кнопку подтверждения. Пиксель будет выделен черным цветом.



Сдвиг частоты: (3 значений, используйте кнопки + и –)



Беспроводное соединение: 0=Выкл / Каналы 1–5 (используйте кнопки + и –)



Вибро режим: Вкл /Выкл (используйте кнопки + и –)



Яркость: регулировка подсветки ЖК–дисплея и клавиатуры. 0=выкл / 1–4 / A1–A4= авто (загорается только на короткий промежуток времени при обнаружении цели или во время навигации по меню, а затем гаснет).



Диодный фонарик: Вкл / Выкл (используйте кнопки + и –)

Просто включите ваш детектор, сделайте баланс грунта, если нужно, и начните поиск. Желаем вам отличных находок с SIMPLEX +! Для более подробной информации, пожалуйста, прочитайте руководство пользователя.