

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





## ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

**ИН-800 (98701)**

**ИН-1500 (98702)**

**ИН-2000 (98703)**



### ВНИМАНИЕ

Прочтайте данное руководство перед эксплуатацией изделия и сохраните его для дальнейшего использования.



#### ВАЖНО!

Руководство содержит информацию по эксплуатации и техническому обслуживанию инфракрасного обогревателя.

Дата производства указана на изделии в виде кода.

## СОДЕРЖАНИЕ

---

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ.....	3
НАЗНАЧЕНИЕ .....	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ .....	4
УСТРОЙСТВО .....	4
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ .....	6
МОНТАЖ .....	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ .....	9
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ К СТАЦИОНАРНОЙ ПРОВОДКЕ .....	9
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	10
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	10
КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ.....	10
<b>ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ И ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ</b>	
ПЕРСОНАЛА ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ .....	10
ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА,	
КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ.....	11
СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА .....	11
ХРАНЕНИЕ .....	11
ТРАНСПОРТИРОВКА .....	11
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	11
УТИЛИЗАЦИЯ.....	11
СРОК СЛУЖБЫ .....	11
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ .....	11
ПРОДАВЕЦ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ.....	12

*Уважаемый покупатель!*

*Данное изделие является технически сложным. Перед первым запуском внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго соблюдайте все меры предосторожности! Их несоблюдение может привести к опасным для жизни травмам! Конструкция устройства постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не ухудшающие эксплуатационные качества изделия.*

## ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

	Необходимо выполнять требования безопасности, предписанные настоящим руководством, а также общие правила по безопасной работе.
	Внимание! Опасное напряжение! Необходимо выполнять требования по электробезопасности, предписанные в инструкциях, а также все применимые общие правила по безопасной работе.
	Беречь от влаги.
	Эксплуатируйте обогреватель в закрытом помещении.
	Не накрывать тканями или другими воспламеняющимися предметами.
	Обратитесь к техническому руководству или паспорту.
	Раздельная утилизация. Не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

**ВНИМАНИЕ!**

Несоблюдение требований, приведенных выше, может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. В тексте данной инструкции инфракрасные обогреватели могут иметь такие технические названия, как прибор, устройство, изделие, электрообогреватель.
2. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
3. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
4. Если после прочтения инструкции у вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
5. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Обогреватели инфракрасные ИН-800, ИН-1500, ИН-2000 (далее обогреватели) представляют собой электронагревательные приборы с теплоотдачей преимущественно инфракрасным излучением. Обогреватели предназначены для основного, дополнительного и местного обогрева промышленных, производственных, бытовых и аналогичных помещений (квартиры, офисы, предприятия торговли, спортзалы, учебные заведения, предприятия общественного питания, склады, ангары, предприятия агропромышленного комплекса и т.п.).

В детских учреждениях устройство может применяться только в качестве дополнительного обогрева. Инфракрасное излучение проходит сквозь воздух и обогревает предметы, стены и пол помещения, от которых, в свою очередь, нагревается воздух. Нагретый воздух, поднимаясь к потолку, постепенно остывает, при этом на уровне головы стоящего человека температура воздуха оказывается на 1-2 °C ниже температуры пола. В отличие от систем конвективного отопления (тепловентиляторы, электрорадиаторы, конвекторы, стационарные батареи), при использовании которых сначала нагревается воздух по всему объему помещения, а от него предметы и люди, находящиеся в нем, система лучистого отопления, примененная в данных обогревателях, имеет ряд преимуществ:

- несколько более низкая температура воздуха в помещении при комфортной температуре на поверхности предметов, пола, стен создает эффект свежести, воздух не высыпается;
- экономия электроэнергии;
- естественная конвекция (тепловое движение объемов воздуха) снижает количество пыли, поднимаемой с пола;
- обогреватели не создают «эффекта жженого воздуха» в отличие от обогревателей с высокой температурой рабочей поверхности.


Возможно каскадное подключение нескольких приборов.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Инфракрасный обогреватель	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Набор для крепления к потолку	1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном	1 шт.

## УСТРОЙСТВО

Несущая конструкция состоит из корпуса (из оцинкованной и нержавеющей стали), а также из крышек (из оцинкованной или нержавеющей стали) и одного или двух монолитных нагревателей (рис. 1).



1. Корпус
2. Монолитный нагреватель
3. Крышка
4. Кабель с вилкой для подключения к сети

Рис. 1

В верхней части корпуса закреплен кабель с вилкой.

Принцип действия обогревателя состоит в следующем: при включении инфракрасного обогревателя в сеть нагреваются излучающие панели и испускают направленное инфракрасное излучение, нагревающее поверхности предметов. При этом температура на поверхности предметов будет различной в зависимости от их характеристик (цвет, материал, форма и площадь поверхности), угла падения инфракрасных лучей.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



### ВНИМАНИЕ!

Электрообогреватель является электрическим прибором, и, как всякий прибор, его необходимо берегать от ударов, попадания пыли и влаги. Особенно осторожно нужно относиться к теплоизлучающей пластине.

Прибор должен подключаться кциальному источнику электропитания: для моделей IH-800, IH-1500, IH-2000 напряжение 230 В ~ 50 Гц. Подключать к этому источнику другие приборы не допускается.

1. Перед началом чистки или технического обслуживания, а также при длительном перерыве в работе отключите прибор от электросети.
2. Обогреватели являются стационарными приборами, устанавливаемыми на высоком уровне, высота подвеса от 2,5 до 3,5 метров от уровня пола для IH-800, IH-1500; от 2,5 до 4,5 метров для IH-2000.
3. Термостойкость материала покрытия потолка не менее 80 °C.
4. Подключение обогревателя к электросети должно производиться посредством шнура с вилкой.
5. В случае подключения обогревателя непосредственно к стационарной проводке, в ней должен быть предусмотрен разъединитель, обеспечивающий отключение прибора от сети питания.
6. При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность. Не ударяйте и не допускайте его падения.
7. Во избежание поражения электрическим током замену поврежденного кабеля электропитания должны проводить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
8. Недопустимо эксплуатировать прибор, установленный не по инструкции.
9. Во избежание перегрева обогреватель не накрывать.
10. Не используйте данный обогреватель с программным устройством, таймером и любым другим устройством, которое автоматически включает обогреватель, так как существует риск возгорания, если обогреватель накрыт или неправильно расположен.
11. Если используется терморегулятор и (или) выключатель, то он должен быть расположен в легкодоступном месте и быть видимым с расстояния не менее 1 м.
12. Не используйте данный обогреватель вблизи занавесок и воспламеняемых материалов.
13. Если обогреватель не оборудован устройством управления комнатной температуры, то не используйте этот нагреватель в небольших помещениях, когда в них находятся лица, не способные покинуть данное помещение самостоятельно, за исключением, если за ними осуществляется постоянное наблюдение.
14. Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (полиэтиленовую пленку, картон) без присмотра.
15. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. Опасность удушья!
16. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
17. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
18. Нельзя располагать устройство непосредственно под штепсельной розеткой.
19. Во избежание поражения электрическим током запрещается эксплуатация инфракрасного обогревателя вблизи ванны, душа или плавательного бассейна.

**ОСТОРОЖНО!**

1. Температура излучающих панелей при работе обогревателей может достигать 250 °C. Для предотвращения получения ожогов следует исключить возможность прикосновения, в том числе случайного, к излучающим панелям обогревателя (инструктаж, размещение обогревателя в недоступном месте).
2. Не допускайте касания шнуром электропитания горячих поверхностей.
3. Не протирайте теплоизлучающую пластины обогревателя легковоспламеняющимися жидкостями во время эксплуатации.
4. Не допускается устанавливать обогреватели в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения.
5. Запрещается включать обогреватель при снятых крышках.
6. Запрещается эксплуатация обогревателя в помещениях: со взрывоопасной средой; с биологоактивной средой; с запыленной средой; со средой, вызывающей коррозию материалов.
7. Не допускается эксплуатация обогревателя без заземления.
8. Не допускается эксплуатация прибора в вертикальном расположении.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель / Артикул	IH-800 / 98701	IH-1500 / 98702	IH-2000 / 98703
Номинальная мощность, кВт	0,8	1,5	2,0
Напряжение питания, В~ Гц	230~ 50	230~ 50	230~ 50
Номинальный ток, А	3,5	6,5	8,7
Степень защиты	IP54	IP54	IP54
Класс электрозащиты	I	I	I
Площадь обогрева, м <sup>2</sup>	8	15	20
Длина кабеля, м	1,8	1,8	1,8
Размеры прибора (Д×В×Ш), мм	1050×128×49	1832×129×49	1332×253×49
Вес нетто, кг	2,5	4,4	5,1

**Технические данные**

Площадь обогрева инфракрасных обогревателей

Модель / Артикул	Площадь обогрева	
	Дополнительный обогрев, м <sup>2</sup>	Основной обогрев, м <sup>2</sup>
IH-800 / 98701	до 16	до 8
IH-1500 / 98702	до 30	до 15
IH-2000 / 98703	до 40	до 20

Ориентировочные размеры зоны обогрева можно определить исходя из угла инфракрасного излучения в 120°.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Площадь обогрева зависит не только от мощности обогревателя, но и от типа помещения, высоты потолка, материала стен, потолков, количества и площади остекления, наличия дверей и др.

**ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

Монтаж обогревателей и подключение их к сети должны проводить аттестованные работники специализированных мастерских в строгом соответствии с требованиями безопасности и с требованиями ПУЭ («Правила устройства электроустановок»).

**Правила установки обогревателя**

Для комфортного пребывания людей в жилых, офисных и рабочих помещениях мощность инфракрасного обогревателя необходимо подобрать таким образом, чтобы температура пола составляла 20 °C, в этом случае температура воздуха на уровне головы человека будет 18-19 °C (рис. 2).




Рис. 2

Минимальные расстояния от прибора до других поверхностей

Модель / Артикул	A**, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E*, мм
IH-800 / 98701	200	150	500	1800	700
IH-1500 / 98702	200	150	500	1800	1500
IH-2000 / 98703	200	150	500	1800	1500

\* При длительном нахождении в зоне обогрева.

\*\* Для деревянных потолков расстояние A > 500 мм.



#### ВНИМАНИЕ!

При длительном нахождении в зоне обогрева расстояние от излучающих панелей обогревателя до человека или животного при температуре воздуха в помещении ниже +11°C должно быть не менее 1,8 м.

## МОНТАЖ

- Для удобства монтажа на обогревателях IH-800, IH-1500, IH-2000 имеются кронштейны, которые переводятся в вертикальное положение.
- На кронштейнах имеются отверстия для крепления обогревателя.
- Обогреватель может крепиться за существующие отверстия в кронштейнах любым удобным способом, удовлетворяющим требованиям безопасности.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** В зависимости от материала и устройства потолочных конструкций, обогреватель крепится на соответствующие крепежные элементы, выбираемые из условия прочности. Прочность потолка либо конструкций, на которые крепится обогреватель, должна быть достаточной, чтобы выдерживать 5-кратную массу обогревателя.

### Подключение обогревателей

Подключение обогревателей к стационарной проводке производится с помощью кабеля с вилкой в комплекте. В случае подсоединения к стационарной проводке без шнура с вилкой следует использовать кабель сечением не менее  $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$  через клеммную колодку.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При монтаже двух и более обогревателей должны быть обеспечены их параллельное подключение к стационарной проводке и установка кабелей и выключателя на общий суммарный ток и соответствующего автомата защиты.

### Подключение обогревателей к электрической сети

Подключение обогревателя к сети производить согласно приложению, при этом в стационарной проводке должно быть установлено средство для отсоединения от источника питания с обеспечением полного снятия напряжения.



#### ВНИМАНИЕ!

При подключении обогревателя к электрической сети, в случае использования стороннего кабеля сечением жил не менее  $1,5 \text{ mm}^2$ , обратить особое внимание на выполнение надежного электрического соединения заземляющего контакта блока зажимов с заземляющей жилой кабеля стационарной проводки.

### ОСТОРОЖНО!

Перед монтажом обогревателя необходимо выполнить следующие мероприятия по безопасности работ: снять напряжение с подводящего кабеля; повесить предупредительные плакаты в местах возможного включения напряжения.

### Установка терморегулятора\*

#### Назначение

Устройства терморегулирования (терморегуляторы) позволяют с высокой точностью управлять работой инфракрасных обогревателей для поддержания в помещении заданной температуры. При этом инфракрасные обогреватели работают в максимально экономичном режиме, исключая недогрев или перегрев помещения. В отсутствие людей в помещении достаточно поддерживать температуру +5 градусов, что позволяет дополнительно сэкономить электроэнергию и избежать вымораживания помещения.

#### Выбор места подключения

Для обеспечения эффективной работы терморегулятора его необходимо устанавливать в зоне, свободной от воздействия каких-либо источников тепла (в том числе и инфракрасного обогревателя), а также возле окна или двери во избежание его неточной работы. Высота точки монтажа должна составлять 1,5 м над уровнем пола. В каждое отдельное помещение устанавливается один терморегулятор. К одному терморегулятору возможно подключить несколько инфракрасных обогревателей, установленных в одном помещении.

#### Монтаж терморегулятора

Инфракрасные обогреватели подключаются к терморегулятору согласно схеме подключения (см. приложение к данной инструкции), который поддерживает заданную температуру в помещении.

Обогреватели работают, пока в помещении не достигнута заданная на терморегуляторе температура, после чего отключаются и не включаются до того момента, пока температура не упадет на 2-3 градуса меньше заданной.

#### Подбор терморегулятора

Для регулирования температуры в помещении к инфракрасному обогревателю необходимо подобрать терморегулятор с датчиком температуры по воздуху. Одной из технических характеристик терморегу-

\* Терморегулятор и магнитный пускатель являются опцией и не входят в комплект поставки.

лятора является значения силы тока (A), т.е. максимальная подключаемая нагрузка. Значение силы тока терморегулятора должно быть на 15-20% больше значения силы тока инфракрасного обогревателя.

**ВНИМАНИЕ!**

Подключение нескольких инфракрасных обогревателей к одному терморегулятору необходимо проводить через коммутирующее устройство (магнитный пускатель, контактор, силовое реле). Выбор коммутирующего аппарата осуществляется по току, значение которого зависит от количества подключенных обогревателей. Терморегулятор включается в цепь управления коммутационного аппарата, таким образом исключается протекание токов нагрузки через терморегулятор.

Наименование	Максимальная сила тока обогревателя, А
Инфракрасный обогреватель IH-800	3,5
Инфракрасный обогреватель IH-1500	6,5
Инфракрасный обогреватель IH-2000	8,7


**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

При первом включении обогревателя возможно появление характерного запаха дыма из-за сгорания масла с поверхности излучающих панелей. Рекомендуется перед установкой включать обогреватель на 10-20 минут в хорошо проветриваемом помещении. Обогреватель при нагреве и остывании издает характерный звук треска. Обогреватель работает исправно. Данное явление является обычным для металлов, при нагреве металл расширяется, а при остывании сужается.

- Перед включением обогревателя, с целью исключения появления жженых пятен на панели, следует тщательно протереть поверхность излучающих панелей сначала мягкой тряпкой, смоченной в спирте, а затем сухой.
- После включения и выхода на установленный режим прибор начинает излучать инфракрасные лучи и обогревать предметы и людей.
- Для исключения неприятного жженого запаха рекомендуется содержать обогреватель в чистоте, не допуская скапливания пыли.

**СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ К СТАЦИОНАРНОЙ ПРОВОДКЕ**


Схема подключения IH-800, IH-1500, в случае использования обогревателя без шнура с вилкой



X1 – контакт подключения защитного заземления;  
EK1 – инфракрасный нагреватель.

Рис. 3.

Схема подключения IH-2000, в случае использования обогревателя без шнура с вилкой



X1 – контакт подключения защитного заземления;  
EK1, EK2 – инфракрасные нагреватели.

Рис. 3-1.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Электрообогреватель практически не нуждается в обслуживании. Для его надежной работы необходимо выполнять следующие пункты:

- При загрязнении, после обязательного выключения и остывания обогревателя, корпус протирать влажной тряпкой, а теплоизлучающую панель - спиртом.
- Проверять исправность контактов кабеля питания, затяжку клеммных разъемов (1 раз в год).
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Излучающие панели протирать мягкой тряпкой, смоченной в спирте, не оставляющей после себя на поверхности царапин. Использование других жидкостей запрещается!

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При устранении неисправностей соблюдайте меры безопасности, изложенные в настоящем руководстве.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Обогреватель не греет.	Отсутствует напряжение в сети или неисправен кабель питания.	Необходимо проверить наличие напряжения в сети и целостность кабеля питания, при необходимости заменить неисправный кабель.*
	Не работает разъединитель (выключатель).	Проверить срабатывание выключателя, при необходимости неисправный выключатель заменить.*
	Обрыв цепи питания электронагревательных элементов.	Устранить обрыв.*
	Неисправны электронагревательные элементы.	Заменить электронагревательные элементы.*

\* Ремонт и подключение прибора должен производить квалифицированный специалист. Если подключение будет выполнено неквалифицированным специалистом, то это может стать причиной поломки прибора, а также поражения электрическим током или возникновения пожара. Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, обращайтесь в специализированные ремонтные мастерские.

## КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

Критериями предельного состояния обогревателя считаются поломки (износ, коррозия, деформация, старение, трещины или разрушение корпуса изделия, повреждение электрического кабеля) узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устранения в условиях авторизованных сервисных центров оригиналными деталями или экономическая нецелесообразность проведения ремонта. Обогреватель и его детали, вышедшие из строя и не подлежащие ремонту, необходимо сдать в специальные приемные пункты по утилизации. Не выбрасывайте вышедшие из строя узлы и детали в бытовые отходы.

## ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ И ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Необходимо следить за целостным состоянием корпусных деталей и кабеля питания.

- Не использовать с поврежденным корпусом.
- Не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия.
- Не использовать при появлении сильной вибрации.

## ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ

При возникновении неисправности необходимо обесточить прибор, используя автоматические выключатели.

### СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Перед началом эксплуатации обогревателя оператор должен быть полностью ознакомлен с настоящей инструкцией, устройством, назначением и мерами предосторожности при работе с устройством.

### ХРАНЕНИЕ

Обогреватель должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40 °C и относительной влажности до 65% при температуре 25 °C.

Транспортирование и хранение обогревателей должны соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Обогреватель в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами крытого транспорта, с исключением возможных ударов и перемещений внутри транспортного средства.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийное обслуживание прибора производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

### УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет избежать последствий возможного влияния на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как утилизировать прибор, можно получить от местных органов власти.

### СРОК СЛУЖБЫ

Срок эксплуатации прибора составляет 5 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

### ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления проставляется на изделии в виде кода:

REMO-ММГГ-4560001  
1      2      3

1. Код поставщика.
2. Дата изготовления в формате «месяц/год».
3. Последние три цифры артикула и номер товара.

**ПРОДАВЕЦ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Изготовитель: ООО «РЭМО-Технологии», Россия, 410033, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД САРАТОВ,  
Г САРАТОВ, УЛ ИМ ПАНФИЛОВА И.В., ЗД. 1Б, СТР. 3

Продавец в РФ: ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», 142700, РФ, МО, г. Видное, ул. Радиальная 3-я, д. 8, пом. 1-Н,  
ком. 2; в РК: ТОО «Мир инструмента-Алматы», РК, Алматинская обл., Карасайский р-н, Ельтайский с/о,  
с. Береке. Телефон: +7 (495) 234-41-30.

Сделано в России.

Изготовлено по ТУ 27.51.26-007-13760586-2022.

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,

TP TC 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ

в изделиях электротехники и радиоэлектроники».





МИР  
ИНСТРУМЕНТА

# Гарантийный талон

срок гарантии 12 месяцев

**ВНИМАНИЕ!**

Пожалуйста, требуйте от продавца полностью заполнить все поля гарантийного талона.

Наименование изделия:

Серийный номер:

Дата продажи:

Наименование и адрес торговой организации:

Изделие проверено в присутствии потребителя:

Печать торговой организации и подпись продавца:

Благодарим вас за приобретение нашей продукции. Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенное вами изделие настоящую гарантию сроком на 12 месяцев со дня продажи.

**ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЕ В ГАРАНТИЙНУЮ МАСТЕРСКУЮ СДАЕТСЯ В ЧИСТОМ ВИДЕ.**

## **Гарантийные обязательства компании ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА»**

При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в вашем присутствии, инструкцию по эксплуатации на русском языке и заполненный гарантийный талон.

Перед началом работы с данным изделием следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Все условия гарантии соответствуют действующему законодательству РФ.

Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев и исчисляется со дня продажи конечному потребителю.

В случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар находился в ремонте. Указанный период исчисляется со дня обращения потребителя с требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи его по окончании ремонта.

Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными или конструктивными факторами.

### **Гарантия не распространяется:**

- Если детали были подвержены рабочему и другим видам естественного износа, а также при неисправности инструмента, вызванной данными видами износа.
- На неисправности инструмента, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие в результате использования инструмента не по назначению, во время использования при неблагоприятных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условиях, вследствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода, в том числе при засорении топливной системы, самостоятельной регулировке карбюратора, работе при пониженном или повышенном напряжении питająщей сети.
- При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление цветов побежалости, деформация или оплавление деталей иузлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры, коробление деталей и корпуса двигателя.
- На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие коррозии металлических частей и неправильного хранения.
- На естественный износ принадлежностей, быстроизнашивающихся частей и расходных материалов, таких как свечи зажигания, ручные стартеры ДВС, фильтры, приводные ремни, направляющие ролики, резиновые амортизаторы, уплотнители, прокладки, сальники, манжеты и другие РТИ, шины колес, защитные кожухи, пильные цепи, пильные шины, ведущие и ведомые звездочки, крыльчатки насосов, лески и головки для триммера, кабели питания, сварочные кабели, зажимы массы и электрододержатели, шланги, моечные пистолеты, форсунки, пенокомплекты, цанги, патроны, подошвы, угольные щетки, стволы перфораторов, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры и т.п.
- При наличии следов вскрытия, ремонта или модификации инструмента вне уполномоченного сервисного центра.
- На повреждения и дефекты, вызванные неблагоприятными атмосферными и иными внешними воздействиями на изделие, такими как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, стихийное бедствие.
- В случае использования принадлежностей, расходных материалов и запасных частей, ГСМ, не рекомендованных производителем.
- На профилактическое и техническое обслуживание изделия, например: регулировку, чистку, смазку, замену расходных материалов и другие виды работ, не связанные с производственным дефектом.

Средний срок службы изделия – 5 лет.

Устранение неисправностей, признанных как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании посредством ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно, на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании.

Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого необходимо предъявить или отправить неисправный инструмент в сервисный центр (адреса и контактные данные указаны на сайте [ipsremont.ru](http://ipsremont.ru)) или в торговую точку по месту приобретения товара, приложив заполненный гарантийный талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. Инструмент, направленный в торговую точку или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке инструмента в торговую точку или в сервисный центр несет владелец инструмента. Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие гарантии не подпадают.

С уважением, компания ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА»

Изделие проверялось в моем присутствии, исправно, укомплектовано, внешний вид без повреждений. Всю необходимую для использования данного изделия информацию и руководство от продавца получил, с условиями гарантии ознакомлен и согласен, правильность заполнения гарантийного талона проверил.

\_\_\_\_\_ Подпись покупателя



Заполняется сервисным центром

## СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

№1

№1

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН



Сервисный  
наряд №

Дата  
поступления

Дата  
выдачи

Наименование  
сервиса

Исполнитель Ф.И.О.

Печать сервисного центра и подпись ответственного лица

МП

Наименование  
изделия

Серийный  
номер

Дата  
продажи

МП

Печать торговой организации



Заполняется сервисным центром

## СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

№2

№2

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН



Сервисный  
наряд №

Дата  
поступления

Дата  
выдачи

Наименование  
сервиса

Исполнитель Ф.И.О.

Печать сервисного центра и подпись ответственного лица

МП

Наименование  
изделия

Серийный  
номер

Дата  
продажи

МП

Печать торговой организации



Заполняется сервисным центром

## СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

№3

№3

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН



Сервисный  
наряд №

Дата  
поступления

Дата  
выдачи

Наименование  
сервиса

Исполнитель Ф.И.О.

Печать сервисного центра и подпись ответственного лица

МП

Наименование  
изделия

Серийный  
номер

Дата  
продажи

МП

Печать торговой организации

