



1. Закрывать Pioneer Station
2. Скачать ПО для обновления https://disk.yandex.ru/d/3hSYVtjiJ17_JA
3. Загрузить плату автопилота в режиме бутлоадера, для этого необходимо зажать синюю кнопку на плате и подключить кабель USB
4. Запустить файл Dfu_updater.exe
5. В появившемся окне выбрать нужный COM порт. Для того, чтобы определить COM порт перейдите в диспетчер устройств (Win+x → Диспетчер устройств → COM порты) либо найдите Диспетчер устройств через поиск в Windows.

Как правило, Пионер определяется как «Устройство с последовательным интерфейсом USB»



Укажите в поле «Порт» указать номер COM порта



4. Нажать «Обновить ПО».

ВАЖНО!

В процессе обновления отключать кабель от платы нельзя во избежание полного выхода ее из строя.

5. По окончании обновления перезагрузить плату путем отключения USB кабеля от платы и подключения обратно. Отключение питания и подача питания должна быть четкой и надежной. Рекомендуется отключать-подключать USB-кабель от ПК, а не от коптера (большой разъем надежнее).

После этих манипуляций уже можно будет в нормальном режиме по инструкции обновлять прошивку дополнительных модулей.