

PANTEON® PS92 W

БЕСПРОВОДНАЯ ГИБРИДНАЯ ПРОГРАММИРУЕМАЯ ИГРОВАЯ МЫШЬ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за приобретение продукции TM PANTEON®

Сохраните данное руководство и гарантийный талон на весь период использования устройства



1 РАЗЪЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ

2 КНОПКА БЕСПРОВОДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3 ИНДИКАТОРЫ БЕСПРОВОДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

4 ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ МЫШИ/ПОДСВЕТКИ

5 ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ USB-ПЕРЕДАТЧИКА

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите кабель к разъему 1 на передней части мыши. При подключении кабеля мышь автоматически переходит в проводной режим.
2. Подключите USB-коннектор кабеля к соответствующему порту персонального компьютера или ноутбука.
3. Дождитесь автоматической установки системного драйвера. После этого устройство готово к использованию.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО БЕСПРОВОДНОМУ КАНАЛУ 2,4 ГГц

1. Извлеките USB-передатчик из гнезда хранения 5 на дне мыши и установите в соответствующий порт персонального компьютера или ноутбука.

3. Нажмите кнопку 2 (один или два раза) пока не начнет мигать индикатор 2,4 ГГц в поле 3.

4. Дождитесь сопряжения мыши с передатчиком (индикатор перестанет мигать и будет гореть красным цветом). После этого устройство готово к использованию.

BLUETOOTH-ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Модель PANTEON PS92 W поддерживает поочередное сопряжение с двумя устройствами по каналу Bluetooth, переключение между которыми производится нажатием кнопки 2.

1. Для сопряжения с первым устройством нажмите кнопку 2 один или два раза, пока не начнет мигать индикатор BT 1 в поле 3.

2. Включите Bluetooth на вашем компьютере, телефоне, планшете или ином устройстве, к которому хотите подключить клавиатуру. Запустите поиск устройств для подключения.
3. Выберите в списке найденных устройств мышь PANTEONPS92, запустите установку соединения и следуйте указаниям операционной системы. Через несколько секунд мышь будет готова к работе, а индикатор перестанет мигать и будет светиться постоянно.
4. Если соединение не произошло, повторите процесс подключения.

Для сопряжения со вторым устройством, нажмите кнопку 2 еще раз (индикатор BT2 в поле 3 начнет мигать), повторите шаги 2 и 3, описанные выше.

При следующем включении режимов BT1 и BT2 сопряжение будет происходить автоматически.

ИНДИКАЦИЯ НИЗКОГО ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Низкий заряд. Индикатор под колесом прокрутки мигает красным цветом, это означает, что необходимо зарядить устройство.

ПОЛНЫЙ ЗАРЯД

В процессе зарядки устройства LED-индикатор под колесом прокрутки горит красным цветом. Когда аккумулятор заряжен полностью, индикатор гаснет.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

1. При низком заряде аккумулятора начинает мигать индикатор. Как только индикатор начинает мигать - подключите зарядное устройство, чтобы не допустить глубокого разряда аккумулятора. Подключите мышь к зарядному устройству от телефона/планшета (предпочтительно) или к порту USB вашего ПК при помощи кабеля, который поставляется в комплекте.
2. Время полной зарядки составляет около 3 часов (время может варьироваться в зависимости от интенсивности использования устройства во время зарядки, а также работы подсветки). В том случае, если мышь продолжает использоваться в процессе зарядки со включенной подсветкой, время полного заряда аккумулятора значительно увеличивается. Рекомендуем отключать подсветку на время зарядки.

ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА И ВРЕМЯ РАБОТЫ

Определение типовой емкости проводится в лабораторных условиях в сторонней лаборатории. Типовая емкость представляет собой приблизительное среднее значение емкости с учетом отклонений значений емкости аккумулятора среди образцов аккумуляторов.

Номинальная емкость составляет ~400 мАч. В идеальных условиях новый аккумулятор способен обеспечивать до 12 часов непрерывной работы при включенной подсветке и до 50 часов при выключенном свечении. В процессе эксплуатации эти показатели могут изменяться, а с течением времени уменьшаются в связи с естественным износом аккумулятора. Аккумулятор рассчитан в среднем на 200 циклов зарядки-разрядки.

ЕСТЕСТВЕННОЕ СТАРЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Аккумуляторы подвержены естественному старению со временем. Внутренние химические реакции и процессы, связанные с хранением и использованием аккумулятора, могут приводить к накоплению определенных химических соединений, которые снижают его емкость. Для оптимизации работы аккумулятора и продления его срока службы рекомендуем:

1. подключать устройство к зарядке сразу, как только начинает мигать индикатор разряда аккумулятора,
2. минимизировать использование устройства во время зарядки,
3. заряжать аккумулятор полностью (до момента, когда погаснет индикатор).

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ПОДСВЕТКИ

Для переключения 6 доступных режимов подсветки, а также ее полного отключения одновременно нажмите боковую кнопку DPI. Режимы подсветки переключаются циклично друг за другом.

Также подсветку можно настроить при помощи фирменного программного обеспечения.

Для переключения 6 доступных режимов подсветки, а также ее полного отключения одновременно нажмите боковую кнопку DPI. Режимы подсветки переключаются циклично друг за другом.

Также подсветку можно настроить при помощи фирменного программного обеспечения.

Также подсветку можно настроить при помощи фирменного программного обеспечения.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Фирменный софт позволяет производить персональные настройки мыши - менять функционал кнопок, записывать макросы и настраивать подсветку и уровни DPI.

Скачайте дистрибутив на сайте panteon.in в разделе «Скачать ПО». После полной загрузки запустите файл установщик и следуйте инструкции на экране. Приложение готово к работе.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Не подвергать воздействию повышенной влажности, высоких и низких температур.
2. Не разбирать, не ронять, не допускать разрушающих механических воздействий.
3. Не использовать спирт, бензин и иные растворители для чистки изделия. Для этой цели допустимо использовать только мягкую сухую ткань.
4. Не осуществлять самостоятельный ремонт вне сервисного центра.
5. Устройство не требует специальных условий для реализации (продажи).
6. Транспортировка допускается только в заводской упаковке.
7. Утилизировать в соответствии с правилами утилизации компьютерной и бытовой техники.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейс подключения 1	USB (проводное)
Интерфейс подключения 2 ...	USB (беспроводное - радиоканал 2,4 ГГц)
Интерфейс подключения 3	Bluetooth 5.1 (беспроводное)
Сенсор	PIXART PAW 3212
Максимальное разрешение сенсора	7200 DPI
Предустановленные уровни DPI	800/1200/1600/2400/3200/4800 DPI
Количество кнопок	6 (включая колесико-кнопку)
Переключатели (механизм кнопок)	HUANO
Ресурс основных кнопок	10 млн. нажатий
Ресурс боковых кнопок	3 млн. нажатий
Частота опроса шины	125/250/500/1000 Гц
Время отклика	1 мс
Максимальная скорость	30 IPS
Максимальное ускорение	10 G
Питание	литий-полимерный аккумулятор 400 mAh
Размеры	121 x 64 x 37 мм
Вес (без кабеля)	60 г
Кабель	150 см
Подсветка	LED RGB (6 режимов)
Программное обеспечение	да (только для Windows 10 и выше)
Совместимость	ПК, ноутбук, PLAYSTATION 3/4/5 PRO/5, XBOX ONE, XBOX ONE S

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения во внешний вид и характеристики продукта, не ухудшающие его потребительские свойства.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Программируемая игровая мышь PANTEON PS92 W предназначена для управления курсором и передачи команд на ПК, ноутбук и иные совместимые устройства.

ВНИМАНИЕ!!
Устройство предназначено исключительно для домашнего бытового использования. Использование устройства в коммерческих целях (игровые клубы и т.д.) не рекомендуется. Гарантийные обязательства в случае коммерческого использования аннулируются.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае возникновения неисправностей обратитесь в службу поддержки производителя по электронной почте support@jetaccess.ru. В письме подробно опишите проблему и приложите видео, отражающее проблему, также приложите чек о покупке. Либо обратитесь в сервисный центр компании-продавца. Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае попыток самостоятельного ремонта изделия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Мышь - 1 шт.
USB-передатчик - 1 шт.
Кабель - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Торговая марка: PANTEON®
Иготовитель: Stanovoe Technology Co., Ltd
Старейша Технологиз Ко, лд.
2 флор 6 билдинг, 2нд Арча Донганксинг
Индустриал парк, Фухай авеню,
Фуйонг таун, Баоан, Шенъжень, Китай.

Импортер: ООО «Террастел», Россия
115093, г. Москва,
Большая Серпуховская ул., 44, офис 19

Горячая линия для претензий и сервисного обслуживания: +7(495) 645-8507
email: support@jetaccess.ru
Страна происхождения: Китай
Срок гарантии: 6 месяцев

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕКЛАРАЦИЯХ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ JETACCESS.RU

PANTEON.IN **JETACCESS.RU**

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантия действительно в течение 6 месяцев со дня покупки, только при наличии правильно заполненного гарантийного талона. Требуется от продавца заполнения всех граф гарантийного талона:
 - название и адрес компании-продавца (юридического лица),
 - печать,
 - ФИО и подпись продавца,
 - дата продажи.

2. Гарантия распространяется только на производственные или конструктивные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации изделия в период гарантийного срока.

3. Гарантийное обслуживание не производится в случае:
 - использования устройства в коммерческих целях (в игровых клубах и т.д.);
 - механического повреждения изделия, вызванного небрежным обращением (трещины, повреждения в местах частого перегиба кабеля), а также повреждения коннекторов и разъема из-за некорректного подключения и извлечения;
 - естественного снижения емкости аккумулятора;
 - повреждения, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - естественного износа изделия и его частей;
 - неисправности, возникшей вследствие неправильного или небрежного хранения, несоблюдения температурных режимов эксплуатации;
 - присутствия следов вскрытия и несанкционированного ремонта.

4. В случае выхода из строя устройства ремонт производится в сервисном центре производителя. Доставка в сервисный центр производится силами и за счет пользователя.

PANTEON® ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование	Адрес фирмы-продавца
ПРОГРАММИРУЕМАЯ ИГРОВАЯ МЫШЬ	
Модель	Печать фирмы-продавца
PANTEON PS92 W	
Наименование фирмы-продавца (юридической)	
Срок гарантии	6 месяцев
Дата продажи	
Телефон фирмы-продавца	ФИО и подпись продавца
	

