

Утверждаю:  Г.В. Орлова
Приказ № 54 от 21.10.2016г.



ИНСТРУКЦИЯ №18 по технике безопасности ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОМТЕРЕЗКИ БЫТОВОЙ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Данный прибор используется в бытовых условиях.

Прибор пригоден только для нарезки продуктов, сохраняющих при этом свою форму, таких как хлеб, колбаса или нарезной сыр.

Нарезка других веществ или очень твердых продуктов (костей, твердого сыра, замороженных продуктов) недопустима.

Детей нельзя подпускать к прибору и шнуру питания, им нельзя пользоваться прибором.

Прибор хранить в недоступном для детей месте.

Использовать прибор только внутри помещений при комнатной температуре. Прибор можно подключать только электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением.

Пользоваться прибором разрешается только при отсутствии повреждений кабеля и прибора.

Всегда следить за прибором во время его работы.

Сетевой кабель не должен соприкасаться с горячим частями или проходить через острые грани.

Ни в коем не перегружать прибор в воду и не мыть в посудомоечной машине. Не использовать прибор рядом с мойкой, наполненной водой.

Не использовать прибор мокрыми руками и не давать ему работать вхолостую.

После каждого применения, при отсутствии присмотра, перед сборкой разборкой или очисткой, а также в случае неисправности обязательно отсоединить прибор от сети.

Перед заменой принадлежностей или дополнительных деталей, которые во время работы приводятся в движение, прибор должен быть отключён и отсоединен от сети.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Установить прибор на ровную чистую поверхность и прижать его, чтобы резиновые ножки прочно присосались к поверхности, предотвращая смещение прибора.

Собрать салазки, вставить их в вертикальном положении в боковой направляющий паз и установить на подставку.