Подключение контроллера Лео4-У к сети

- 1. Контроллеры Лео4-У имеют 2 варианта подключения к сети:
 - a) WiFi;
 - 6) Ethernet 10/100.
 - в)

Заводские настройки сети Ethernet:

| Наименование | Значение по умолчанию | | |
|-------------------------------|-----------------------|--|--|
| Режим получения IP адреса | Статический IP адрес | | |
| (статический или динамический | | | |
| DHCP) | | | |
| IP адрес | 192.168.1.101 | | |
| Маска сети (Netmask) | 255.255.255.0 | | |
| Адрес роутера | 192.168.1.1 | | |

Заводские настройки сети WiFi:

| Наименование | Значение по умолчанию | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Режим работы WiFi (точка доступа | "AP" | | | |
| "АР" или станция "STA") | | | | |
| IP адрес | 192.168.5.1 | | | |
| SSID (имя сети) | leo4_<числовой уникальный ID> | | | |
| Пароль | leo41234 | | | |

В разделе сетевых настроек веб-приложения настройки по умолчанию выглядят так:



2. Первое подключение контроллера по сети Ethernet.

Контроллер подключается к роутеру с помощью обычного сетевого патч-корда. Роутер должен иметь адрес и маску подсети, соответствующие настройкам контроллера (IP = 192.168.1.1, Netmask = 255.255.255.0).

Рекомендуется использовать отдельный роутер для подключения контроллеров.

Далее, можно войти в веб-приложение контроллера, открыв любой браузер и введя адрес <u>http://192.168.1.101</u>

| + | | |
|---------------|-------------|-----|
| 192.168.1.101 | | ଦ୍ୟ |
| | | |
| | LOG IN LEO4 | |
| | Password | |
| | Log in | |
| | | |
| | | |
| | | |

Пароль по умолчанию: leo41234

В дальнейшем, в веб-приложении можно менять настройки подключения Ethernet, например, включив режим динамического получения IP адреса (DHCP) или поменять статический адрес.

3. Первое подключение к контроллеру по сети WiFi.

По умолчанию, в контроллере включена встроенная точка доступа, которую можно обнаружить в списке WiFi сетей по имени leo4_<уникальный идентификатор>. Подключиться к сети WiFi контроллера можно со смартфона или ПК обычным способом подключения к WiFi. Для подключения к этой сети используется пароль по умолчанию: leo41234

После подключения к контролеру можно войти в веб-приложение контроллера, открыв любой браузер и введя адрес <u>http://192.168.5.1</u>

| x + | | |
|-------------|-------------|--|
| 192.168.5.1 | | |
| | | |
| | LOG IN LEO4 | |
| | Password | |
| | Log in | |
| | | |

Пароль по умолчанию: leo41234

4. Настроить подключение к офисной сети WiFi.

В веб-приложении контроллера нужно войти в раздел сетевых настроек.

Первое поле переключает режим WiFi (отключено, станция или точка доступа).

Для подключения к своей сети нужно выбрать **<u>Station (STA)</u>**:

| V leo4-app | * + | | | | | | - ¤ × |
|------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----|-----------|-----------------|------------|
| ← → С ⋒ ▲ Не зац | ищено 192.168.1.101/admin# | | | | \$ 9 | <u>د</u> | 🛛 🍈 i |
| 😭 Home | | | | | | | |
| | | Ethernet | | | | | |
| Ethernet, WiFi | | IP Address | Static IP | ~ | | | |
| | | Static config: | 400 400 4 404 | | | | |
| | | Eth Network | | | | | |
| 🏟 App settings | | Eth Netmask | 255.255.255.0 | | | | |
| | | Eth Gateway | 192.168.1.1 | | | | |
| 🚽 Locker test | | WIFI | | | | | |
| | | WIFI Mode (STA or AP) | Access Point (AP) | ~ | | | |
| 😑 Cells init | | WiFi STA Settings | Station (STA) | | | | |
| | | WiFi STA SSID | Access Form (AF) | | | | |
| Tards admin | | WiFi STA Password | leo41234 | | | | |
| | | WiFi AP mode | | | | | |
| | | WiFi AP IP | 192.168.5.1 | | | | |
| | | WiFi AP Netmask | 255.255.255.0 | | | | |
| | | WiFi AP SSID | leo4_0004609 | | | | |
| | | WiFi AP Password | leo41234 | | | | |
| | | NTP Server | | | | | |
| | | NTP Server Url | pool.ntp.org | | | | |
| | | | Save to controller | | | | |
| | | | Save to controller | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Поиск | 🗾 💿 🖻 📀 🕐 | 🥑 🖄 🙆 🔤 🎒 🔛 | <u> </u> | ~ 7 | : 🖬 🕬 💬 👌 | , Ч ар е | NG 22:44 🖵 |

Далее, ввести SSID и пароль своей точки доступа, **внимательно проверить настройки** и сохранить:

| Ethernet | |
|-----------------------|--------------------|
| IP Address | Static IP v |
| Static config: | |
| Eth IP (Static) | 192.168.1.101 |
| Eth Netmask | 255.255.255.0 |
| Eth Gateway | 192.168.1.1 |
| WiFi | |
| WiFi Mode (STA or AP) | Station (STA) |
| WiFi STA Settings | |
| WiFi STA SSID | Your-WiFi-SSID |
| WiFi STA Password | Yoyr-WiFi-Password |
| WiFi AP mode | |
| WiFi AP IP | 192.168.5.1 |
| WiFi AP Netmask | 255.255.255.0 |
| WiFi AP SSID | leo4_0004609 |
| WiFi AP Password | leo41234 |
| NTP Server | |
| NTP Server Url | pool.ntp.org |
| | Save to controller |

После сохранения сделать рестарт контроллера кнопкой на самом контроллере.

При включении контроллера должен ярко загореться голубой светодиод и примерно через 60 сек его яркость должна уменьшиться. Это сигнализирует об успешном подключении контроллера к облаку и личному кабинету.

- 5. Узнать новый IP адрес после подключения к офисной WiFi сети. При подключении к точке доступа обычно выдаются случайные IP адреса. Чтобы узнать выданный контроллеру адрес есть 3 способа:
- 1) посмотреть в роутере по списку подключенных устройств;
- 2) найти контроллер в сети с помощью программ сканирования сети (например Advanced IP Scanner);
- 3) посмотреть в личном кабинете в меню контроллера его строку состояния:

| leo4- | -lk2.website.yande | | + | | | | | | | |
|-------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|-----|----|
| S | leo4-lk2.v | website | .yandexcloud.net | | leo4-lk2.website.yar | dexcloud.net | | | | ۴: |
| | Управл | лен | ие устройст | вами | | | | | | |
| | Search | ID | Устройство № 21 | | | | | × | ізи | |
| [| = | обзор управление контроллеро 21 Locker | | | DM УПРАВЛЕНИЕ П | РИЛОЖЕНИЕМ | СЧИТЫВАТЕЛЬ | | e | e |
| | = | 46 | Серийный номер a1b21c22589d100424 | | | yc_device_id arek6u55274lmja | ag7jv8 | | | 6 |
| | = | 46 | telta_minutes 1 | | | org_id 0 | place_id O | is_deleted | | e |
| | = | 46 | Верска прошивки 1.04.019 | | Свободная память ОЗУ 70348 | | Свободная память 16099 | флеш | | 6 |
| | ≡ 46 | | Внутренних/Р адрес | | | Серийный номер a1b21c22589d1(| 00424 | | | e |
| | = | 46 | device last event type 2 [{"310": "1.04.019", "311": 1, "312": 0, "313": 70348, "314": "cc:db:a7:1e:56:4b", "316": 29, "317": 16099, "323": "", "324": "a1b21c22589d100424", " <u>325": "192.168.1.5"}]</u> В тегах состояния указаны IP адреса | | | | | | | e |
| | = | 46 | | | КОНТ РЕДАКТИРОВАТ | роллера ъ отмена | - | | | e |
| | | | | _ | | | | | | |

После успешного подключения к сети и к облаку контроллер готов для дальнейших действий по настройкам конфигурации замков (ячеек) и работе с картами или пинкодами доступа.

6. Восстановление доступа к контроллеру.

В случае, если при настройке сети допущена опечатка в параметрах, то есть возможность загрузить контроллер в режиме настроек «по умолчанию». Для этого на плате контроллера нужно передвинуть <u>первый</u> ДИП-переключатель в сторону центра платы:



После этого рестартовать контроллер кнопкой сброс. Контроллер загрузится с сетевыми настройками по умолчанию и можно вновь зайти в веб-приложение, скорректировать настройки. Далее, вновь переключить ДИП в первоначальное положение и рестартовать контроллер.

Внимание, после сохранения настроек не забудьте вернуть ДИП в исходное положение (первый рычажок в сторону края платы), чтобы контроллер загрузился с сохраненными параметрами.