Контроллер Sunlite STICK-DE3

1. Основные сведения

1.1. Sunlite STICK-DE3 - многофункциональный контроллер с сенсорной панелью управления и двумя цифровыми выходами DMX.

1.2. Предназначен для гибкого ручного и автоматического управления многоцветным освещением.



1.3. Два DMX порта, 1024 адреса, соответствие международному стандарту DMX512.

1.4. Ручное управление - 10 кнопок, сенсорное кольцо, цветной дисплей, 5 светодиодных индикаторов, встроенный цветной экран.

1.5. Автоматическое управление - Ethernet, USB, RS232, карта памяти SD.

1.6. Встроенные часы и календарь

1.7. Возможность управления с мобильных устройств через сетевое подключение Ethernet.

- 1.8. Стильный и современный дизайн стеклянной сенсорной панели.
- 1.9. Возможен заказ в черном или белом исполнении.

2. Основные технические данные

Demossorm	2
Параметр	Значение
Выходной сигнал	DMX, два порта (DMX и DMX2).
Выходные разъемы	RJ45 (DMX, DMX2), клеммная колодка (DMX)
Порты управления	Ethernet (RJ45), miniUSB, RS232, microSD
Разъем расширения	2x10PIN (дополнительные порты)
Приложения для компьютера	ESA и ESA PRO для Windows, ESA2 для Windows и Mac
Приложения для мобильных	DMX Lightpad 3 и ARCOLIS для Android и iOS
устройств	
Питание	=5.5-6В (блок питания в комплекте), miniUSB
Рабочая температура	-10 ~ +45 °C
Размер	146×106×11 мм
Bec	247 г

3. Габаритные размеры



4. Описание разъемов для подключения

4.1. Внутренние разъемы.



4.2. Внешние разъемы.



4.3. Расположение и назначение интерфейсов в разъемах

		Наличие интерфейса в разъеме					
		Клемм-	Разъем	Разъем			Разъем
Интерфейс	Описание	ный	питания+	Ether-	Mini-	Micro-	расшире-
		разъем	DMX	net	USB	SD	ния
		(5PIN)	(RJ45)	(RJ45)			(2x10PIN)
DC 5.5-6V	Питание		•		•		
	контроллера	•					
Выход	1-й DMX порт, 512	•	•				
DMX	адресов	•	•				•
Выход	2-й DMX порт, 512						
DMX 2	адресов		•				•
USB	Прямое				•		
	подключение к ПК				•		
Ethernet	Подключение к ПК						
	по компьютерной			•			
	сети						
Порты	8 входов для						
1,2,8	запуска сценариев						•

		Наличие интерфейса в разъеме					
		Клемм-	Разъем	Разъем			Разъем
Интерфейс	Описание	ный	питания+	Ether-	Mini-	Micro-	расшире-
		разъем	DMX	net	USB	SD	ния
		(5PIN)	(RJ45)	(RJ45)			(2x10PIN)
Карта SD	Карта памяти						
	microSD для					•	
	автономной работы						
RS232	Подключение к ПК						
	через интерфейс						•
	RS232						
Выход на	Сигнал управления						
реле	реле в режиме						•
	ожидания						

5. Установка и подключение основных разъемов

5.1. Установите в стену монтажную коробку. Контроллер может быть установлен в стандартную монтажную коробку. При использовании двойной монтажной коробки, в ней может быть размещен и блок питания контроллера.



- 5.2. Закрепите заднюю часть контроллера при помощи винтов.
- 5.3. Подключите провода питания и управления к разъемам, которые будете использовать.
- 5.3.1. Подключение при использовании порта Ethernet и клеммной колодки.







ПИТАНИЕ: Подключите питание DC 5.5V или 6V, 0.6A, соблюдая полярность

DMX: Подключите провод DMX сигнала (для XLR: 1 - земля, 2 - DMX-, 3 - DMX+)

5.3.2. Подключение при использовании порта Ethernet и дополнительного разъема RJ45.





5.4. Закрепите панель на стене.

6. Использование разъема расширения

6.1. Подключение.



Разъем расширения 2х10 пин

VIN —	20	19 PORT1
GND	18	17 PORT2
IR RX —	16	15 PORT3
3.3V —	14	13 - PORT4
Relay	12	11 PORT5
DMX2+	10	9 PORT6
DMX2	8	7 PORT7
DMX1+	6	5 PORT8
DMX1	4	3
GND DMX	2	1
-	1000	

Совместимые коннекторы. WURTH ELEKTRONIK ref: 61301021121 MOLEX ref: 10-89-7202 TE Connectivity ref: 1-87227-0 FCI ref: 77313-101-20LF HARWIN ref: M20-9981046 SAMTEC ref: TSW-110-xx-T-D FARNELL ref: 1841232 RS ref: 763-6754 673-7534 251-8165 MOUSER ref: 538-10-89-7202 DIGIKEY ref: WM26820-ND

6.2. Использование выхода управления реле (режим ожидания)



6.3. Использование интерфейса RS232

Для подключения используйте кабель с 3 проводами: ТХ (передача), RX (прием) и GND(земля).

Установите параметры порта RS232: скорость - 9600 bds, количество бит - 8 bits, без контроля четности - по parity, 2 стоповых бита - 2 stop bits.

Для выполнения команды, необходимо отправить 3 байта, один из которых – Х - номер сценария.

- Запуск сценария 1, X, 255
- Остановка сценария 2, X, 255
- Пауза 3, X, 255
- Снятие паузы 4, X, 255
- Перезапуск сценария 5, X, 255

Номер сценария Х может принимать значения от 1 до 40. Например, 11 означает страницу В, сценарий 3.

6.4. Использование дополнительного порта

Дополнительный порт может быть использован для запуска сценариев при помощи внешних кнопок с нормально разомкнутыми (сухими) контактами. Для активации порта необходимо кратковременно замкнуть соответствующий контакт разъема (Port1... Port8) с контактом GND.

P1 P2 P3 P4 ... GND

7. Конфигурация оборудования



Для входа в режим конфигурации нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 3 секунд. В открывшемся меню доступны следующие настройки.

Mode (М)/Режим – управление кнопкой включение/выключение и 4-мя режимами (яркость, скорость, цвет и сцены).

M OFF enable: активирует/деактивирует использование кнопки включения/выключения, чтобы контроллер был включен постоянно.

M Dimm. enable: если включено, яркость сцен можно регулировать.

M Color. enable: если включено, цвет сцены можно выбирать.

M Speed. enable: если включено, скорость динамических сцен можно регулировать.

M Scene. enable: если включено, сцены можно менять.

M Auto mode: если включено, контроллер автоматически перейдет в режим по умолчанию, если он был оставлен на определенный период времени.

М Auto time: время, после которого контроллер перейдет в режим по умолчанию.

M Default: режим по умолчанию, в который контроллер автоматически перейдет после определенного периода времени.

М Dimmer 100%: если включено, яркость регулируется в диапазоне между 0% и 100%, без перехода на белый при положениях от 100% до 200%.

Arrows (A)/Стрелки - позволяет выбрать, какими функциями будут управлять стрелки.

A Dimmer enable: позволяет регулировать яркость при помощи стрелок.

A Color enable: позволяет выбирать цвет при помощи стрелок.

A Speed enable: позволяется регулировать скорость при помощи стрелок.

A Scene enable: позволяет менять сцены при помощи стрелок.

Pallet (P)/Палитра - позволяет выбрать, какими функциями будет управлять кольцо.

P Dimmer enable: позволяет регулировать яркость при помощи кольца.

P Color enable: позволяет выбирать цвет при помощи кольца.

P Speed enable: позволяет выбирать скорость при помощи кольца.

Р Scene enable: позволяет менять сцены при помощи кольца.

Scene (S)/Сцена - управление сценами (сценариями).

S 0(off) enable: показ пустой сцены перед сценой 0 в каждой зоне.

S Pause enable: позволяет ставить сцену на паузу при нажатии кнопки сцены в течение 1 секунды.

S Stop enable: позволяет останавливать сцену при нажатии кнопки сцены в течение 4 секунд.

S Fade enable: активирует плавный уход/запуск каждой сцены.

S Fade time: время плавного ухода/запуска между сценами.

S Auto reset: если включено, установленные цвет, яркость и скорость будут сброшены при каждой смене сцены.

S Trigger delay: добавление короткой задержки при каждом запуске новой сцены, позволяет прокручивать сцены без запуска.

First Start (F)/Первый запуск - настройки по умолчанию, при первом включении устройства.

F Scene Nr.: установка номера сцены по умолчанию.

F Display Time: если включено, при запуске будет показано время.

F Scene Nr.: если активировано, при включении будет запущена сцена, если не активировано, при включении не будет запущена сцена.

Trigger (T)/Запуск - параметры запуска от сигналов управления.

T Time enable: активирует запуск по времени.

T Ports enable: активирует запуск от сигнала на выводе Port8.

T RS232 enable: активирует запуск по RS232.

T IR enable: активирует инфракрасный порт (по умолчанию выключен, чтобы избежать помех).

T UDP enable: позволяет контроллеру отправлять и получать сообщения UDP, требуемые для управления по сети.

Ethernet (E)/Компьютерная сеть - управление сетевыми настройками.

Ethernet: активирует разъем Ethernet контроллера.

Dynamic IP Addr: включает режим получения динамического IP-адреса контроллера от роутера (DHCP).

Device's IP Add: установка статического IP адреса контроллера (без DHCP).

Date/Time (D)/Дата/время - установка даты и времени.

Date: установка даты. Time: установка времени.

Graphics (G)/Графика - управление экраном.

G Image enable: позволяет отображать изображения для каждой сцены, если они были заданы в программном обеспечении.

G Image full: если включено, изображение будет отображено на полном экране, сцена и зона будут не видны.

G Image time: время, через которое изображение будет отображено на полном экране.

G Sleep enable: если включено, яркость экрана снизится после определенного периода времени.

G Sleep time: период времени, через который будет снижена яркость экрана.

G Bright normal: яркость экрана в процентах, когда контроллер активен.

G Bright sleep: яркость в процентах, когда контроллер в спящем режиме.

G Bright LED: яркость и отключение светодиодов.

DMX Output (X)/DMX выход - управление параметрами DMX выхода и приоритетов страниц (расширенная функция).

X MBB: Mark Before Break – время ожидания перед отправкой пакета из 512 адресов DMX. X Break: Break – время ожидания перед отправкой нового пакета, восстановление линии DMX.

X MAB: Mark After Break – сообщение, указывающее приемнику начать чтение данных после ожидания.

X MBS: Mark Between Slots – время задержки между отправкой данных каждого адреса в пакетах DMX.

Univ-1/Univ-2: время задержки может быть установлено раздельно для каждй шины DMX. X Alphab Mode: если одна сцена запускается в нескольких зонах, приоритет зон будет распределяется в алфавитном порядке.

X LTP Mode: если одна сцена запускается в нескольких зонах, приоритет зон будет распределяться в порядке, обратном алфавитному.

Sensitive (S)/Чувствительность - выбор чувствительности сенсора.

S USB Init: изменение уровня чувствительности при подключении или отключении USB кабеля.

S Auto Init: автоматический понижение уровня чувствительности после определенного периода времени.

S Auto Time: период времени, после которого уровень чувствительности будет уменьшен.

S High Sense: если включено, чувствительность будет увеличена.

S See Values: просмотр уровней чувствительности каждой кнопки и кольца.

Language (L)/Язык - выбор языка интерфейса.

About/Об устройстве - версия и дата выпуска прошивки, присвоение имени контроллера.

Reset/Сброс – возврат к заводским установкам.

8. Программное обеспечение для мобильных устройств

Для управления освещением с мобильного устройства можно использовать приложения ARCOLIS или DMX Lightpad 3. Приложения можно скачать в Google Play (Android) или App Store (iOS).

9. Обязательные требования и рекомендации по эксплуатации

9.1. Соблюдайте полярность при подключении оборудования.

9.2. Устанавливайте оборудование в хорошо проветриваемом месте. Не устанавливайте устройство в закрытые места, например, книжная полка или подобные. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов. Температура устройства во время работы не должна превышать +45°C.

9.3. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют.

9.4. Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью, а также в помещениях с повышенным содержанием химически активных веществ. Не допускайте попадание воды на корпус устройства.