ПРОМЕТ

ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СЕРИИ АМН ТС
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Шкаф предназначен для хранения слесарного, металлообрабатывающего инструмента, приспособлений и различных аксессуаров.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: Шкаф, 2 ключа, ручка наружная, опора регулируемая (комплект 4шт.), руководство по эксплуатации.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель	Габариты (высота – ширина – глубина, мм)	Вес, кг
1	**АМН ТС 1891**	1850 – 921 – 461	110
2*	**Полка АМН ТС**	30 – 844 – 400	5.5
3*	**Полки комплект SK 40**	50 – 848 – 370	6
4*	**Полки комплект SK 50**	50 – 848 – 370	6
5*	**Ящик АМН ТС 60**	60 – 842.5 – 402	5.1
6*	**Ящик АМН ТС 125**	125 – 842.5 – 402	6.5
7*	**Комплект перегородок АМН ТС 60/125**	-	1.47
8*	**Экран АМН ТС (перф.)**	150 – 843 - 12	0.8

*** -** позиция не входит в базовый комплект поставки, приобретается отдельно.

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В ШКАФАХ МОДЕЛИ АМН ТС 1891 применен замок сувальдного типа MAUER.
Не допускаются удары по ключу вставленному в замок. Это может привести к выходу замка из строя.
Для плавной работы дверей, шкаф необходимо установить на жесткой, горизонтальной поверхности.
Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40° С и относительной влажности не более 60%.
Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трущиеся поверхности запирающего механизма тонким слоем смазки.

5. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя в вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.
При транспортировке и хранении шкафа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов.
Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 5 лет со дня продажи. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.
6.2 Гарантийный срок предоставляется при условии прохождения планового техобслуживания. Подробнее с условиями прохождения и регламентом можно ознакомиться на сайте http://www.safe.ru в разделе «Сервис и услуги» на странице «Техническое обслуживание и ремонт». Без прохождения планового техобслуживания – гарантия 1 год. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.
6.3 Изготовитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

7. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу http://www.safe.ru.

Шкаф изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ», 142791, Москва, дер. Сосенки.
Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2015.

Дата изготовления: _____ **Отметка службы качества** _____

ПРОМЕТ

ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СЕРИИ АМН ТС
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Шкаф предназначен для хранения слесарного, металлообрабатывающего инструмента, приспособлений и различных аксессуаров.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: Шкаф, 2 ключа, ручка наружная, опора регулируемая (комплект 4шт.), руководство по эксплуатации.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель	Габариты (высота – ширина – глубина, мм)	Вес, кг
1	**АМН ТС 1891**	1850 – 921 – 461	110
2*	**Полка АМН ТС**	30 – 844 – 400	5.5
3*	**Полки комплект SK 40**	50 – 848 – 370	6
4*	**Полки комплект SK 50**	50 – 848 – 370	6
5*	**Ящик АМН ТС 60**	60 – 842.5 – 402	5.1
6*	**Ящик АМН ТС 125**	125 – 842.5 – 402	6.5
7*	**Комплект перегородок АМН ТС 60/125**	-	1.47
8*	**Экран АМН ТС (перф.)**	150 – 843 - 12	0.8

*** -** позиция не входит в базовый комплект поставки, приобретается отдельно.

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В ШКАФАХ МОДЕЛИ АМН ТС 1891 применен замок сувальдного типа MAUER.
Не допускаются удары по ключу вставленному в замок. Это может привести к выходу замка из строя.
Для плавной работы дверей, шкаф необходимо установить на жесткой, горизонтальной поверхности.
Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40° С и относительной влажности не более 60%.
Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трущиеся поверхности запирающего механизма тонким слоем смазки.

5. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя в вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.
При транспортировке и хранении шкафа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов.
Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 5 лет со дня продажи. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.
6.2 Гарантийный срок предоставляется при условии прохождения планового техобслуживания. Подробнее с условиями прохождения и регламентом можно ознакомиться на сайте http://www.safe.ru в разделе «Сервис и услуги» на странице «Техническое обслуживание и ремонт». Без прохождения планового техобслуживания – гарантия 1 год. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.
6.3 Изготовитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

7. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу http://www.safe.ru.

Шкаф изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ», 142791, Москва, дер. Сосенки.
Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2015.

Дата изготовления: _____ **Отметка службы качества** _____

редакция 4 от 11.03.20