

Шпильки сантехнические под хомут



Другие названия шпилька-шуруп, сантехнический болт. Предназначена для Сантехнические шпильки под хомут называют также «шпилька-шуруп» или «сантехнический болт». Болт используют для присоединения сантехнических хомутов с приваренной гайкой к поверхностям из кирпича или бетона с задействованием дюбелей из пластика, а также для крепления к поверхностям из дерева без пластиковых дюбелей.

Для монтажа сантехнической шпильки с хомутом необходимо сделать отверстие в поверхности, к которой будет прикреплен крепеж, по требуемым размерам. После поверхность зачищают, вставляют дюбель в отверстие, а затем привинчивают болт. При необходимости детали меняют, не нарушая анкеровки шурупа-шпильки.

Для лучшего сцепления и надежного соединения нужно проследить за **соблюдением ряда параметров:**

- ▶ габариты дюбеля полностью соответствуют габаритам шпильки;
- ▶ закручивать болт нужно на глубину, рекомендованную производителем;
- ▶ длина болта должна быть равна или больше длины пластикового дюбеля.

Артикул	Номенклатура	Размер	Материал
MTZ8-60SHP41	Шпилька сантехническая 8x60	8x60	w1 (оцинковка)
MTZ8-90SHP41	Шпилька сантехническая 8x90	8x90	w1 (оцинковка)
MTZ8-100SHP41	Шпилька сантехническая 8x100	8x100	w1 (оцинковка)
MTZ8-120SHP41	Шпилька сантехническая 8x120	8x120	w1 (оцинковка)
MTZ8-140SHP41	Шпилька сантехническая 8x140	8x140	w1 (оцинковка)
MTZ8-180SHP41	Шпилька сантехническая 8x180	8x180	w1 (оцинковка)
MTZ10-100SHP41	Шпилька сантехническая 10x100	10x100	w1 (оцинковка)
MTZ10-120SHP41	Шпилька сантехническая 10x120	10x120	w1 (оцинковка)
MTZ10-140SHP41	Шпилька сантехническая 10x140	10x140	w1 (оцинковка)
MTZ10-180SHP41	Шпилька сантехническая 10x180	10x180	w1 (оцинковка)
MTZ12-100SHP41	Шпилька сантехническая 12x100	12x100	w1 (оцинковка)
MTZ8-80SHP41	Шпилька сантехническая 8x80	8x80	w1 (оцинковка)
MTZ10-160SHP41	Шпилька сантехническая 10x160	10-160	w1 (оцинковка)
MTZ8-160SHP41	Шпилька сантехническая 8x160	8-160	w1 (оцинковка)