

## МЕРЫ ПЛОСКОГО УГЛА ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ ЧИЗ

Набор мер плоского угла призматических ЧИЗ, используются для проверки углов деталей, а также как контрольный инструмент для регулировки и настройки угломерных приборов. Требуемый образцовый угол набирается притиркой из набора призм с нормированным углом между рабочими гранями. Угловые меры (меры плоского угла) имеют отверстия для крепления приспособлений, стягивающих плитки в блоки. Хранятся меры в специальном боксе, где каждой плитке отведено место, промаркированное размером.



КОД	ИСПОЛНЕНИЕ
15631	N1-1
24401	N2-1
76052	N3-1
16310	N4-1
74197	N4-2
123071	N6-1
122634	N8-1
862749	N2-1

## НАБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ К МЕРАМ ПЛОСКОГО УГЛА N8 ЧИЗ

Набор принадлежностей к мерам плоского угла N8 ЧИЗ, используются для проверки углов деталей, а также как контрольный инструмент для регулировки и настройки угломерных приборов. Плашки изготавливаются из высоколегированной стали, но также могут быть сделаны из твердых сплавов (маркируются буквой Т) или керамики. Требуемый образцовый угол набирается притиркой из набора призм с нормированным углом между рабочими гранями. Угловые меры (меры плоского угла) имеют отверстия для крепления приспособлений, стягивающих плитки в блоки. Хранятся меры в специальном боксе, где каждой плашке отведено место, промаркированное размером.



КОД	КОЛ-ВО, ШТ.
76053	11