



* Размеры для справок.
Установить поддон на монтажную ленту и прихватить.

| | | | | |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| | | | | |

ПТ-22/1206

Лист

Копировал

Формат А3