

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ФРИДА

#vikisews

О МОДЕЛИ

Пальто умеренного объема прямого силуэта. На детали полочки нагрудные вытачки переведены в горловину, на детали спинки имеются плечевые вытачки. Рукав втачной, двухшовный, линия плеча немного спущена. Воротник отложной, на стойке. Застежка центральная, потайная на петли и пуговицы, где верхняя пуговица лицевая. В боковых швах расположены карманы, отстроченные по детали полочки. Изделие на закрытой подкладке. Длина пальто ниже колена.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

| Прибавка по груди, см | Прибавка по талии, см | Прибавка по бедрам, см | Прибавка к обхвату плеча, см |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| 19 | 40 | 18 | 8,1 |

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ПО СПИНКЕ, ДЛИНА РУКАВА

| Рост, см | Длина изделия, см | Длина рукава, см |
|-------------|-------------------|------------------|
| 1 (154-160) | 98,5 | 57,8 |
| 2 (162-168) | 103,5 | 59,8 |
| 3 (170-176) | 108,5 | 61,8 |
| 4 (178-184) | 113,5 | 63,8 |

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы пальтовой группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные и плотные, прочные, формодержащие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;

- по волокнистому составу материал может быть полиуретан, пенополиуретан, поливинилхлорид (ПВХ) на тканевой основе с содержанием натуральных (хлопок); искусственных (вискоза) и синтетических волокон (полиэстер); а также из натуральных (шерсть), смешанных (шерсть + полиэстер, шерсть + акрил, шерсть + вискоза) волокон.

- рекомендуются следующие виды материалов: экокожа и экозамша на основе тканевого полотна с полиуретановым покрытием, драп, кашемир пальтовый.

Внимание! Не рекомендуются сильноэластичные (трикотажное полотно), пальтовые ткани с длинным ворсом, ткани, плохо держащие форму, и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан; вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер; полиэстер + эластан).

Изделие на фото выполнено из формодержащей экокожи с полиуретановым покрытием на тканевой основе с содержанием хлопка, нерастяжимой, плотной. Подкладка 100% вискоза.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

| Рост, см | Размер 34-44 | Размер 46-52 |
|-------------|--------------|--------------|
| 1 (154-160) | 2,1 | 2,19 |
| 2 (162-168) | 2,2 | 2,29 |
| 3 (170-176) | 2,3 | 2,39 |
| 4 (178-184) | 2,4 | 2,49 |

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для всех размеров:

| Рост, см | Размер 34-44 | Размер 46-52 |
|-------------|--------------|--------------|
| 1 (154-160) | 1,9 | 2,06 |
| 2 (162-168) | 1,9 | 2,14 |
| 3 (170-176) | 1,95 | 2,23 |
| 4 (178-184) | 2,01 | 2,32 |

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см:

| Рост, см | Расход, м |
|-------------|-----------|
| 1 (154-160) | 1,10 |
| 2 (162-168) | 1,15 |
| 3 (170-176) | 1,20 |
| 4 (178-184) | 1,25 |

4. Клеевая паутинка для проклеивания припусков – 10 м.
5. Клеевая кромка для проклеивания срезов горловины и проймы – 2 м.
6. Пуговицы для потайной застежки диаметром 1,5-1,7 см – 5 шт.
7. Верхняя пуговица размером 2,3-2,5 см – 1 шт.
8. Подплечники мягкой формы – пара.
9. Трансферная лента для кожи (двухсторонняя клеящая лента).
10. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).
11. Нитки для отделочной строчки в тон материала (к примеру, Madeira №35) – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов на подкладке. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- шагающая или тефлоновая лапка на швейную машинку;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель.

Внимание! В нашем случае использовался материал экокожа на тканевой основе. Данная ткань представляет собой тканевый материал (с изнаночной стороны) с полиуретановым покрытием (с лицевой стороны), где изнаночную сторону возможно утюжить без проутюжильника и с применением пара, а лицевую только с использованием проутюжильника, но применение пара так же возможно.

Однако такие возможности для ВТО (влажно-тепловой обработки) доступны далеко не для всех видов экокожи. Поэтому во избежание повреждения материала следует протестировать действие ВТО на отдельном отрезе. В том случае, когда ваш материал с изнаночной стороны имеет тканевую основу, можно попробовать ВТО, если же изнаночная сторона имитирует замшевое покрытие – только ТО (тепловая обработка) через проутюжильник.



Продублировать полностью детали кроя:

- верхний воротник – 1 деталь;
- нижний воротник – 2 детали;
- стойка воротника – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь;
- подборт – 2 детали.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Детали жесткой экокожи проклеиваются за вычетом припусков на обработку, минус 1 см по каждому срезу.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Продублировать частично:

- верхняя часть детали спинки согласно разметке на лекалах,
- верхняя часть детали полочки согласно разметке на лекалах,
- край борта,
- подзор кармана на детали полочки,
- верхняя часть оката верхней части рукава,
- верхняя часть оката нижней части рукава,
- припуски на подгибку низа изделия.

Дополнительно проложить клеевую кромку вдоль среза горловины, линии проймы на спинке и полочке, отступив от среза 0,8 см. Долевая нить проходит по длинной стороне кромки, где длина кромки равна длине дублируемого участка, а ширина – 1 см. При дублировании данных криволинейных срезов необходимо делать на кромке рассечки.

