

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** Запрещается передавать выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

Л И Д И

#wikisews

О МОДЕЛИ

Стильный базовый свитшот из фактурного трикотажа с V-образным вырезом и длинным рукавом. Модель прямого силуэта, умеренного объема, длина до бедер.

В инструкции описана технология пошива трикотажного изделия с использованием стандартной швейной машинки и оверлока (коверлока).



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Наименование прибавки	Размер прибавки, см
Прибавка по груди	17
Прибавка по талии	33
Прибавка по бедрам	10
Прибавка к обхвату плеча	9

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина свитшота по спинке, см	Длина рукава, см
154-160	61	51
162-168	64	53
170-176	67	55
178-184	70	57



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива свитшота подойдет трикотажное вязаное полотно, средней плотности, достаточно эластичное и быстро возвращающее прежнюю форму после растяжения/ деформации, обладающее гладкой либо фактурной поверхностью («рубчик», «косы»). Материал не должен просвечиваться.

По волокнистому составу выбирайте трикотаж с содержанием синтетических или смешанных волокон, например, шерсть + вискоза, хлопок + вискоза + эластан, вискоза + полиэстер + эластан.

Свитшот на фото выполнен из вязаного трикотажного полотна в «рубчик», с составом – вискоза + полиэстер + эластан.

РАСХОД

1. Трикотажное полотно при ширине 140 см, для всех размеров:

Рост, см	Расход, м
154-160	1,27
162-168	1,33
170-176	1,39
178-184	1,44

2. Тонкий трикотажный дублерин – 0,25 м при ширине 1,4 м для всех ростов.
3. Клеевая кромка шириной 1 см, длиной 2,5 м для всех ростов.
4. Клеевая паутинка шириной 1 см, длиной 0,7 м для всех ростов.
5. Нитки в тон материала – 4 катушки (1 катушка для стачивания швов, 3 катушки для обметывания срезов на оверлоке).

Уловите свое ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОШИВА

- оверлок для стачивания и обметывания припусков. При отсутствии трикотажного оборудования можно заменить зигзагообразными строчками на бытовой швейной машинке (ширина зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- швейная машинка для соединения деталей;
- распошивальная машина/коверлок для обработки низа рукавов и изделия (при отсутствии распошивальной машины низ свитшота и рукавов можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке).

При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа. У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает их.



Продублировать полностью детали:

- обтачек горловины спинки и переда.

Продублировать частично:

- припуски горловины переда;
- припуски горловины спинки и плечевые срезы спинки.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на материал, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Припуски на швы можно продублировать готовой клеевой кромкой или раскроить полоски из дублирина шириной 1 см. Полоски кроить строго по направлению кромки.



Продублировать частично:

- припуски на обработку низа рукавов,
- припуски на обработку низа переда и спинки.



Сложить детали переда и спинки лицевыми сторонами внутрь, совместить плечевые, боковые срезы, совмещая талиевые надсечки. Сколоть, сметать и стачать плечевые и боковые швы изделия, прокладывая стачивающе-обметочную строчку по припускам со стороны переда.

Данная операция и все аналогичные последующие выполняются на 4-ниточном оверлоке либо на бытовой стачивающей машине с функцией «зигзаг».

Заменить оверлок можно эластичной оверлочной строчкой или строчкой зигзаг на швейной машине.