

# ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ТАМИЛА

#vikisews

## О МОДЕЛИ

*Блуза умеренного объема, приталенного силуэта. Вырез горловины – «лодочка». Bluza спереди завязывается на бант за счет двух деталей длинного пояса, втачанных в боковые швы в области талии. Длинные втачные рукава. Застежка на спинке оформлена разрезом на крючке. Длина блузы до середины бедра.*



## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
14	32	12	7,5

## ДЛИНА БЛУЗЫ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина блузы, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	56	57
2 (162-168)	59	59
3 (170-176)	62	61
4 (178-184)	65	63



# КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузы подойдет плательно-блузочная ткань, которая должна обладать следующими свойствами:

- мягкостью, средней плотностью, не просвечиваться;
- по волокнистому составу ткань может быть с содержанием натуральных (хлопок, лен), искусственных (вискоза), синтетических (полиэстер) и смешанных (хлопок + полиэстер, лен + эластан, вискоза + эластан, вискоза + полиэстер);
- рекомендуются следующие виды тканей: лен, шитье (в мелкий орнамент), штапель, хлопок – сатин, батист, плательная вискоза, искусственный лен, блузочные и сорочечные ткани.

Блуза на фото была выполнена из натурального льна. Ткань мягкая, плотная.

## РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход, м
1 (154-160)	1,9
2 (162-168)	2,0
3 (170-176)	2,05
4 (178-184)	2,10

2. Тонкий трикотажный дублерин при ширине ткани 140 см для всех размеров и ростов – 0,15 м.

3. Нитки в тон ткани – 1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок.

4. Маленький металлический крючок с петелькой – 1 пара.

## ВАЖНО!

*При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка с ограничителем для швейной машинки.



**Продублировать полностью детали:**

- обтачки горловины переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачки горловины спинки – 2 детали.

**Продублировать частично детали переда:**

- припуски на обработку горловины переда блузы.

**Продублировать частично детали спинки:**

- припуски на обработку плечевых швов спинки блузы;
- припуски на обработку горловины спинки блузы;
- припуски под разрез.

Все припуски дублируются полосками, выкроенными из дублирина. Долевая нить на полосках из дублирина проходит вдоль длинной стороны полосок. Ширина полосок 1 см. Длина равна длине дублируемого участка. Вместо дублирина можно использовать готовую клеевую кромку шириной 1 см.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Каждую вытачку переда сколоть булавками с изнаночной стороны по линиям, сметать и стачать на швейной машинке. Строчку проложить от начала вытачки (широкой ее части) до конечной поперечной метки. В начале строчки поставить закрепку. Хвостики ниток завязать и спрятать в припуски вытачки.



Выполнить влажно-тепловую обработку (далее – ВТО) вытачек. Для этого вытачки сначала приутюжить, а затем заутюжить припуски вниз. Выпуклость под вытачкой сутюжить на подушечке.