

# ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

## М Э Г

#vikisews

## О МОДЕЛИ

*Джемпер большого объема прямого силуэта, оверсайз. Деталь переда имеет вертикальные фигурные подрезы, в которых обработаны входы во внутренние карманы. Линия плеча спущенная. Рукав рубашечного покроя, содержит два декоративных шва. Манжеты, пояс и горловина выполнены из кашкорсе. По швам рукава, плечевому шву, верхней части оката рукава проложены декоративные отстрочки. Длина джемпера ниже линии бедер.*



## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

| Прибавка<br>по груди, см | Прибавка<br>по талии, см | Прибавка<br>по бедрам, см | Прибавка<br>к обхвату<br>плеча, см |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 42,2                     | 60,9-61,2                | 32,5                      | 24,5                               |

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Длина изделия указана по центру спинки, с учетом ширины пояса и бейки горловины, длина рукава указана с учетом ширины плеча и манжеты.

| Рост, см    | Длина изделия, см | Длина рукава, см |
|-------------|-------------------|------------------|
| 1 (154-160) | 73,8              | 74,1-75,5        |
| 2 (162-168) | 76,8              | 76,1-77,5        |
| 3 (170-176) | 79,8              | 78-79,2          |
| 4 (178-184) | 82,8              | 80-81,5          |

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, гигроскопичные, нерастяжимые или малорастяжимые, средней плотности;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер; хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: футер трехниточный с начесом; футер трехниточный без начеса; футер двухниточный, джерси.

**Внимание!** Не рекомендуются тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

В качестве дополнительного материала на пояс, манжеты и бейку горловины рекомендуется использовать трикотаж-резинку (кашкорсе; рибана).

Изделие на фото выполнено из футера трехниточного с начесом. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: вискоза + полиэстер + эластан. Пояс, манжеты и бейка горловины выполнены из кашкорсе.

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры

| Рост, см    | Размер 34-40 |          | Размер 42-46 |          |
|-------------|--------------|----------|--------------|----------|
|             | без пояса    | с поясом | без пояса    | с поясом |
| 1 (154-160) | 1,7          | 1,9      | 1,75         | 1,95     |
| 2 (162-168) | 1,8          | 1,9      | 1,8          | 2        |
| 3 (170-176) | 1,85         | 1,95     | 1,85         | 2        |
| 4 (178-184) | 1,9          | 2        | 1,9          | 2,05     |

Основной материал при ширине 180 см, метры

| Рост, см    | Размер 34-40 |          | Размер 42-46 |          |
|-------------|--------------|----------|--------------|----------|
|             | без пояса    | с поясом | без пояса    | с поясом |
| 1 (154-160) | 1,25         | 1,5      | 1,25         | 1,6      |
| 2 (162-168) | 1,3          | 1,55     | 1,3          | 1,65     |
| 3 (170-176) | 1,35         | 1,55     | 1,35         | 1,55     |
| 4 (178-184) | 1,4          | 1,65     | 1,45         | 1,75     |

2. Дополнительный материал при ширине 120 см для всех размеров – 0,35 м.

3. Подкладка для мешковины карманов:

25 см для размеров 34-40; 30 см для размеров 42-46.

## ВАЖНО!

*При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

4. Две полоски дублирина шириной 3,5 см, длиной 18 см, можно заменить долевой клеевой кромкой.

5. Киперная лента для предотвращения горловины от растяжения – 10-20 см.

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

#### **Продублировать частично детали кроя:**

- припуск на обработку кармана на центральной части переда. Клеевая кроится по направлению долевой нити в изделии (вдоль входа в карман).

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Обработать на оверлоке мешковину кармана из основного материала по прямому срезу и припуск на обработку кармана на детали боковой части переда. Строчку прокладывать по лицевой стороне материала.

Выполнить ВТО (влажно-тепловую обработку) – приутюжить.



Деталь мешковины кармана, выкроенную из подкладочного материала, приложить лицевой стороной к лицевой стороне детали центральной части переда. Деталь мешковины, выкроенную из основного материала, приложить лицевой стороной к лицевой стороне детали боковой части переда. Совместить со срезами припуска на обработку кармана и все контрольные надсечки. Сколоть булавками, при необходимости сметать ручными стежками. Мешковину из основной ткани притачать на швейной машинке с закрепками по краям строчек. Мешковину из подкладочной ткани притачать на оверлоке стачивающе-обметочной строчкой. Приутюжить.