

Как установить бордюрную ленту.

По периметру клумбы или грядки копают траншею глубиной от 5 см (в зависимости от ширины ленты). Раскладывают ленту в траншее. Один край фиксируют (прикрепляют скобами к колышку и втыкают его в землю), затем ленту натягивают и фиксируют аналогичным способом второй край. Одна сторона траншеи должна быть ровной — к ней прижимают бордюрную ленту. Засыпать траншую и утрамбовать грунт. Открепить края ленты от колышков, утрамбовать грунт по краям.

Если есть необходимость фиксации по кривым линиям, можно использовать специальные якоря (артикул 64554). Ими пробить разграничитель под острым углом 45° в нижней его части (через каждые 1,5 м) и воткнуть в грунт.