

Рекомендации по укладке декоративного камня с угловой частью стены

- 1** Перед выклейкой вскройте все коробки и достаньте по 1 элементу для недопущения одноцветных участков поверхности!
- 2** Начните укладку искусственного камня с угловых элементов с расстоянием 10-12 мм или 12-15 мм с использованием фиксатора шва.
- 3** Рекомендуется начать укладку с угловой части стены, так как при укладке плоскостных элементов может не хватить ширины шва для угловых элементов. В связи с тем, что камни могут иметь разную геометрию, возникают ситуации, при которых следует предварительно разметить ширину шва.

