

# Сборка

## Теплица Удачная цинк (без поликарбоната)

Теплица состоит:

- передняя цельнометаллическая часть с дверью и форточкой - 1 шт;
- задняя цельнометаллическая часть с форточкой - 1 шт;
- дуга с вставками для перемычек - 1 шт;
- нижний соединительный элемент (2 м) - 2 шт;
- планка соединительная (перемычка 0.96 м) - 6 шт.

1) Подготовьте ровное место для установки теплицы. Определитесь с типом фундамента (Установка фундамента из деревянного бруса, крепление теплицы на сваи).

2) Берем переднюю цельнометаллическую часть с дверью и форточкой и стыкуем с нижними соединительными элементами (2м) слева и справа. Фиксируем саморезами (шурупы) "Клопы" 4.2x19 мм цинк с буром (Не поставляются в комплекте теплицы) Головки самореза располагаются внутри теплицы.

3) Ту же самую операцию проделываем с задней цельнометаллической частью с форточкой. Стыкуем с нижними соединительными элементами (2м). Фиксируем саморезами (шурупы) "Клопы" 4.2x19 мм цинк с буром. Головки самореза располагаются внутри теплицы.

4) По середине устанавливаем дугу с вставками для перемычек, чтобы она находилась в одной линии по дугам передней и задней части теплицы. Делается это для равномерного распределения по каркасу теплицы поликарбоната (Не поставляются в комплекте теплицы), при последующем его закреплении.

Если теплица удлиняется Комплектом удлинителя для теплицы Удачная цинк, то расположение дуг должно быть таким, чтобы фиксированная выемка на внутренней части дуги (расстояние 80 см от пола) располагалась с одной стороны теплицы.

5) Стыкуем соединительные планки (6 шт.) в двух проемах теплицы без фиксации саморезами.

6) Необходимо выровнять (по верху) теплицу:

А) Вариант первый. Можно стянуть верхнюю часть (например, веревкой соединить переднюю-заднюю часть теплицы.) и фиксировать саморезами узлы стыковки соединительных планок. Головки самореза располагаются внутри теплицы.

Б) Вариант второй. Фиксируем соединительные планки по верху саморезами. В процессе постепенного крепления узлов соединения планок в верхней части теплицы, стягиваем (выравниваем) каркас. Далее фиксируем планки, которые остались не закреплены. Головки самореза располагаются внутри теплицы.

Рекомендуем закрепить каркас теплицы к основанию (брус, фундамент, сваи и т.д)

Каркас теплицы Удачная цинк (без поликарбоната) собран.