



О МОДЕЛИ МИЛАНА

Выкройка платья малого объема, приталенного силуэта. Конструктивно силуэт на верхней детали переда создан за счет нагрудных и талиевых вытачек, а также за счет среднего шва. На передке платья расположен подрез выше естественной линии талии на 5 см. Деталь спинки укороченная, разъемная. Детали спинки соединяются с помощью длинных завязок, формирующих бант. Нижняя часть спинки отлетная от верхней, имеет дугообразный прогиб со сборкой на резинку. По переду и спинке V-образные вырезы горловины, оформленные оборками. На уровне плечевого шва оборки имеют наибольшую ширину, уменьшенную к середине деталей переда и спинки. По нижнему краю платья также расположена оборка. Длина платья выше колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди (условно), см	Прибавка по талии (условно), см	Прибавка по бедрам, см
1,3-3,8	14,8-17,6	9,5-13,6

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по спинке от талии (условно), см
1 (154-160)	41,8-46,3
2 (162-168)	44,8-49,3
3 (170-176)	47,8-52,3
4 (178-184)	50,8-55,3

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы костюмно-плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотности и тонкие, формодержащие, не растяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк, хлопок, лен); искусственных (вискоза); смешанных (хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: сатин, поплин, лен, шитье, сорочечный хлопок, батист.

Для подкладки рекомендуются следующие виды материалов: сорочечный хлопок, поплин, батист.

Платье на фото выполнено из шитья, по составу 100 % хлопок. Материал средней плотности, не растяжимый. Подкладка из сорочечного материала, по составу 100 % хлопок.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,64	1,67	1,77	1,79	1,82	1,86	2,1	2,17	2,18	2,25
2 (162-168)	1,67	1,69	1,77	1,79	1,82	1,87	2,1	2,17	2,25	2,28
3 (170-176)	1,7	1,72	1,79	1,83	1,88	1,91	2,15	2,17	2,29	2,32
4 (178-184)	1,7	1,73	1,83	1,87	1,92	1,97	2,22	2,22	2,35	2,38

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер					
	34-38	40	42-46	48	50	52
1 (154-160)	0,71	0,71	0,81	0,95	1,02	1,05
2 (162-168)	0,75	0,78	0,86	0,98	1,04	1,08
3 (170-176)	0,78	0,83	0,93	1	1,06	1,11
4 (178-184)	0,82	0,89	0,99	1,03	1,08	1,15

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Бельевая резинка шириной 1 см, сантиметры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	29	31	32	34	35	37	40	41	43	44

4. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- приспособление для эластичной ленты.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- нижняя часть переда – 1 деталь;
- нижняя часть спинки – 1 деталь;
- волан горловины переда – 2 детали;
- волан горловины спинки – 2 детали;
- волан нижней части переда – 1 деталь;
- волан нижней части спинки – 1 деталь;
- завязка спинки – 2 детали.

2. Из подкладочного материала:

- перед – 2 детали;
- спинка – 2 детали;
- нижняя часть переда – 1 деталь;
- нижняя часть спинки – 1 деталь;
- косая бейка для проймы – 2 детали.

Также из подкладочного материала выкраиваются бейки для окантовки боковых срезов нижней части переда и спинки и припуска шва притачивания волана. Детали беек кроются вдоль нити утка.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по всем срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы (кожа, замша, плащовка, шелк и т.д.), для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать осноровку (т.е. уравнивать детали, обрезая их) или растягивать короткую деталь. Сначала убедитесь, что совпадают контрольные надсечки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например вытянулись или возникла погрешность при раскрое, то осноровку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить.

Что проверяем на примерке?

Проверить баланс изделия – вертикальность боковых швов, проверить плечевой шов.

Оценить с боковой проекции (то есть смотреть на человека сбоку) спинку и перед. Спинка и перед не должны вздергиваться или провисать. На спинке не должно быть никаких горизонтальных складок, не должно быть натяжения в области лопаток, плеч.

Оценить со стороны переда или спинки боковые швы. Боковая часть изделия не должна вздергиваться или провисать.

Проверить длину изделия.

Наличие/отсутствие дефектов, связанных с индивидуальными особенностями фигуры (например, асимметричность фигуры – разный уровень плеч и т.д.).

Проверяем объем изделия, он должен быть комфортным, достаточным.

После примерки вносим изменения, при необходимости заново переметываем и еще раз примеряем.



На изнаночной стороне детали переда сколоть, сметать и стачать на швейной машинке нагрудные и талиевые вытачки. В начале строчки поставить закрепки. В конце строчки завязать узелок и убрать концы нитей в глубину вытачки.