

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

Э М Б Е Р

#vikisews

О МОДЕЛИ

Универсальный кардиган умеренного объема, прямого силуэта. Длинные втачные рукава. Вырез горловины обработан планкой. Застежка на петли и пуговицы. Длина кардигана до середины бедра.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
17	39	13

ДЛИНА КАРДИГАНА, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина кардигана по спинке, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	75	52
2 (162-168)	78	54
3 (170-176)	81	58
4 (178-184)	84	60



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива кардигана подойдет трикотажное полотно, которое должно обладать следующими свойствами:

- средней плотностью, мягкостью, умеренной растяжимостью, непрозрачностью, эластичностью;
- по волокнистому составу трикотаж может быть с содержанием натуральных (хлопок, шерсть), искусственных (вискоза), смешанных (хлопок + полиэстер, хлопок + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды тканей: футер трехниточный, футер с начесом, вязаный трикотаж (не рыхлая вязка), джерси, лапша.

Кардиган на фото был выполнен из трехниточного футера. По составу из смешанных волокон – хлопок + эластан + метанить. Ткань мягкая, умеренно растяжимая.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см и 180 см для всех размеров:

Рост, см	Расход ткани при ширине 140 см, м	Расход ткани при ширине 180 см, м
1 (154-160)	1,54	1,36
2 (162-168)	1,58	1,41
3 (170-176)	1,64	1,48
4 (178-184)	1,70	1,53

2. Тонкий трикотажный дублерин при ширине ткани 140 см для всех размеров и ростов – 1 м.

3. Нитки в тон ткани – 4 катушки.

4. Пуговицы диаметром 2 см – 4 шт.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.



Продублировать полностью детали планок.

Продублировать частично детали полочки и спинки:

- припуски на обработку плечевых швов полочки полосками, выкроенными из дублирина. Долевая нить на полосках из дублирина проходит вдоль кромки (длинной стороны). Ширина полосок 1 см. Вместо дублирина можно использовать готовую клеевую кромку шириной 1 см.
- припуски на подгибку низа полочки и спинки полосками, выкроенными из дублирина. Долевая нить на полосках из дублирина проходит вдоль кромки (вдоль короткой стороны полоски). Ширина полосок 4 см.

Продублировать частично детали рукавов:

- припуски на подгибку низа рукавов полосками, выкроенными из дублирина. Долевая нить на полосках из дублирина проходит вдоль кромки (вдоль короткой стороны полоски). Ширина полосок 3 см.

Продублировать частично детали карманов:

- припуск на обработку входа в карман полосками, выкроенными из дублирина. Долевая нить на полосках из дублирина проходит вдоль входа в карман (вдоль длинной стороны полосок). Ширина полосок 3 см.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Перенести с выкройки на деталь полочки линии расположения кармана. Проложить по перенесенным линиям контрастными нитками ручные стежки.

По месту разметки кармана с изнаночной стороны детали полочки в верхней части (у входа в карман) проклеить усилительные кромки, выкроенные из дублирина. Долевая нить на кромках проходит вдоль длинной стороны. Ширина кромки 1,5 см, длина – 3 см.



Сложить детали планок лицевыми сторонами внутрь по среднему шву горловины, уравнивая короткие срезы (ориентиром, какие стороны складывать, будут служить надсечки для плечевого шва).

Сколоть детали между собой, сметать и стачать на швейной машинке. В начале и в конце строчки поставить закрепки.

Выполнить влажно-тепловую обработку (далее – ВТО) шва стачивания планок, для этого шов сначала приутюжить, а затем разутюжить, разложив припуски на две стороны.