

# ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# Й О К А

#wikisews

## О МОДЕЛИ

*Женский однобортный пуховик умеренного объема, прямого силуэта с широкой вертикальной стежкой. Пуховик с рельефами по полочке. У изделия трехшовный прямой рукав-реглан, высокий воротник-стойка. На полочке выполнены карманы в швах рельефов. Пуховик имеет пояс, в боковых швах для которого оформлены шлевки. Застежка изделия на пришивные пластиковые кнопки. Длина пуховика ниже колена.*



## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Наименование прибавки	Размер прибавки на 34-44 р-р, см	Размер прибавки на 46-52 р-р, см
Прибавка по груди	23	21
Прибавка по талии	46	44
Прибавка по бедрам	25	23
Прибавка к обхвату плеча	13,5	13,5

## ДЛИНА ПУХОВИКА, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина спинки изделия, см	Длина рукава (вместе с длиной плеча) на 34-44 р-р, см	Длина рукава (вместе с длиной плеча) на 46-52 р-р, см
1 (154-160)	101	72,5	74,5
2 (162-168)	105	74,5	76,5
3 (170-176)	109	76,5	78,5
4 (178-184)	113	78,5	80,5



# КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива пуховика подойдут мягкие плащевые ткани и материалы, которые должны обладать следующими свойствами: плотные, мягкие, пластичные, нерастяжимые или слаборастяжимые, нешуршащие, ветро- и водонепроницаемые.

Рекомендуются следующие виды материала на основное изделие: плащевка, твил, дюспо, таффета, таслан и т.д.

Подкладочный материал должен быть гладким, скользким, плотным, не просвечиваться, слаборастяжимым или нерастяжимым.

Рекомендуются следующие виды материала на подкладку: вискоза, вискозно-ацетатная, тонкая плащевка.

В качестве утеплителя рекомендуются: альполюкс 200, изософт, фиббертек, холлофайбер, тинсулейт, синтепон или готовый стеганный материал.

Пуховик на фото был выполнен из плащевой ткани. Средней плотности, мягкой, нерастяжимой, нешуршащей (100% полиэстер), ветро- и водонепроницаемой. Подкладка выполнена из вискозы (100% полиэстер), утеплитель – альполюкс 200.

## РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см:

Рост, см	Расход материала на 34-44 р-р, м	Расход материала на 46-52 р-р, м
1 (154-160)	3,41	3,58
2 (162-168)	3,45	3,62
3 (170-176)	3,49	3,66
4 (178-184)	3,53	3,7

2. Подкладочный материал при ширине 140 см:

Рост, см	Расход на 34-44 р-р, м	Расход на 46-52 р-р, м
1 (154-160)	1,75	2,01
2 (162-168)	1,81	2,0
3 (170-176)	1,87	2,0
4 (178-184)	1,93	2,01

3. Альполюкс при ширине 150 см:

Рост, см	Расход на 34-44 р-р, м	Расход на 46-52 р-р, м
1 (154-160)	2,48	2,63
2 (162-168)	2,55	2,63
3 (170-176)	2,59	2,7
4 (178-184)	2,66	2,76

## ВАЖНО!

*При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, и берите с запасом 5%.*

4. Кнопки пришивные диаметром 1,5 см – 12 шт.

5. Нитки в тон материала – 1 катушка.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- деревянная колодка для разутюжки швов.



Подготовить детали изделия к стежке, для этого:

На деталь спинки и центральную часть полочки с выкройки мелом перенести линии стежки.

На деталь центральной части полочки с выкройки перенести линию полузаноса.

Все линии прометать контрастными нитками.

Детали спинки, центральной части полочки и боковой части полочки наложить изнаночной стороной на утеплитель, приколоть булавками по линиям стежки и по периметру детали.

**Простегать детали изделия:**

По линиям стежки притачать утеплитель на швейной машинке, ширина стежка 0,3 см.

По периметру детали притачать утеплитель на швейной машинке стежком шириной 0,4-0,5 см.



Детали передней, задней и центральной части рукава наложить на утеплитель изнаночной стороной. Приколоть утеплитель по периметру деталей булавками, приметать и притачать на швейной машинке стежком шириной 0,4-0,5 см.