

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

А Н Р И

#vikisews

О МОДЕЛИ

Детский бомбер умеренного объема прямого силуэта на притачном поясе-резинке. Вырез горловины круглый, оформлен воротником-стойкой. На полочке карманы с листочкой. Застегивается на молнию. Длинные рукава, по низу манжета. Все изделие на подкладке. Длина изделия до середины бедра.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
19	24	10	10

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158
Длина изделия по спинке (с поясом), см	41	42	44	46	47	49	51	54	55	59	61
Длина рукава (с манжетой), см	38	40	42	44	46	48	50	53	55	57	59

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива бомбера подойдут ткани костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- средней плотностью;
- держащие форму;
- не рыхлые.

По волокнистому составу подходят материалы:

- натуральные: хлопок, деним, шерсть, шерстяная фланель;
- смесовые (с добавлением синтетических и искусственных волокон): хлопок + полиэстер, шерсть + полиэстер;
- синтетические: полиэстер.

Рекомендуемые материалы: костюмные, тонкие пальтовые ткани, лоден, неопрен, футер с начесом, трехниточный футер, плотное джерси, вельвет, тонкие курточные ткани, замша, экозамша.

На манжеты, пояс и воротник рекомендуется: довязы, подвязы, трикотаж-резинка (рибана, кашкорсе); плотные, хорошо растяжимые, держащие форму.

На фото изделие выполнено из костюмной шерстяной ткани без эластана. Манжеты, пояс и воротник: готовые подвязы (полиэстер + эластан).



РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см:

Рост, см	Расход, м
98-104-110	0,80
116-122-128	0,95
134-140-146	1,1
152-158	1,2

2. Материал подкладки при ширине 140 см:

Рост, см	Расход, м
98-104-110	0,6
116-122-128	0,7
134-140-146	0,9
152-158	1,0

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Дублерин при ширине 140 см:

Рост, см	Расход, м
98-104-110	0,45
116-122-128	0,5
134-140-146	0,6
152-158	0,65

4. Трикотаж (на детали воротника-стойки, манжеты, пояс) при ширине материала 140 см:

Рост, см	Расход, м
98-128	0,15
134-158	0,2

Или готовая резинка-подвяз, высота 11 см (если в один слой, то 5,5 см):

Рост, см	Расход, м
98-104-110	1,3
116-122-128	1,4
134-140-146	1,5
152-158	1,6

5. Молния разъемная 40-60 см (в зависимости от размера).

6. Нитки в тон ткани – 1 катушка, если ткань сильно сыпется, то еще 4 катушки для обработки швов на оверлоке.



ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка с ограничителем.



Полностью продублировать детали:

- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь;
- листочка – 2 детали;
- деталь пояса – 2 детали;
- подзор кармана (если ткань мягкая) – 2 детали.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Частично продублировать:

- припуск шва горловины спинки полоской из дублирина шириной 1 см;



- припуск плечевого шва полочки полоской дублирина шириной 1 см, длину замерить по лекалам;
- припуск шва под молнию полоской дублирина 1,5 см, ширину замерить по лекалам;
- прямоугольные детали для проклеивания места расположения листочки кармана на полочке, размером больше кармана по длине на 3 см, по ширине на 2 см; размеры замерить по лекалам.

Долевая нить на дублирине проходит вдоль длинной стороны.

На детали полочек с лекал перенести место расположения листочки кармана, прометать ручным стежком светлыми нитками.