

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Wikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Wikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ГРЕЙ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Детский свитшот умеренного объема, прямого силуэта. Округлый вырез горловины. Длинные втачные рукава с контрастной нижней частью. Длина изделия до середины бедра.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Рост/ размер, см	Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
98-104	15	16-17	7	9
110-116	15	18-19	7	9
122-128	15	20-21	7	9
134-140	15	23-24	7	9
146-152-158	15	26-27-29	7	9

ДЛИНА СВИТШОТА, ДЛИНА РУКАВА

Рост/ размер, см	Длина свитшота по спинке (с учетом бейки горловины), см	Длина рукава, см
98	41	37
104	42	39
110	43	40
116	44	42
122	46	44
128	48	47
134	50	49
140	53	51
146	55	53
152	58	55
158	61	57

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива свитшота подойдет трикотажное полотно, которое должно обладать следующими свойствами:

- средней плотностью, мягкостью, умеренной растяжимостью.

По волокнистому составу подходят трикотажные полотна:

- натуральные с добавлением эластана (шерсть + эластан, хлопок + эластан) – футер трехниточный, футер двухниточный, интерлок;
- смесовые (с добавками синтетических и искусственных волокон с эластаном) – джерси;
- синтетические с эластаном (например, полиэстер + эластан).

В качестве дополнительного контрастного материала для нижней части рукавов подойдут тонкие трикотажные полотна с добавлением эластана (например, кулирка или интерлок).

В качестве дополнительного материала для бейки горловины рекомендуется использовать кашкорсе или рибану в тон основного материала.

Свитшот на фото выполнен из трехниточного футера, бейка горловины – из кашкорсе, нижняя часть рукава – из кулирной глади.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- оверлок для стачивания и обметывания припусков (можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или зигзагом на бытовой швейной машинке – ширина строчки 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина (коверлок) для обработки подгибки низа свитшота и рукавов (при отсутствии распошивальной машины подгибку можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке);
- швейная машинка для соединения мелких деталей.

Если вы шьете из трикотажа, то при использовании бытовой стачивающей машинки рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа. У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- на подгибку низа изделия – 2,5 см,
- на подгибку верхнего и нижних частей рукавов – 2 см.

По всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.





Продублировать припуски на обработку плечевых срезов спинки свитшота полосками, выкроенными из дублирина строго по долевой, шириной 0,5 см. Вместо дублирина можно использовать готовую клеевую кромку шириной 0,5 см.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Сложить детали переда и спинки лицом к лицу по плечевым и по боковым срезам. Сколоть булавками вдоль шва, отступив от срезов 1,5-2 см, сметать.



Стачать на оверлоке боковые и плечевые швы, прокладывая стачивающе-обметочную строчку по припускам со стороны переда.



Выполнить влажно-тепловую обработку (далее – ВТО) плечевых и боковых швов на универсальной колодке, первоначально приутюжив их, а затем заутюжив припуски в сторону спинки.