

ВАЖНО!

Выкройки Vikisews предназначены только для личного использования. **Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

ДЖУДИ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Платье свободного силуэта с подрезом под грудью. Нижняя часть платья состоит из двух ярусов, дополненных оборками. Рукава 3/4. Вырез горловины V-образный. Длина платья выше колена. Платье на подкладе.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
7,5	8,5	19,0	5,0

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	91	48
2 (162-168)	95	50
3 (170-176)	100	54
4 (178-184)	104	56



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут легкие летящие прозрачные платьевые ткани.

По волокнистому составу подойдут ткани: натурального состава - марлевка, батист, шелк, шифон, шелковый батист, тонкий хлопок; с добавлением синтетических волокон - креп, креп с шелком, полиэстер, вискоза.

В качестве подклада подойдут натуральные тонкие ткани: такие как батист, шелковый батист.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для всех размеров:

Рост, см	Расход, м
1 (154-160)	2,20
2 (162-168)	2,25
3 (170-176)	2,34
4 (178-184)	2,41

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку и берите с запасом 5%.

2. Ткань на подклад при ширине 140 см для 34 размера всех ростов- 1.20 м.

3. Ткань на подклад при ширине 140 см для размеров с 36 по 46:

Рост, см	Расход, м
1 (154-160)	1,20
2 (162-168)	1,35
3 (170-176)	1,41
4 (178-184)	1,48

4. Дублерин или готовые клеевые кромки.

5. Нитки в тон ткани 4 катушки.

Продублировать припуски на лицевой стороне деталей подклада:

- по вырезу горловины переда и спинки;
- плечевой срез спинки.

Для того, чтобы выполнить дублирование, необходимо:

- разложить детали переда и спинки подклада изнаночной стороной вниз на ровной гладильной поверхности;
- полоски из дублирина уложить клеевой стороной на лицевую сторону деталей подклада;
- утюгом очень аккуратно припечатавающими движениями, обрабатывая каждый участок 10-15 секунд, приклеить дублирин;
- чтобы не испачкать утюг клеем, деталь дублирина накрыть проутюжильником.

Важно! Внимательно следить, чтобы полоски не сдвинулись.

После приклеивания дублирина, оставить детали на месте до полного их остывания.



Продублировать припуск плечевого среза детали переда из основной ткани. Для этого:

- разложить деталь лицевой стороной вниз на гладильную поверхность;
- полоску из дублирина уложить клеевой стороной вниз на припуск плечевого среза изнаночной стороны детали переда.

Приклеить утюгом дублирин припечатавающим движением.



На детали подклада переда с изнаночной стороны по разметке сколоть и сметать вытачки. Стачать вытачки на швейной машинке, прокладывая строчку от широкого конца к узкому, сходя на нет. В начале строчки поставить закрепку, в конце строчки оставить нитки длиной 8-10 см.

Завязать в конце вытачки узелок и при помощи ручной илы, спрятать конец нитки в глубине вытачки.