

ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя.** Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ГАБИ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Женственная блуза на запах умеренного объема, приталенного силуэта, с V-образным вырезом горловины. Блуза имеет два притачных пояса, завязывающихся на бант вокруг талии, втачные рукава длиной 7/8. Длина блузы – ниже линии талии на 10 см.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
8	22	6	5

ДЛИНА БЛУЗЫ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина блузы, см	Длина рукава с плечом, см
1 (154-160)	48	62
2 (162-168)	50	64
3 (170-176)	53	67
4 (178-184)	55	69



КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива блузы подойдет плательно-блузочная ткань, которая должна обладать следующими свойствами:

- мягкостью, средней плотностью, хорошо драпироваться;
- по волокнистому составу ткань может быть с содержанием натуральных (хлопок, лен), искусственных (вискоза) и смешанных волокон (хлопок + полиэстер, хлопок + эластан, вискоза + эластан, вискоза + полиэстер, искусственный лен);
- рекомендуются следующие виды тканей: шитье, штапель, блузочный лен, плательная вискоза, блузочные и сорочечные ткани.

Блуза на фото была выполнена из шитья. По составу данная ткань состоит из натуральных волокон хлопка. Ткань мягкая, хорошо драпирующаяся, обладающая средней плотностью.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 130 см для всех размеров:

Рост, см	Расход, м
1 (154-160)	1,54
2 (162-168)	1,56
3 (170-176)	1,59
4 (178-184)	1,64

2. Ткань на долевик (может быть выкроен как из основной ткани, так и из дополнительной: батист, бязь, подкладочная ткань и пр.) – 0,5*25 см.

3. Киперная лента в тон ткани шириной 1 см – 1,5 м.

4. Нитки в тон ткани – 4 катушки.

5. Кнопка пластмассовая диаметром 0,5 см – 1 шт.

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что ткань может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм).



Каждую вытачку переда сколоть булавками по линиям с изнаночной стороны, сметать, стачать на швейной машинке. Строчку прокладывать от боковой части вытачки до центральной поперечной метки.



Припуски вытачки поочередно подрезать до 1 см и обметать на оверлоке.

Выполнить ВТО (влажно-тепловую обработку) вытачек, сначала приутюжив их припуски, затем заутюжив их вниз. Образовавшуюся выпуклость в конце вытачки необходимо сутюжить на подушечке.



Во избежание растягивания припуски плечевых швов необходимо усилить долевыми.

Долевик – это полоска ткани, выкроенная по долевой нити (строго вдоль кромки), шириной 0,5 см.



Обметать каждый плечевой срез спинки на оверлоке, подкладывая под лапку долевики и уравнивая его край с краем плечевого среза.

Для удобства обметывания долевики можно приметать к припускам плечевых срезов спинки.

Выполнить влажно-тепловую обработку (далее – ВТО) обметанных плечевых срезов, приутюжив их.