



О МОДЕЛИ НАДИ

Выкройка платья умеренного объема прилегающего силуэта. Перед изделия состоит из верхней и нижней части, соединяющихся между собой четырьмя завязками. Верхняя часть переда с небольшим напуском, создающим объем. На нижней части переда талиевые вытачки. Спинка состоит из верхней и нижней части. На спинке талиевые вытачки. В среднем шве спинки застежка на потайную молнию и высокий разрез. У платья спущенная линия плеча. Вырез горловины лодочка. Длина изделия ниже колен.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
8,3-9	5	5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ШИРИНА ПЛЕЧА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Ширина плеча, см
1 (154-160)	115,2-117	16,8-18,2
2 (162-168)	119,2-121	16,8-18,2
3 (170-176)	123,2-125	16,8-18,2
4 (178-184)	127,2-129	16,8-18,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- тонкие, легкие, струящиеся, не растяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк), искусственных (вискоза), смешанных (шелк + полиэстер, ацетат + полиэстер) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: шелк натуральный и искусственный, купра, тонкий креп, атлас.

Платье на фото выполнено из искусственного шелка. Материал тонкий, мягкий, струящийся, не растяжимый. По составу 75% ацетат, 25% полиэстер.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер 34-38	Размер 40	Размер 42-44	Размер 46-48	Размер 50-52
1 (154-160)	1,45 (0,84;0,61)	1,78	1,78	1,8	1,83
2 (162-168)	1,53 (0,87;0,66)	1,83	1,84	1,85	1,88
3 (170-176)	1,57 (0,9;0,67)	1,88	1,9	1,9	1,94
4 (178-184)	1,63 (0,93;0,7)	1,92	1,95	1,95	2

2. Тонкий дублерин на тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Размер	34-36	38-52
Расход	0,3	0,35

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Потайная молния длиной 60 см – 1 шт.

4. Эластичная тесьма шириной 7 мм, см:

Размер	34-36	38-40	42-46	48-50	52
Расход	30	35	40	45	50

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- приспособление для выворачивания рулика;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- верхняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом;
- верхняя часть спинки – 2 детали;
- нижняя часть спинки – 2 детали;
- обтачка спинки – 2 детали;
- обтачка нижней части переда – 1 деталь со сгибом;
- подкладка верхней части переда – 1 деталь со сгибом;
- завязка – 4 детали;
- усилитель разреза – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

2. Из дублерина:

- обтачка спинки – 2 детали;
- обтачка нижней части переда – 1 деталь со сгибом.

Продублировать частично:

- средние срезы деталей верхней и нижней части спинки;
- срезы разреза деталей нижней части спинки;

Срезы дублируются полоской дублерина, выкроенной по долевой, шириной 2 см, длину взять с лекал.

- плечевые срезы детали подкладки верхней части переда полоской дублерина, выкроенной по долевой, шириной 1,2 см, длиной 5 см.

Дополнительно нитепрошивной косой кромкой укрепляются:

- срезы горловины на деталях обтачек спинки;
 - срезы горловины на детали подкладки верхней части переда;
 - срезы разреза на деталях спинки;
 - верхний срез детали обтачки нижней части переда.
- Строчка на кромке должна располагаться на расстоянии 9 мм от срезов.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 1,5 см;
- по средним срезам деталей верхней и нижней части спинки – 1,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см). Сметывать детали необходимо на прямой ровной поверхности (на столе), не на весу.

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы (кожа, замша, плащовка, шелк и т.д.), для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать осноровку (т.е. уравнивать детали, обрезая их) или растягивать короткую деталь. Сначала убедитесь, что совпадают контрольные надсечки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например вытянулись или возникла погрешность при раскрое, то осноровку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить.

Что проверяем на примерке?

Левая и правая половинки изделия должны выглядеть одинаково.

Проверить баланс изделия – вертикальность боковых швов, проверить плечевой шов.

Разрез не должен расходиться или заходить друг на друга.

Оценить с боковой проекции (то есть смотреть на человека сбоку) спинку и перед. Спинка и перед не должны вздергиваться или провисать. На спинке не должно быть никаких горизонтальных складок, не должно быть натяжения в области лопаток, плеч.

Оценить со стороны переда или спинки боковые швы. Боковая часть изделия не должна вздергиваться или провисать.

Проверить длину изделия.

Наличие/отсутствие дефектов, связанных с индивидуальными особенностями фигуры (например, асимметричность фигуры – разный уровень плеч и т.д.).

Проверяем объем изделия, он должен быть комфортным, достаточным.

После примерки вносим изменения симметрично на обе половинки изделия, при необходимости заново переметываем и еще раз примеряем.



Продублировать полностью детали:

- обтачка нижней части переда – 1 деталь со сгибом;
- обтачка спинки – 2 детали.

Продублировать частично:

- средние срезы деталей верхней и нижней части спинки;
- срезы разреза деталей нижней части спинки;

Срезы дублируются полоской дублерина, выкроенной по долевой, шириной 2 см, длину взять с лекал.