



О МОДЕЛИ СОРЕЛЛ

Выкройка шорт умеренного объема, силуэта трапеция, на притачной подкладке. На задних половинках талиевые выточки. В боковых швах карманы. В среднем шве задних половинок потайная молния. Шорты на притачном поясе с застежкой на крючок. Низ шорт фигурный, обработан настроенной тесьмой из шитья. Длина шорт выше середины бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см
3,9-6,4	12,2-16,2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия по боковому шву с шириной пояса, см
1 (154-160)	35,4-36,9
2 (162-168)	36,4-37,8
3 (170-176)	38,4-39,8
4 (178-184)	40,4-41,8

ШИРИНА ШОРТ ВНИЗУ (В ГОТОВОМ ВИДЕ)

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	36,8	37,9	39,1	40,3	41,5	42,7	44,1	45,4	46,6	47,9
2 (162-168)	36,9	38,1	39,3	40,5	41,6	42,8	44,2	45,5	46,7	48
3 (170-176)	37,4	38,5	39,6	40,8	41,9	43	44,3	45,5	46,7	47,9
4 (178-184)	37,4	38,6	39,7	40,8	42	43	44,3	45,5	46,7	47,9

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива шорт подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, формодержащие, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, лен), искусственных (вискоза) и смешанных (лен + хлопок, хлопок + полиэстер, хлопок + вискоза) волокон;
- рекомендуются следующие виды материалов: деним, сатин, шитье, лен.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из натуральных волокон (хлопок, хлопок + эластан).

Шорты на фото выполнены из хлопкового шитья. Материал умеренно плотный, держит форму, мягкий, нерастяжимый. По составу из 100% хлопка.

Подкладка 100% хлопок.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140-150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-38	40-44	46-48	50-52
1 (154-160)	0,8	0,85	0,95	1,1
2 (162-168)	0,8	0,85	0,95	1,1
3 (170-176)	0,85	0,9	0,95	1,1
4 (178-184)	0,9	0,95	1	1,1

Основной материал с раппортом для раскроя по утку (полоски вдоль кромки) при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-36	38-40	42-46	48-52
1 (154-160)	0,95	1	1,1	1,2
2 (162-168)	0,95	1	1,1	1,2
3 (170-176)	1	1,1	1,15	1,2
4 (178-184)	1	1,1	1,15	1,25

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для всех ростов, метры:

Размер	34-38	40-42	44-48	50-52
Расход	0,8	0,9	1	1,1

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тесьма для обработки низа шорт при ширине 1-1,5 см, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,68	1,73	1,78	1,83	1,88	1,93	1,99	2,04	2,09	2,14
2 (162-168)	1,69	1,74	1,79	1,84	1,89	1,94	2,0	2,05	2,10	2,15
3 (170-176)	1,72	1,77	1,82	1,87	1,92	1,96	2,02	2,06	2,11	2,16
4 (178-184)	1,72	1,77	1,82	1,87	1,92	1,97	2,02	2,07	2,12	2,18

4. Крючок брючный – 1 шт.
5. Лента клеевая нитепрошивная (долевик) шириной 1 см – 0,6 м.
6. Лента клеевая нитепрошивная, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 0,5 м.
7. Потайная молния длиной 25 см – 1 шт.
8. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- передняя половинка – 2 детали;
- задняя половинка – 2 детали;
- пояс – 1 деталь.

2. Из подкладочного материала:

- передняя половинка – 2 детали;
- задняя половинка – 2 детали;
- мешковина кармана – 4 детали;
- пояс – 1 деталь.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски 1 см. Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

Продублировать детали изделия подкладочным материалом.

Для этого детали изделия из основного материала изнаночной стороной приложить на лицевую сторону деталей изделия из подкладочного материала, приколоть булавками.

Притачать детали на швейной машинке, проложив строчку по всем срезам деталей на расстоянии 8 мм от края, длина стежка 4 мм.

Далее изделие обрабатывается вместе с подкладкой.



Проклеить косой клеевой кромкой детали изделия:

- вдоль припуска среднего шва на обработку молнии на детали задней половинки.

Проклеить клеевой кромкой детали изделия:

- вдоль припуска бокового шва на обработку входа в карман на детали передней половинки.

Клеевая кромка прокладывается по подкладке вдоль срезов так, чтобы укрепляющая нить на кромке попадала в шов обработки.

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать клеевой кромкой отдельный отрез основного материала с подкладкой. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне кромки и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.