

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ИМАН

Выкройка комбинезона умеренного объема, приталенного силуэта, отрезного по линии талии. Верхняя часть переда на запах. На детали спинки плечевые вытачки. Вырез V-образный, глубокий. Рукав длинный, втачной, умеренного объема в верхней части, с большим расширением книзу, с напуском. По низу рукава сборка. Нижний срез рукава обработан бейкой. В боковых швах комбинезона обработаны карманы. По талии притачная эластичная тесьма. Длина комбинезона ниже щиколотки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
18,4-18,9	41,7-46,4	12,6-13	8,4

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия от талии по боковому шву, см	Длина рукава с шириной плеча и бейкой, см
1 (154-160)	96,6-98,9	73,9-76,6
2 (162-168)	100,9-103,2	75,9-78,6
3 (170-176)	105,1-107,5	77,9-80,6
4 (178-184)	109,4-111,7	79,9-82,6

ШИРИНА БРЮК КОМБИНЕЗОНА ВНИЗУ (В ГОТОВОМ ВИДЕ)

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Ширина, см	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4	17,7	18,3	18,6	18,9	19,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива комбинезона подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, мягкие, нерастяжимые, малорастяжимые или среднерастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шелк), искусственных (вискоза), смешанных (шелк + полиэстер, шелк + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: атлас, креп, шелк, бархат на трикотажной основе, бархат на шелковой основе.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Комбинезон на фото выполнен из шелка. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, нерастяжимый. По составу: натуральный шелк – 100%.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34-36	38-42	44	46-48	50	52
1 (154-160)	2,6	2,7	2,75	2,8	2,9	3,1
2 (162-168)	2,7	2,75	2,8	2,9	3	3,15
3 (170-176)	2,75	2,8	2,85	3	3,1	3,3
4 (178-184)	2,85	2,9	2,95	3,1	3,3	3,4

Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер								
	34	36-38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	2,25	2,35	2,4	2,45	2,5	2,55	2,7	2,75	2,8
2 (162-168)	2,35	2,35	2,45	2,5	2,55	2,65	2,8	2,8	2,9
3 (170-176)	2,45	2,5	2,55	2,6	2,6	2,7	2,85	2,9	3
4 (178-184)	2,5	2,55	2,6	2,65	2,7	2,8	3	3	3,1

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Эластичная тесьма (резинка) при ширине 1 см, метры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход	0,48	0,52	0,56	0,6	0,64	0,68	0,72	0,76	0,8	0,84

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,6 м.

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 2,5 м.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- приспособление для изготовления бейки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- перед – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- передняя половинка – 2 детали;
- задняя половинка – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- обтачка горловины переда – 2 детали;
- мешковина кармана – 4 детали;
- бейка рукава – 2 детали;
- бейка проймы * – 2 детали.

2. Из дублерина:

- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- обтачка горловины переда – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

Внимание! * обозначены детали, которые выкраиваются при пошиве изделия на подкладке.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 3 см;
- по линии талии – 1,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Продублировать полностью детали изделия:

- обтачка горловины переда – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом.

Проклеить косой клеевой кромкой:

- вдоль припуска на детали обтачки спинки на обработку горловины спинки;
- вдоль припуска на детали обтачки переда на обработку горловины переда;
- вдоль припуска на участке входа в карман на детали передней половинки.

Клеевая кромка прокладывается так, чтобы укрепляющая нить на кромке попадала в шов обработки.



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Перенести с лекал на изнаночную сторону детали спинки линии вытачек.