

# ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- **для личного использования.** **Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- **в коммерческих целях** только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# АУРЕЛИЯ

#vikisews

## О МОДЕЛИ

*Выкройка однобортного пальто большого объема, прямого силуэта, на утеплителе. Нагрудные вытачки переведены в плечевой шов. На полочках пальто ниже уровня линии талии горизонтальный подрез, в подрезе обработаны функциональные карманы с клапанами. На левой полочке выше линии груди настрочная листочка (без кармана). Линия плеча расширена. У пальто втачной двухшовный рукав. Воротник отложной, на стойке, пиджачного типа. Застежка центральная на две обтачные петли и пуговицы. У пальто съемный завязывающийся пояс. Длина изделия ниже линии бедер.*



## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

| Прибавка<br>по груди, см | Прибавка<br>по талии, см | Прибавка<br>по бедрам, см | Прибавка<br>к обхвату плеча, см |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 35                       | 55,4                     | 30                        | 15,2-15,5                       |

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

| Рост, см    | Длина изделия<br>по середине спинки, см | Длина рукава<br>с шириной плеча, см |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 (154-160) | 71                                      | 73,7-74,4                           |
| 2 (162-168) | 75                                      | 75,7-76,4                           |
| 3 (170-176) | 79                                      | 77,7-78,4                           |
| 4 (178-184) | 83                                      | 79,7-80,4                           |

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива пальто подойдут плащевые материалы или искусственные, обладающие следующими свойствами:

- мягкие, прочные, средней плотности или плотные, пластичные, формодержащие, нерастяжимые или слаборастяжимые;
- по составу экокожа может быть полиуретан, пенополиуретан, поливинилхлорид (ПВХ);
- по волокнистому составу плащевые материалы могут быть с содержанием натуральных (хлопок), смешанных (лавсан + полиэстер, хлопок + полиэстер, лавсан + капрон (полиамид) и пр.) и синтетических волокон (полиэстер).

Рекомендуются следующие виды материалов:

- экокожа с полиуретановым покрытием, смесовые плащевые материалы.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан; вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер; полиэстер + эластан).

Пальто на фото выполнено из пластичной формодержащей экокожи с полиуретановым покрытием на тканевой нерастяжимой основе средней плотности. Подкладка 100% вискоза.

## РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см, метры:

| Рост, см    | Размер 34-38 | Размер 40-46 |
|-------------|--------------|--------------|
| 1 (154-160) | 2,1          | 2,25         |
| 2 (162-168) | 2,1          | 2,3          |
| 3 (170-176) | 2,2          | 2,35         |
| 4 (178-184) | 2,25         | 2,45         |

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

| Рост, см    | Размер 34-42 | Размер 44-46 |
|-------------|--------------|--------------|
| 1 (154-160) | 1,45         | 1,55         |
| 2 (162-168) | 1,5          | 1,6          |
| 3 (170-176) | 1,55         | 1,7          |
| 4 (178-184) | 1,6          | 1,75         |

## ВАЖНО!

*При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

3. Утеплитель изософт 300 при ширине 140 см, метры:

| Рост, см    | Размер 34-38 | Размер 40-46 |
|-------------|--------------|--------------|
| 1 (154-160) | 1,85         | 2,05         |
| 2 (162-168) | 1,94         | 2,1          |
| 3 (170-176) | 2            | 2,15         |
| 4 (178-184) | 2,05         | 2,2          |

4. Пуговица диаметром 2,3-2,5 см – 2 шт.

5. Подпуговичники диаметром 1 см – 2 шт.

6. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой – 6м

7. Клеевая нитепрошивная долевая кромка – 40 см.

8. Нитки в тон материала – 1 катушка.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- шагающая или тефлоновая лапка на швейную машинку;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

### Примерка макета.

**Важно!** Так как изделие выполнено из экокожи (материал оставляет следы от иглы), а также изделие имеет слой утеплителя, для данного изделия мы рекомендуем обязательно отшивать МАКЕТ.

**Для чего?** С целью проверки баланса, корректировки объемов, корректировки длины изделия и длины рукава, уточнения глубины (выреза) горловины, размера и формы воротника, месторасположения пуговиц.

Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см). Сметывать детали необходимо на прямой ровной поверхности (на столе), не на весу.

Если при сметывании получилось, что одна деталь больше другой, то не спешите делать осноровку (т.е. уравнивать детали, обрезая их) или растягивать короткую деталь. Сначала убедитесь, что совпадают контрольные надсечки, разложите детали на ровной поверхности и заново попробуйте переметать швы. Если все же детали не совпадают, например вытянулись или возникла погрешность при раскрое, то осноровку можно сделать после примерки в процессе пошива.

После сборки изделие нужно слегка приутюжить, швы заутюжить или разутюжить.

### Что проверяем на примерке?

Левая и правая половинки изделия должны выглядеть одинаково.

Проверить баланс изделия – вертикальность боковых швов.

Полы не должны расходиться или заходить друг на друга.

Линия низа изделия должна быть параллельна полу.

Оценить с боковой проекции (то есть смотреть на человека сбоку) спинку и перед. Спинка и перед не должны вздергиваться или провисать. На спинке не должно быть никаких горизонтальных складок, не должно быть натяжения в области лопаток, плеч и под воротником.

Оценить со стороны переда или спинки боковые швы. Боковая часть изделия не должна вздергиваться или провисать.

Уточнить месторасположение и размер карманов и мелких декоративных деталей (клапаны). Выкроить из макетной ткани мелкие детали и приколоть на изделие.

Проверить длину изделия.

Уточнить форму воротника. Воротник сзади должен прилегать к шее.

Наличие/отсутствие дефектов, связанных с индивидуальными особенностями фигуры (например, асимметричность фигуры – разный уровень плеч и т.д.).

На месте будущих пуговиц ткань изделия не должна натягиваться и образовывать косые складки и заломы.

Проверяем объем изделия, он должен быть комфортным, достаточным.

После примерки вносим изменения симметрично на обе половинки изделия, при необходимости заново переметываем и еще раз примеряем.



Продублировать частично:

- местоположение листочки на детали верхней части левой полочки (размеры взять с лекал);
- местоположение петель на детали верхней и нижней части правой полочки (прямоугольник 3\*4,5 см).

Продублировать долевой клеевой нитепрошивной кромкой:

- линию перегиба цельнокроеного подзора на деталях нижней части полочки.