

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS

---



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологии, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленько хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com). Мы всегда поможем.



## О МОДЕЛИ ХАРПЕР

---

Выкройка худи большого объема, прямого силуэта, с капюшоном. Капюшон обработан подкладкой, один край расположен внахлест относительно другого. Деталь переда имеет вертикальные фигурные подрезы, содержащие карманы в швах. Линия плеча спущенная. Рукав рубашечного покроя, содержит два декоративных шва. Манжеты и пояс выполнены из кашкорсе. По швам рукава, плечевому шву, верхней части оката рукава проложены декоративные отстрочки. Длина худи ниже линии бедер.



## ВАЖНО!

---

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.
- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

# ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
30-34	34-45	22,9-28,8	18,8-22,5

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки с учетом ширины пояса, см	Длина рукава с учетом ширины плеча и манжеты, см
98	47,5	43,7-44,2
104	49,5	46,2-46,7
110	51,5	49,1-49,7
116	53,5	51,5-52,1
122	56,5	55,8-56,3
128	58,5	58,3-58,9
134	60,5	61-61,6
140	62,5	63,7-64,3
146	65,5	69,5-70,1
152	68,5	72,2-73,1
158	71,5	75,1-75,5

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут трикотажные полотна, которые обладают следующими свойствами:

- мягкие, гигроскопичные, нерастяжимые или малорастяжимые, средней плотности;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, хлопок); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + полиэстер, хлопок + полиэстер, хлопок + эластан и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: футер трехниточный; футер двухниточный и трехниточный с начесом, джерси.

**Внимание!** Не рекомендуются тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

В качестве дополнительного материала на пояс и манжеты рекомендуется использовать трикотаж-резинку (кашкорсе, рибана). В качестве подкладочного материала на подкладку капюшона рекомендуется трикотажное полотно - кулирная гладь.

Изделие на фото выполнено из футера трехниточного с начесом. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: хлопок + полиэстер. Пояс и манжеты выполнены из кашкорсе.

Подкладка капюшона выполнена из кулирной глади.

# ДЕТАЛИ КРОЯ

---

## 1. Из основного материала:

- центральная часть переда – 1 деталь со сгибом;
- боковая часть переда – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя задняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя передняя часть рукава – 2 детали;
- капюшон – 2 детали;
- мешковина кармана – 2 детали.

**ВАЖНО!** Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

## 2. Из дополнительного материала:

- манжета – 2 детали
- пояс переда – 1 деталь со сгибом;
- пояс спинки – 1 деталь со сгибом.

## 3. Из подкладочного материала:

- подкладка капюшона – 2 детали;
- мешковина кармана – 2 детали.

## 4. Из дублерина:

- припуски на обработку карманов.

Припуски дублируются полосками, выкроенными из дублерина, шириной 3,5 см и длиной, равной длине входа в карман (длину замерить по лекалам).

Долевая нить на полосках проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала). Также можно использовать готовую долевую клеевую кромку шириной 1 см.

# ПРИПУСКИ

---

Детали выкройки уже включают в себя припуски по всем срезам – 1 см.  
Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублерином и/или kleевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание kleевого материала к основному.

**Продублировать частично детали кроя:**

- припуск на обработку кармана на центральной части переда. Клеевая кроится по направлению долевой нити в изделии (вдоль входа в карман).

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к kleевой стороне детали из дублерина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Обработать на оверлоке мешковину кармана из основного материала по прямому срезу и припуск на обработку кармана на детали боковой части переда. Строчку прокладывать по лицевой стороне материала.

Выполнить влажно-тепловую обработку (далее – ВТО), приутюжить.



Деталь мешковины из основного материала приложить лицевой стороной к лицевой стороне детали боковой части переда. Совместить со срезами припуска на обработку кармана и контрольными надсечками. Сколоть булавками, при необходимости сметать ручными стежками. Мешковину из основной ткани притачать на швейной машинке с закрепками по краям строчек.