



О МОДЕЛИ СЕСИЛЬ

Юбка умеренного объема, асимметричного кроя. Слева юбка имеет прямой силуэт, справа содержит вставку боковая часть, силуэта клеш. Вставка выполнена на месте правого бокового шва за счет идентичных подрезов по деталям переда и спинки. Застежка – потайная молния в левом боковом шве. Пояс притачной, застегивается на пришивные крючок и петлю. Юбка на подкладке. Длина ниже колен с фигурным удлинением в области вставки.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см
3-3,2	7,5-8,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

По спинке с учетом ширины пояса:

Рост, см	Длина изделия, см
1 (154-160)	76
2 (162-168)	79
3 (170-176)	82
4 (178-184)	85

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут материалы плательной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен); искусственных (вискоза); смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: плательная шерсть, габардин, вискозный креп, бархат на шелковой основе, шелк, модал.

Внимание! Не рекомендуются сильно растяжимые (трикотажное полотно) и тонкие прозрачные материалы (шифон, органза, эластичное кружево).

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан; вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер; полиэстер + эластан).

Изделие на фото выполнено из плательной шерсти. Материал умеренно плотный, пластичный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: шерсть + эластан. Подкладка 100% вискоза.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры

Размер								
Рост, см	34	36	38	40	42	44	46	48-52
1 (154-160)	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4	1,5	1,5	1,6
2 (162-168)	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5	1,55	1,65
3 (170-176)	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5	1,55	1,6	1,7
4 (178-184)	1,35	1,4	1,45	1,55	1,6	1,65	1,65	1,75

2. Подкладочный материал при ширине 140 см для всех размеров:

Расход, метры				
	Размер 34-46	Размер 48	Размер 50	Размер 52
Рост, см	Со сдвигом 0,35 см	Со сдвигом 0,38 см		
1 (154-160)	0,6	0,85	0,9	1
2 (162-168)	0,65	0,85	0,9	1,05
3 (170-176)	0,7	0,9	0,95	1,05
4 (178-184)	0,7	0,95	1,05	1,15

ВАЖНО!

При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см:

Размеры	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Расход, м	0,69	0,73	0,77	0,81	0,85	0,89	0,93	0,97	1,01	1,05

4. Потайная молния длиной 20 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

5. Пришивной крючок – 1 шт.

6. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии.



Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и/или клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое требуется на приклеивание клеевого материала к основному.

Продублировать полностью детали кроя:

- пояс – 1 деталь.

Продублировать частично:

- припуски левого бокового шва на детали переда и спинки. Припуски дублируются полосками клеевой шириной 1,5 см, длиной, равной длине молнии плюс 1,5 см (замерить в лекалах). Долевая в полосках проходит вдоль длинного края.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Первая примерка изделия.

Мы рекомендуем проводить первую примерку любого изделия.

Для чего? Первая примерка проводится с целью проверки баланса, коррекции объемов (если вы не отшивали макет изделия и не вносили никаких изменений в лекала до раскроя) только в сторону уменьшения, коррекции длины изделия.

Как? После проведения дублирования рекомендуем сметать вытачки, провести сборку деталей всего изделия по основным конструктивным швам (боковые, рельефы). Изделие поясное – приметать пояс. Правильная сборка изделия к примерке – залог хорошей посадки, не забывайте про контрольные надсечки. Скалывайте детали изделия сначала по ним, а потом между ними, расправляя детали.

Сборку проводим одним из способов:

- используя машинную строчку (длина стежка 4-5 мм);
- ручными стежками (длина стежка около 1 см). Сметывать детали необходимо на прямой ровной поверхности (на столе), не на весу.

Важно! В случаях, когда на материале остаются следы от иглы (кожа, замша, плащовка, шелк и т.д.), для проверки посадки и возможных дефектов рекомендуется отшивать МАКЕТ изделия. Примерки в данном случае либо не проводятся, либо затрагивают только изменение длин, намелку мест под пуговицы/кнопки. Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на соответствие данному условию.