

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ РАЙФИ

Выкройка жилета умеренного объема, прилегающего силуэта. На полочках нагрудные вытачки переведены в рельефы и линию кармана. Карманы прорезные с листочкой с втачными концами. На спинке плечевые вытачки и рельефы. В рельефах, на уровне талии, два хлястика с застежкой на полукольца. Застежка центральная на петли и пуговицы. Жилет на подкладке. Длина жилета выше линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см
10-7,7	11-12,1

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см	Длина изделия от талии (условно), см
122	7,7
128	8,2
134	8,7
140	9,2
146	9,7
152	10,2
158	10,7

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жилета подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- умеренно плотные, нерастяжимые или малорастяжимые;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + полиэстер, шерсть + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан);
- рекомендуются следующие виды материалов: костюмная шерсть, габардин, креп.

Внимание! Не рекомендуются мягкие, тонкие материалы (плательная шерсть) и костюмные материалы с рыхлой структурой.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Жилет на фото выполнен из крепа. Материал умеренно плотный, малорастяжимый. По составу из синтетических волокон: 97% полиэстер + 3% спандекс. Плотность 250 г/м².

Подкладка 100% вискоза. Плотность 100 г/м².

Плотность клеевого материала 50 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	30	32	34	36	38	40
122	0,5	0,5	–	–	–	–
128	0,55	0,55	0,55	–	–	–
134	–	0,55	0,55	0,55	–	–
140	–	–	0,55	0,6	0,6	–
146	–	–	–	0,6	0,6	0,6
152	–	–	–	0,6	0,6	0,65
158	–	–	–	–	0,65	0,65

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер					
	30	32	34	36	38	40
122	0,45	0,45	–	–	–	–
128	0,45	0,45	0,45	–	–	–
134	–	0,45	0,45	0,45	–	–
140	–	–	0,45	0,5	0,5	–
146	–	–	–	0,5	0,5	0,5
152	–	–	–	0,5	0,5	0,5
158	–	–	–	–	0,55	0,55

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер					
	30	32	34	36	38	40
122	0,5	0,5	–	–	–	–
128	0,55	0,55	0,55	–	–	–
134	–	0,55	0,55	0,55	–	–
140	–	–	0,55	0,6	0,6	–
146	–	–	–	0,6	0,6	0,6
152	–	–	–	0,6	0,6	0,65
158	–	–	–	–	0,65	0,65

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Косая нитепрошивная кромка для всех размеров и ростов – 3,3 м.

5. Пуговица диаметром 1,2-1,5 см – 3 шт.

6. Полукольца шириной 2 см – 2 шт.

7. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку для обметывания петель;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. А также проверить настройки утюга: температуру, пар (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, которое потребуется на приклеивание клеевого материала.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.



Продублировать полностью отрез материала и раскроить детали изделия:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- бочок полочки – 2 детали;
- бочок спинки – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом;
- правый хлястик – 1 деталь;
- левый хлястик – 1 деталь;
- подзор – 2 детали;
- листочка – 2 детали.

Проклеить косой клеевой нитепрошивной кромкой детали изделия:

- вдоль припуска горловины, проймы, борта, низа и плечевого припуска на детали полочки;
- вдоль припуска горловины, проймы, низа на детали спинки;
- вдоль припуска проймы и низа на детали бочка полочки;
- вдоль припуска проймы и низа на детали бочка спинки.

Перенести ручными стежками основные конструктивные линии на деталь полочки:

- линия полузаноса (середина изделия).

Ручные стежки наносятся светлыми нитками, не окрашивающими материал во время проведения влажно-тепловой обработки (далее – ВТО).



Перенести с лекал на изнаночную сторону деталей полочки и спинки линии вытачек, а также перенести с лекал на изнаночную сторону деталей полочки линии входа в карман.