

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА #VIKISEWS



В 2016 году, когда я работала над своей первой инструкцией по пошиву, старалась написать ее так, чтобы даже новичок смог разобраться и сшить свое первое изделие. С инструкций и начался бренд Vikisews, его идея и миссия. Мне хотелось создавать современные выкройки с максимально подробным и понятным описанием пошива.

С каждым выпуском коллекции мы улучшаем наши инструкции: добавляем детали, убираем лишнее. Прежде чем они попадают к вам, на протяжении нескольких недель наши технологи, корректоры, редакторы трудятся над каждым словом и фотографией. Вы можете сложить несколько инструкций вместе, и из них получится настольная книга по пошиву, которая поможет вам шить самые разные вещи любой сложности.

И мне будет приятно, если эти инструкции помогут взрастить маленькое хобби в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса. Создавайте свой идеальный эффективный гардероб. Носите эти вещи долго и с гордостью.

Если у вас останутся вопросы, пишите на почту info@vikisews.com. Мы всегда поможем.



О МОДЕЛИ ЭББИ

Выкройка куртки умеренного объема, прямого силуэта. На полочках нагрудные вытачки переведены частично в плечевой шов и вниз. Вытачки, переведенные вниз, выполняют роль вертикальных подрезов. В подрезах обработаны карманы. По краю борта декоративная планка. Застежка на разъемную молнию с ветрозащитной планкой. На спинке по низу вытачки. Воротник отложной на отрезной стойке. Рукава втачные, длинные, двухшовные, умеренного объема, с расширением книзу. Длина куртки выше линии бедер.



ВАЖНО!

Разрешено использование выкроек Vikisews:

- для личного использования. Запрещается передавать выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, а также размещать выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

- в коммерческих целях только при пошиве одежды на заказ, создании коллекций одежды, при условии, что выкройки используются только на производстве без последующего распространения частным лицам.

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка к обхвату плеча, см
20,3-21	44,2-46,1	9,2-10,4

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия по спинке, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	50,4-54,9	72-74,7
2 (162-168)	53,4-57,9	74-76,7
3 (170-176)	56,4-60,9	76-78,7
4 (178-184)	59,4-63,9	78-80,7

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива куртки подойдет мех искусственный средневорсовый, обладающий следующими свойствами:

- умеренно плотный, формодержащий, нерастяжимый или малорастяжимый;
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть), смешанных (шерсть + полиэстер) и синтетических волокон (полиэстер);
- рекомендуются следующие виды материалов: искусственный мех на трикотажной основе, искусственный мех на тканевой основе, пальтовая ткань ворсовая, букле.

Внимание! Не рекомендуются тонкие пальтовые материалы и искусственный мех, не держащий форму.

В качестве отделочного материала рекомендуем нерастяжимые материалы: плащевая, курточная, искусственная кожа, искусственная замша.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Куртка на фото выполнена из искусственного меха на трикотажной основе. Материал умеренно плотный, формодержащий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: шерсть + полиэстер. Плотность 400 г/м².

Планки на куртке выполнены из плащевого материала. Материал умеренно плотный, нерастяжимый. По составу 100% полиэстер. Плотность 150 г/м².

Подкладка 100% вискоза.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 150 см для раскроя в одном направлении, плотность 400 г/м², метры:

Рост, см	Размер		
	34-42	44-46	48-52
1 (154-160)	1,3	1,4	1,45
2 (162-168)	1,35	1,45	1,5
3 (170-176)	1,4	1,5	1,55
4 (178-184)	1,45	1,55	1,6

2. Дополнительный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении для всех размеров, плотность 150 г/м², метры:

Рост, см	Расход
1 (154-160)	0,75
2 (162-168)	0,75
3 (170-176)	0,8
4 (178-184)	0,8

3. Подкладочный материал при ширине 140 см, плотность 100 г/м², метры:

Рост, см	Размер		
	34-44	46	48-52
1 (154-160)	1,2	1,2	1,25
2 (162-168)	1,2	1,25	1,3
3 (170-176)	1,25	1,3	1,35
4 (178-184)	1,3	1,35	1,4

4. Дублерин при ширине 140 см для всех ростов, плотность 50 г/м², метры:

Размер	34-40	42-46	48-52
Расход	0,75	0,8	0,85

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

5. Утеплитель альполюкс с плотностью 100 г/м² при ширине 150 см – 0,1 м.

6. Клеевая нитепрошивная кромка по косой, усиленная строчкой, шириной 1 см – 5 м.

7. Разъемная молния тип 7 длиной 60 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

8. Ограничитель верхний для фиксирования разъемной молнии – 2 шт.

9. Нитки в тон материала – 1 катушка.

Внимание! Мы рекомендуем протестировать материал до пошива на деформацию от воздействия утюга. Тепловая обработка данного материала (далее – ТО) и дублирование деталей выполняются на отдельном отрезе материала лицевыми сторонами друг к другу и без применения пара, чтобы в процессе обработки ворс не примялся.



Продублировать полностью детали изделия:

- верхний воротник – 1 деталь со сгибом;
- нижний воротник – 2 детали;
- стойка – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка спинки – 1 деталь со сгибом;
- планка – 2 детали;
- внутренняя планка – 2 детали.

Продублировать частично детали изделия:

- припуск на обработку низа на детали полочки;
- припуск на обработку низа на детали спинки;
- припуск на обработку низа на детали верхней части рукава;
- припуск на обработку низа на детали нижней части рукава.



Проклеить косой клеевой кромкой:

- вдоль горловины, проймы, плечевого среза, вытачек на детали спинки;
- вдоль борта, горловины, проймы, вытачек на детали полочки;
- вдоль всех срезов на детали верхнего воротника;
- вдоль нижнего среза на детали нижнего воротника.

Косая клеевая кромка прокладывается вдоль припусков так, чтобы усиленная строчка на кромке попадала в шов обработки. Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.