

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®



В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ ВИЛАСА

Выкройка жакета малого объема, приталенного силуэта, на притачной подкладке. Жакет отрезной по линии талии. Прилегание верхней части достигается за счет рельефов на полочке и спинке. Нижняя часть жакета с встречными складками. Вырез горловины круглый без воротника. Застежка центральная на пришивные кнопки. Рукава втачные, длинные, трехшовные, фигурной формы, объемные у плеча и сужающиеся к запястью. Длина изделия до линии бедер.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка бедрам (умовно), см	Прибавка к обхвату плеча, см
2,1 – 5,5	4,4 – 8,2	62,1 – 87,7	13,4 – 9,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия от линии талии, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	18,8 – 20,7	75,2 – 81,5
2 (162-168)	20 – 22,2	75,1 – 81,4
3 (170-176)	21,5 – 23,7	75,2 – 81,6
4 (178-184)	22,9 – 25,2	75,2 – 81,6

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жакета подойдут умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые материалы пальтовой группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: искусственный мех на трикотажной или тканевой основе, ворсовая пальтовая ткань, букле.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Жакет на фото выполнен из искусственного меха на трикотажной основе. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый. По составу: 100% полиэстер. Плотность: 450 г/м².

Подкладка по составу из смешанных волокон: 55% вискоза + 45% полиэстер. Плотность: 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер							
	34	36	38	40	42	44-46	48	50-52
1 (154-160)	1,4	1,4	1,45	1,45	1,6	1,65	1,65	1,7
2 (162-168)	1,4	1,45	1,45	1,45	1,65	1,65	1,7	1,7
3 (170-176)	1,45	1,45	1,5	1,5	1,65	1,7	1,7	1,75
4 (178-184)	1,45	1,45	1,5	1,55	1,65	1,7	1,75	1,75

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер								
	34	36	38	40	42	44	46	48-50	52
1 (154-160)	1,1	1,15	1,15	1,25	1,3	1,35	1,4	1,4	1,4
2 (162-168)	1,15	1,15	1,15	1,25	1,35	1,35	1,4	1,4	1,45
3 (170-176)	1,15	1,15	1,15	1,3	1,35	1,4	1,4	1,45	1,5
4 (178-184)	1,15	1,15	1,2	1,3	1,35	1,4	1,45	1,45	1,5

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер			
	34	36-44	46-50	52
1 (154-160)	0,65	0,7	0,7	0,7
2 (162-168)	0,7	0,7	0,75	0,75
3 (170-176)	0,7	0,75	0,75	0,8
4 (178-184)	0,75	0,75	0,8	0,8

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 3-3,4 м.

5. Пришивные кнопки диаметром 2-2,2 см – 4 шт.

6. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.

7. Нитки в тон подкладочного материала – 1 катушка на швейную машинку.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- центральная часть полочки – 2 детали;
- боковая часть полочки – 2 детали;
- нижняя часть полочки – 2 детали;
- центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом;
- передняя часть рукава – 2 детали;
- задняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка нижней части полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка нижней части спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка передней части рукава – 2 детали;
- подкладка задней части рукава – 2 детали;
- подкладка нижней части рукава – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

3. Из дублерина:

- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь.

Также из дублерина необходимо раскроить:

- 1 полосу шириной и длиной, взятой с лекал, для проклеивания края борта левой центральной части полочки.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 2 см;
- по линии низа рукавов – 4 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

ДУБЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жесткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.



Продублировать детали полностью:

- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь.



Продублировать детали частично:

- край борта по разметке с лекал на детали левой центральной части полочки.



Проклеить косой клеевой кромкой:

- на деталях центральной части полочки вдоль срезов края борта, горловины и проймы;
- на деталях боковой части полочки и спинки вдоль среза проймы;
- на детали центральной части спинки вдоль срезов горловины и проймы;
- на деталях нижней части полочки вдоль среза края борта.