

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®



В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ АВРЕЛИЯ

Выкройка меховой куртки умеренного объема, прямого силуэта. Линия плеча спущена. Воротник шалевый. Боковой шов смещен вперед. В боковых швах – карманы. Рукав среднего объема, длинный, одношовный. Застежка центральная на скрытые пришивные шубные крючки. Куртка на притачной подкладке с утеплителем. Длина ниже линии бедер.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талії, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча общая, см
22,4 – 24,2	42,3 – 44,1	16,1 – 17,9	10,9 – 12,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	58,5 – 60,3	71,8 – 75,8
2 (162-168)	61,5 – 63,3	73,7 – 77,7
3 (170-176)	64,5 – 66,3	75,6 – 79,6
4 (178-184)	67,5 – 69,3	77,5 – 81,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива куртки подойдут умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые материалы пальтовой группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: искусственный мех на трикотажной или тканевой основе, ворсовая пальтовая ткань.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

В качестве утеплителя рекомендуются: Juli-Tex Thermo, Тинсулейт плотностью 50-100 г/м².

Куртка на фото выполнена из искусственного меха на трикотажной основе. Длина ворса неравномерная, 7-10 см. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый. По составу: 100% полиэстер. Плотность: 600 г/м².

Подкладка по составу из смешанных волокон: 55% вискоза, 45% полиэстер. Плотность: 100 г/м². Утеплитель Juli-Tex Thermo, плотностью 60 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер								
	34	36	38	40	42-44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,4	1,45	1,45	1,55	1,6	1,75	1,8	1,85	1,85
2 (162-168)	1,45	1,5	1,55	1,6	1,65	1,80	1,9	1,9	1,95
3 (170-176)	1,5	1,55	1,55	1,65	1,7	1,85	1,95	1,95	2
4 (178-184)	1,55	1,60	1,6	1,75	1,75	1,95	2,00	2	2,05

1. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер				
	34-40	42-46	48	50	52
1 (154-160)	1,2	1,25	1,35	1,6	1,6
2 (162-168)	1,25	1,3	1,4	1,65	1,7
3 (170-176)	1,3	1,35	1,4	1,75	1,75
4 (178-184)	1,35	1,4	1,45	1,8	1,8

3. Утеплитель Juli-Tex Thermo (Тинсулейт), при ширине 150 см, метры:

Рост, см	Размер			
	34-40	42-48	50	52
1 (154-160)	1,2	1,25	1,6	1,6
2 (162-168)	1,25	1,3	1,65	1,7
3 (170-176)	1,3	1,35	1,75	1,75
4 (178-184)	1,35	1,4	1,8	1,8

4. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34	36-42	44-50	52
1 (154-160)	0,45	0,5	0,55	0,55
2 (162-168)	0,5	0,5	0,55	0,6
3 (170-176)	0,5	0,5	0,55	0,6
4 (178-184)	0,5	0,5	0,55	0,6

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

5. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 2,5м.

6. Лента клеевая нитепрошивная долевая – 1 м.

7. Крючки пришивные шубные – 3 шт.

- 8. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.
- 9. Нитки в тон подкладочного материала – 1 катушка на швейную машинку.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- подборт – 2 детали.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка рукава – 2 детали;
- подкладка кармана – 4 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

3. Из утеплителя:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка рукава – 2 детали.

4. Из дублерина:

- подборт – 2 детали.

Также из дублерина необходимо раскроить:

- 4 полоски для проклеивания входа в карман (долевик, размер взять с лекал). Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала);
- полоски для проклеивания припусков на обработку низа полочки, низа спинки и низа рукава (размер указан на лекалах);
- полоски для проклеивания цельнокроеного подборта на деталях полочек (размер указан на лекалах);
- 3 полоски шириной 3 см и длиной 5 см, для проклеивания участков под кольца на детали левой полочки.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия и низа рукавов – 4 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



1. На деталях полочки проложить ручными стежками временного назначения нитками контрастного цвета линии середины. Выполнить разметку мест расположения крючков.

ВАЖНО! На детали правой полочки выполнить разметку крючков на цельнокроеном подборте. На детали левой полочки выполнить разметку по линии центра.

При скалывании материала с длинным ворсом ворс необходимо заправить внутрь деталей, в таком случае удобно совмещать срезы.

Если ваш материал с длинным ворсом или жестким и плотным, то для уменьшения толщины и удобства совмещения срезов необходимо срезать ворс на расстоянии 1 см от всех срезов детали, только потом скалывать детали булавками и стачивать на швейной машинке.



2. Детали подкладки кармана приложить к деталям полочки и спинки лицевыми сторонами внутрь. Уравнять срезы входа в карман, совместить контрольные надсечки, приколоть булавками.



3. Притачать на швейной машинке, строчку проложить на расстоянии 8 мм от среза. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки.



4. На детали полочки заутюжить припуски шва притачивания в сторону детали подкладки кармана.