

# ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®

---



В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: [info@vikisews.com](mailto:info@vikisews.com)



## О МОДЕЛИ КАТАРА

---

Выкройка кардигана малого объема, прилегающего силуэта, с капюшоном. Рукав втачной, одношовный, длинный, с плотным прилеганием. Капюшон умеренного объема, со швом. На капюшоне завязки. Застежка центральная на разъемную молнию. Длина кардигана до середины бедер.



## ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

---

### Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

\*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

### Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

## ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЇ ВЕЛИЧИНЕ

| Прибавка<br>по груди, см | Прибавка<br>по талії, см | Прибавка<br>по бедрам, см | Прибавка<br>к обхвату плеча, см |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| От 4,2 до -4,6           | 2,4                      | От -5,5 до - 8,6          | От -1,3 до -1,5                 |

## ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

| Рост, см    | Длина изделия по спинке, см | Длина рукава, см |
|-------------|-----------------------------|------------------|
| 1 (154-160) | 57,5 – 59,2                 | 58               |
| 2 (162-168) | 59,3 – 61,2                 | 60               |
| 3 (170-176) | 61,3 – 63,2                 | 62               |
| 4 (178-184) | 63,3 – 65,2                 | 64               |

## КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива изделия подойдут мягкие, малорастяжимые, средней плотности трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: трикотаж или «вязаный» трикотаж.

Изделие на фото выполнено из трикотажа. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: 60% шерсть + 5% хлопок. Плотность: 315 г/м².

# РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

| Рост, см    | Размер |      |      |       |      |      |      |       |
|-------------|--------|------|------|-------|------|------|------|-------|
|             | 34     | 36   | 38   | 40-42 | 44   | 46   | 48   | 50-52 |
| 1 (154-160) | 1,05   | 1,05 | 1,25 | 1,25  | 1,25 | 1,3  | 1,3  | 1,3   |
| 2 (162-168) | 1,05   | 1,1  | 1,25 | 1,3   | 1,3  | 1,3  | 1,35 | 1,35  |
| 3 (170-176) | 1,1    | 1,15 | 1,3  | 1,35  | 1,35 | 1,35 | 1,4  | 1,4   |
| 4 (178-184) | 1,15   | 1,15 | 1,35 | 1,35  | 1,4  | 1,4  | 1,4  | 1,45  |

1.1. Основной материал при ширине 160 см для раскроя в одном направлении, метры:

| Рост, см    | Размер |      |      |      |       |      |      |
|-------------|--------|------|------|------|-------|------|------|
|             | 34-38  | 40   | 42   | 44   | 46-48 | 50   | 52   |
| 1 (154-160) | 1      | 1    | 1    | 1,05 | 1,15  | 1,25 | 1,25 |
| 2 (162-168) | 1      | 1,05 | 1,05 | 1,1  | 1,15  | 1,3  | 1,3  |
| 3 (170-176) | 1,05   | 1,05 | 1,1  | 1,15 | 1,15  | 1,35 | 1,35 |
| 4 (178-184) | 1,05   | 1,1  | 1,1  | 1,15 | 1,2   | 1,35 | 1,4  |

**ВАЖНО!** При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

2. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 0,6 м.

3. Молния металлическая, разъемная 1 шт. – 65 см.

4. Киперная лента шириной 1 см, для всех ростов - 45-56 см, в зависимости от размера.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок / 3 катушки на распошивальную машинку).

# ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой «зигзаг» на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машинка или коверлок для обработки подгибки низа изделия и рукава. При отсутствии распошивальной машины низ изделия и рукава можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией «зигзаг»;
- лапка на швейную машинку однорожковая;
- приспособление для выворачивания рулика.

**ВАЖНО!** При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например: STRETCH, SUPER STRETCH, JERSEY и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

## ДЕТАЛИ КРОЯ

### 1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- капюшон – 2 детали;
- завязка – 2 детали;
- обтачка капюшона – 1 деталь.

**ВАЖНО!** Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

## ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по нижнему срезу деталей переда, спинки и рукава – 2 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



1. Детали полочки и спинки сложить лицевыми сторонами внутрь. Уравнять плечевые срезы и боковые срезы, совместить контрольные надсечки. На детали полочки часть бокового среза на участке от контрольной надсечки до среза проймы растянуть на длину бокового среза детали спинки. Сколоть булавками.



2. Стачать на оверлоке, стачивающе-обметочную строчку проложить со стороны детали полочки.

**ВАЖНО!** Данная операция и все аналогичные последующие операции выполняются на 4-ниточном оверлоке. Заменить оверлок можно эластичной строчкой или строчкой «зигзаг» на швейной машинке.

**ВАЖНО!** Детали выкройки включают в себя припуски по всем срезам – 1 см. Так как строчка оверлока имеет ширину 7 мм, необходимо срезать 3 мм от среза (либо перед стачиванием, либо на самом оверлоке).



3. Припуски плечевого и бокового швов заутюжить в сторону детали спинки.



4. На детали рукава с лицевой стороны вдоль линии низа намелить с лекал линию подгибки. Припуск на обработку низа рукава заутюжить на изнаночную сторону по намеченной линии.