ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®





В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ АВРЕЛИЯ

Выкройка меховой куртки умеренного объема, прямого силуэта. Линия плеча спущена. Воротник шалевый. Боковой шов смещен вперед. В боковых швах – карманы. Рукав среднего объема, длинный, одношовный. Застежка центральная на скрытые пришивные шубные крючки. Куртка на притачной подкладке с утеплителем. Длина ниже линии бедер.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча общая, см
22,4 – 24,2	42,3 – 44,1	16,1 – 17,9	10,9 – 12,7

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	58,5 – 60,3	71,8 – 75,8
2 (162-168)	61,5 – 63,3	73,7 – 77,7
3 (170-176)	64,5 – 66,3	75,6 – 79,6
4 (178-184)	67,5 – 69,3	77,5 – 81,5

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива куртки подойдут умеренно плотные, мягкие, нерастяжимые материалы пальтовой группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: искусственный мех на трикотажной или тканевой основе, ворсовая пальтовая ткань.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

В качестве утеплителя рекомендуются: Juli-Tex Thermo, Тинсулейт плотностью 50-100 г/м².

Куртка на фото выполнена из искусственного меха на трикотажной основе. Длина ворса неравномерная, 7-10 см. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый. По составу: 100% полиэстер. Плотность: 600 г/м².

Подкладка по составу из смешанных волокон: 55% вискоза, 45% полиэстер. Плотность: 100 г/м².

Утеплитель Juli-Tex Thermo, плотностью 60 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

	Размер								
Рост, см	34	36	38	40	42-44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,4	1,45	1,45	1,55	1,6	1,75	1,8	1,85	1,85
2 (162-168)	1,45	1,5	1,55	1,6	1,65	1,80	1,9	1,9	1,95
3 (170-176)	1,5	1,55	1,55	1,65	1,7	1,85	1,95	1,95	2
4 (178-184)	1,55	1,60	1,6	1,75	1,75	1,95	2,00	2	2,05

1. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

	Размер				
Рост, см	34-40	42-46	48	50	52
1 (154-160)	1,2	1,25	1,35	1,6	1,6
2 (162-168)	1,25	1,3	1,4	1,65	1,7
3 (170-176)	1,3	1,35	1,4	1,75	1,75
4 (178-184)	1,35	1,4	1,45	1,8	1,8

3. Утеплитель Juli-Tex Thermo (Тинсулейт), при ширине 150 см, метры:

	Размер			
Рост, см	34-40	42-48	50	52
1 (154-160)	1,2	1,25	1,6	1,6
2 (162-168)	1,25	1,3	1,65	1,7
3 (170-176)	1,3	1,35	1,75	1,75
4 (178-184)	1,35	1,4	1,8	1,8

4. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

	Размер			
Рост, см	34	36-42	44-50	52
1 (154-160)	0,45	0,5	0,55	0,55
2 (162-168)	0,5	0,5	0,55	0,6
3 (170-176)	0,5	0,5	0,55	0,6
4 (178-184)	0,5	0,5	0,55	0,6

ВАЖНО! *При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.*

5. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой,
шириной 1,5 см – 2,5м.
6. Лента клеевая нитепрошивная долевая – 1 м.
7. Крючки пришивные шубные – 3 шт.

8. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.
9. Нитки в тон подкладочного материала – 1 катушка на швейную машинку.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:
- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь;
- рукав – 2 детали;
- подборт – 2 детали.

2. Из подкладочного материала:
- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка рукава – 2 детали;
- подкладка кармана – 4 детали.

ВАЖНО! *Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.*

3. Из утеплителя:
- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка рукава – 2 детали.

4. Из дублерина:
- подборт – 2 детали.

Также из дублерина необходимо раскроить:
- 4 полоски для проклеивания входа в карман (долевик, размер взять с лекал). Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала);
- полоски для проклеивания припусков на обработку низа полочки, низа спинки и низа рукава (размер указан на лекалах);
- полоски для проклеивания цельнокроеного подборта на деталях полочек (размер указан на лекалах);
- 3 полоски шириной 3 см и длиной 5 см, для проклеивания участков под кольца на детали левой полочки.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:
- по линии низа изделия и низа рукавов – 4 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



1. На деталях полочки проложить ручными стежками временного назначения нитками контрастного цвета линии середины. Выполнить разметку мест расположения крючков.

ВАЖНО! *На детали правой полочки выполнить разметку крючков на цельнокроеном подборте. На детали левой полочки выполнить разметку по линии центра.*

При скалывании материала с длинным ворсом ворс необходимо заправить внутрь деталей, в таком случае удобно совмещать срезы.

Если ваш материал с длинным ворсом или жестким и плотным, то для уменьшения толщины и удобства совмещения срезов необходимо срезать ворс на расстоянии 1 см от всех срезов детали, только потом скалывать детали булавками и стачивать на швейной машинке.



2. Детали подкладки кармана приложить к деталям полочки и спинки лицевыми сторонами внутрь. Уравнять срезы входа в карман, совместить контрольные надсечки, приколоть булавками.



3. Притачать на швейной машинке, строчку проложить на расстоянии 8 мм от среза. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки.



4. На детали полочки заутюжить припуски шва притачивания в сторону детали подкладки кармана.