

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®



В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился **VIKISEWS** — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ НЕЙЛА

Выкройка кардигана умеренного объема, прямого силуэта. Перед изделия на запах с длинными завязками, которые фиксируются вокруг талии. Вырез горловины глубокий, V-образной формы. Линия плеча спущена. Рукава длинные, втачные, среднего объема в верхней части и малого объема в нижней части. Длина изделия до линии бедер.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
10,7 – 6	27,7 – 23,1	от 1,2 до -3,5	20,7 – 15,9

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава с шириной плеча, см
1 (154-160)	54,5 – 60,9	62 – 70,1
2 (162-168)	57,5 – 63,9	63,9 – 72
3 (170-176)	60,5 – 66,9	65,8 – 73,9
4 (178-184)	63,5 – 69,9	67,7 – 75,8

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива кардигана подойдут пластичные, мягкие, средней плотности трикотажные полотна из натуральных, искусственных, смешанных и синтетических волокон.

Рекомендуем следующие виды материала: трикотаж мелкой вязки, трикотаж «лапша», джерси вязаный.

Внимание! При пошиве кардигана рекомендуем использовать только эластичные материалы с коэффициентом растяжимости 1,2 – 1,5.

Коэффициент растяжимости материала можно определить самостоятельно. Для этого по ширине материала отметить участок 10 см, приложить к линейке и растянуть. Полученную величину разделить на 10.

Кардиган на фото выполнен из тонкого вязаного трикотажа. По составу из натуральных волокон: 95% шерсть + 5% хлопок. Плотность: 180 г/м². Коэффициент растяжимости 1,5.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,15	1,2	1,25	1,3	1,35	1,7	1,7	1,75	1,75	1,8
2 (162-168)	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4	1,75	1,8	1,8	1,85	1,9
3 (170-176)	1,25	1,25	1,3	1,35	1,4	1,85	1,85	1,8	1,95	1,95
4 (178-184)	1,3	1,3	1,35	1,4	1,45	1,9	1,95	2	2	2,05

2. Основной материал при ширине 160 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1 (154-160)	1,1	1,15	1,15	1,2	1,2	1,2	1,35	1,4	1,45	1,55
2 (162-168)	1,15	1,15	1,2	1,25	1,25	1,25	1,35	1,4	1,5	1,55
3 (170-176)	1,2	1,25	1,25	1,3	1,3	1,35	1,4	1,45	1,55	1,6
4 (178-184)	1,25	1,25	1,3	1,3	1,35	1,4	1,5	1,55	1,6	1,65

3. Основной материал при ширине 180 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	34-38	40-46	48-52
1 (154-160)	1,1	1,15	1,2
2 (162-168)	1,15	1,2	1,25
3 (170-176)	1,2	1,25	1,3
4 (178-184)	1,25	1,3	1,35

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Лента силиконовая шириной 5 мм – 1,3-1,4 м.

5. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой «зигзаг» на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- распошивальная машина или коверлок для обработки подгибки низа изделия. При отсутствии распошивальной машины низ изделия можно обработать двойной иглой на бытовой швейной машинке с функцией «зигзаг».

ВАЖНО! При работе с трикотажем рекомендуется пользоваться специальными иглами для шитья трикотажа (например: *STRETCH*, *SUPER STRETCH*, *JERSEY* и пр.). У них шаровидное острие иглы, которое при шитье раздвигает петли трикотажа и не пробивает нитки.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- рукав – 2 детали;
- завязка – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия и низа рукава – 3 см;
- по горловине полочки и спинки – 1,5 см;
- по краю борта полочки – 1,5 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.



1. С изнаночной стороны деталей полочки и спинки вдоль среза горловины приложить силиконовую ленту, приколоть булавками. Длина ленты указана на лекалах.

Важно! Силиконовая лента не заходит на плечевой припуск и припуск края борта.



2. На деталях полочки и спинки приметать силиконовую ленту ручными стежками временного назначения.

3. Притачать на швейной машинке. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки. Удалить ручные стежки.



4. Детали полочки и спинки сложить лицевыми сторонами внутрь. Уравнять плечевые срезы, сколоть булавками.