

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®



В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ АВИТАЛЬ

Выкройка жакета умеренного объема, прилегающего силуэта, на притачной подкладке. Прилегание на полочке достигается рельефами. Прилегание на спинке достигается рельефами и средним швом. На полочках и рукавах настроена декоративная тесьма. Рукава втачные, длинные, двухшовные. Воротник-стойка. Застежка – клеванты, центральная, на навесные петли, выполненные из декоративной тесьмы, и пуговицы. На внешние края декоративной тесьмы пришиты пуговицы. Длина жакета ниже линии талии.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди общая, см	Прибавка по талии общая, см	Прибавка к обхвату плеча общая, см
12,1 – 5,1	10,4 – 10,7	8,6 – 5,5

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	45,5 – 44,4	59,3 – 61,1
2 (162-168)	48,5 – 47,4	61,3 – 63,1
3 (170-176)	51,5 – 50,4	63,3 – 65,1
4 (178-184)	54,5 – 53,4	65,3 – 67,1

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жакета подойдут плотные, формодержащие, нерастяжимые или малорастяжимые материалы костюмной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Рекомендуются следующие виды материалов: габардин, бархат, костюмная шерсть.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Жакет на фото выполнен из бархата на хлопковой основе. Материал умеренно плотный, мягкий, нерастяжимый. По составу из натуральных волокон: 100% хлопок. Плотность: 270 г/м².

Подкладка по составу: 100% вискоза. Плотность: 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-36	38	40-46	48-52
1 (154-160)	1,15	1,2	1,25	1,35
2 (162-168)	1,2	1,2	1,3	1,4
3 (170-176)	1,25	1,3	1,35	1,45
4 (178-184)	1,35	1,35	1,4	1,5

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34-36	38-46	48	50-52
1 (154-160)	1	1,05	1,1	1,1
2 (162-168)	1,05	1,1	1,1	1,15
3 (170-176)	1,1	1,15	1,15	1,2
4 (178-184)	1,15	1,2	1,2	1,2

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, метры:

Рост, см	Размер	
	34-42	44-52
1 (154-160)	0,95	1,05
2 (162-168)	1	1,1
3 (170-176)	1,05	1,15
4 (178-184)	1,1	1,2

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 3,2 м.

5. Тесьма для застежки клеванта, шириной 1-1,2 см, метры:

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Длина, см	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6	6,1	6,3	6,4	6,5

6. Пуговица диаметром 2 - 2,2 см – 21 шт.

7. Плечевая накладка (подплечник) высотой 1,5 см – 1 пара.

8. Подокатник – 1 пара.

9. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку однорожковая.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- центральная часть полочки – 2 детали;
- боковая часть полочки – 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- верхняя стойка – 1 деталь;
- нижняя стойка – 1 деталь;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь;
- планка – 1 деталь.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка верхней части рукава – 2 детали;
- подкладка нижней части рукава – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

3. Из дублерина:

- центральная часть полочки – 2 детали;
- боковая часть полочки – 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- верхняя стойка – 1 деталь;
- нижняя стойка – 1 деталь;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь;
- планка – 1 деталь.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 4 см;
- по линии низа рукавов – 4 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

ДУБЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жесткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.



Продублировать детали полностью:

- центральная часть полочки – 2 детали;
- боковая часть полочки – 2 детали;
- центральная часть спинки – 2 детали;
- боковая часть спинки – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь;
- верхняя стойка – 1 деталь;
- нижняя стойка – 1 деталь;
- планка – 1 деталь.

Проклеить косой клеевой кромкой:

- вдоль срезов горловины, края борта и проймы на деталях центральной части полочки;
- вдоль среза проймы на деталях боковой части полочки;
- вдоль срезов горловины и проймы на деталях центральной части спинки;
- вдоль среза проймы на деталях боковой части спинки.



Продублировать детали частично:

- верхняя часть рукава по разметке с лекал – 2 детали;
- нижняя часть рукава по разметке с лекал – 2 детали.