

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®



В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ МОЙРА

Выкройка юбки умеренного объема, прямого силуэта. Юбка без пояса, на обтачке. На детали переднего полотнища талиевые выточки и средний шов. В среднем шве переднего полотнища разрез. На детали заднего полотнища талиевые выточки и средний шов. Застежка на потайную молнию в среднем шве заднего полотнища. Юбка на отлетней подкладке. Длина до колен.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по талии, см Прибавка по бедрам, см

0,9 – 1,5

1,4 – 2

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ

Рост, см Длина изделия, см

1 (154-160) 65

2 (162-168) 68

3 (170-176) 71

4 (178-184) 74

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива юбки подойдут материалы костюмной группы, обладающие следующими свойствами: умеренно плотные, нерастяжимые или малорастяжимые, непрозрачные.

По волокистому составу материал может быть с содержанием натуральных (шерсть, шелк, хлопок, лен), искусственных (вискоза), смешанных (шерсть + шелк, шерсть + полиэстер, хлопок + вискоза и пр.) и синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Рекомендуются следующие виды материалов: костюмная шерсть, костюмная поливискоза, габардин.

Внимание! Не рекомендуются сильнорастяжимые и тонкие материалы.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных (вискоза), смешанных (вискоза + эластан, вискоза + полиэстер) или синтетических волокон (полиэстер, полиэстер + эластан).

Юбка на фото выполнена из костюмной шерсти. Материал умеренно плотный, малорастяжимый. По составу из смешанных волокон: шерсть 97% + эластан 3%. Плотность: 270 г/м².

Подкладка по составу: 100% вискоза. Плотность: 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер			
	34	36-42	44	46-52
1 (154-160)	0,75	0,85	0,85	0,85
2 (162-168)	0,75	0,85	0,85	0,9
3 (170-176)	0,8	0,9	0,9	0,9
4 (178-184)	0,8	0,9	0,95	0,95

2. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	34-38	40-48	50-52
1 (154-160)	0,65	0,65	0,7
2 (162-168)	0,7	0,7	0,7
3 (170-176)	0,7	0,75	0,75
4 (178-184)	0,75	0,75	0,75

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

3. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см для всех размеров и ростов – 0,4 м.

4. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 1,2-1,6 м.

5. Потайная молния длиной 25 см для всех размеров и ростов – 1 шт.

6. Пришивной крючок и петля размером S1 – 1 шт.

7. Нитки в тон материала – 5 катушек (1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок).

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка на швейную машинку для притачивания потайной молнии;
- лапка однорожковая на швейную машинку;
- оверлок для стачивания и обметывания припусков швов. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой «зигзаг» на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2-3 мм, длина стежка 2,5 мм).

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- переднее полотнище – 2 детали;
- заднее полотнище – 2 детали;
- обтачка переднего полотнища – 1 деталь;
- обтачка заднего полотнища – 2 детали;
- усилитель разреза – 1 деталь.

2. Из подкладочного материала:

- подкладка переднего полотнища – 2 детали;
- подкладка заднего полотнища – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

3. Из дублирина:

- обтачка переднего полотнища – 1 деталь;
- обтачка заднего полотнища – 2 детали;
- усилитель разреза – 1 деталь.

Также из дублирина необходимо раскроить:

- 2 полоски шириной и длиной, взятой с лекал, для проклеивания припуска на обработку разреза.

Долевая нить на полосках дублирина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 4 см;
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

ДУБЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жесткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.



Продублировать детали полностью:

- обтачка переднего полотнища – 1 деталь;
- обтачка заднего полотнища – 2 детали;
- усилитель разреза – 1 деталь.



Продублировать частично детали:

- припуск на обработку разреза на детали переднего полотнища – 2 детали.



Проклеить косой клеевой кромкой:

- вдоль среднего среза на участке притачивания молнии на задних полотнищах юбки;
- вдоль верхнего среза на деталях обтачек.