

ОТ СОЗДАТЕЛЬНИЦЫ БРЕНДА VIKISEWS®



В 2016 году, создавая свои первые лекала и инструкции, я просто хотела разобраться с теми трудностями, с которыми сама сталкивалась в начале своего швейного пути. Мне не хватало стильных выкроек с хорошей посадкой и понятной технологией пошива. Так шаг за шагом появился VIKISEWS — бренд, который помогает тем, кто шьёт красивую и актуальную одежду своими руками.



Каждая наша инструкция — результат тщательной работы команды. Пусть они способствуют развитию вашего хобби. А может даже помогут превратить его в дело жизни. Получайте удовольствие от процесса и создавайте продуманный стильный гардероб.

Если возникнут вопросы, напишите нам на почту: info@vikisews.com



О МОДЕЛИ ЭВИНА

Выкройка жакета умеренного объема, прямого силуэта, на притачной подкладке. На деталях полочки и спинки кокетки. На деталях полочки прорезные карманы с втачной листочкой. Застежка центральная на обтачные петли и пуговицы. Расширенный плечевой пояс. Рукав втачной, двухшовный. Отложной воротник с лацканами. По жакету выполнена отделочная строчка по кокеткам, воротнику и краю борта. Детали воротника, кокеток, листочки, рамки петли и подборта выполнены из дополнительного материала – натуральной кожи. Длина жакета выше линии бедер.



ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧИТЕ

Запрещается:

1. Передавать и перепродавать выкройки и инструкции Vikisews третьим лицам
2. Выкладывать выкройки и инструкции Vikisews в открытый доступ

*В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечёт ответственность нарушителя. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством РФ

Разрешается:

1. Шить одежду для себя и своих близких по выкройкам Vikisews
2. Шить одежду для клиентов на заказ по выкройкам Vikisews
3. Шить коллекции для своего бренда по выкройкам Vikisews

ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАННЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
29,9 – 22	47,9 – 41,5	20,4 – 16,3	7,7 – 3

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина изделия посередине спинки, см	Длина рукава, см
1 (154-160)	59,5 – 60,9	58,1 – 59,5
2 (162-168)	61,5 – 62,9	60 – 61,4
3 (170-176)	63,5 – 64,9	61,9 – 63,3
4 (178-184)	65,4 – 66,9	63,8 – 65,2

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива жакета подойдут плотные, формодержащие, нерастяжимые или малорастяжимые материалы курточной группы из натуральных, искусственных, смешанных или синтетических волокон.

В качестве дополнительного материала подойдет натуральная кожа или замша толщиной 0,6-1 мм, эко кожа или эко замша.

Рекомендуются следующие виды материалов: курточный габардин, вельвет, кожа, замша, эко кожа, эко замша.

Внимание! Не рекомендуются мягкие и тонкие (курточные) материалы.

Для подкладки изделия рекомендуются подкладочные материалы из искусственных, смешанных или синтетических волокон.

Жакет на фото выполнен из вельвета. Материал умеренно плотный, мягкий, малорастяжимый. По составу из натуральных волокон: 100% хлопок. Плотность: 320 г/м².

Дополнительный материал натуральная кожа толщиной 0,6 мм.

Подкладка по составу: 100% вискоза. Плотность: 100 г/м².

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер		
	34-36	38-44	46-52
1 (154-160)	1,1	1,1	1,15
2 (162-168)	1,1	1,15	1,2
3 (170-176)	1,15	1,15	1,25
4 (178-184)	1,2	1,2	1,25

2. Дополнительный материал при ширине 140 см для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34-36	38	40-42	44-46	48	50	52
1 (154-160)	0,7	0,7	0,7	0,75	0,75	0,75	0,8
2 (162-168)	0,7	0,75	0,75	0,75	0,75	0,8	0,8
3 (170-176)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,8	0,8	0,8
4 (178-184)	0,75	0,75	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

3. Подкладочный материал при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер					
	34-36	38	40	42	44-48	50-52
1 (154-160)	1,2	1,2	1,25	1,25	1,25	1,3
2 (162-168)	1,2	1,25	1,25	1,3	1,3	1,3
3 (170-176)	1,25	1,25	1,3	1,3	1,35	1,35
4 (178-184)	1,3	1,3	1,35	1,35	1,4	1,4

ВАЖНО! При покупке учитывайте, что материал может дать усадку, поэтому берите с запасом 5%.

4. Тонкий дублерин на трикотажной или тканевой основе при ширине 140 см, для раскроя в одном направлении, метры:

Рост, см	Размер						
	34-36	38	40-42	44-46	48	50	52
1 (154-160)	0,7	0,7	0,7	0,75	0,75	0,75	0,8
2 (162-168)	0,7	0,75	0,75	0,75	0,75	0,8	0,8
3 (170-176)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,8	0,8	0,8
4 (178-184)	0,75	0,75	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

5. Лента клеевая нитепрошивная по косой, усиленная строчкой, шириной 1,5 см – 2,1 м.

6. Трансферная лента клеевая двухсторонняя 5-7 мм – 1 шт.

7. Пуговица диаметром 2,5 см – 3 шт.

8. Подпуговица диаметром 1 см – 3 шт.

9. Подплечники высотой 1 см – 1 пара.

10. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку.

11. Нитки для отделочной строчки в тон материала (например, Madeira №35) – 2 катушки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- швейная машинка для соединения деталей;
- лапка на швейную машинку с ограничителем (по желанию);
- лапка однорожковая на швейную машинку для притачивания молнии;
- лапка на швейную машинку шагающая или тефлоновая;
- гелевая ручка или маркер для разметки на коже.

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- полочка – 2 детали;
- спинка – 1 деталь со сгибом;
- верхняя часть рукава – 2 детали;
- нижняя часть рукава – 2 детали;
- подзор – 2 детали.

2. Из дополнительного материала:

- кокетка полочки – 2 детали;
- кокетка спинки – 1 деталь со сгибом;
- верхний воротник – 1 деталь;
- нижний воротник – 1 деталь;
- листочка – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь.

3. Из подкладочного материала:

- подкладка полочки – 2 детали;
- подкладка спинки – 1 деталь со сгибом;
- подкладка верхней части рукава – 2 детали;
- подкладка нижней части рукава – 2 детали;
- верхняя подкладка кармана – 2 детали;
- нижняя подкладка кармана – 2 детали.

ВАЖНО! Не забудьте перенести все контрольные надсечки с выкройки на материал.

4. Из дублерина:

- кокетка полочки – 2 детали;
- кокетка спинки – 1 деталь со сгибом;
- верхний воротник – 1 деталь;
- нижний воротник – 1 деталь;
- листочка – 2 детали;
- подборт – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь.

Также из дублерина необходимо раскроить:

- 2 полосы шириной 5 см и длиной, взятой с лекал, для проклеивания припусков на обработку низа на деталях полочки и спинки.
- прямоугольник 3*5 см для проклеивания участков на обработку обтачных петель – 3 шт.
- 2 полосы шириной и длиной, взятыми с лекал, для проклеивания участка на обработку прорезного кармана на детали полочки.
- 2 полосы шириной 5 см и длиной, взятой с лекал, для проклеивания припусков на обработку низа на деталях верхней и нижней частей рукава.

Долевая нить на полосках дублерина проходит вдоль длинной стороны (вдоль кромки клеевого материала).

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:

- по линии низа изделия – 4 см;
- по линии низа рукавов – 4 см;
- по шву стачивания мешковин карманов – 1,5 см.
- по всем остальным срезам – 1 см.

Учитывайте это при раскладке деталей на материале.

ДУБЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Перед дублированием основных деталей изделия рекомендуем проверить и продублировать дублирином и клеевой кромкой отдельный отрез основного материала. Также важно проверить настройки утюга: температуру, подачу пара (возможно ли дублирование исходного материала с паром) и время выдержки, необходимое для приклеивания клеевого материала к основе.

Для дублирования сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнаночной стороной к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте. Не растягивайте ткань утюгом! Движения должны быть припечатывающими: прижмите утюгом ткань, выдержите несколько секунд, затем переместите утюг на следующий участок детали. Можно использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг.

Оставьте деталь на ровной, жесткой поверхности на 15 минут для остывания и полного приклеивания.



Продублировать детали полностью:

- кокетка полочки – 2 детали;
- кокетка спинки – 1 деталь со сгибом;
- верхний воротник – 1 деталь;
- нижний воротник – 1 деталь;
- листочка – 2 детали;
- подзор – 2 детали;
- обтачка горловины спинки – 1 деталь;
- подборт – 2 детали.



Продублировать детали частично:

- полоски шириной 5 см и длиной, взятой с лекал, для проклеивания припуска на обработку низа на деталях полочки и спинки;
- долевок кармана на деталях полочки;
- на детали правой полочки участки месторасположения обтачных петель (размер одного прямоугольника 3 на 5 см);
- полоски шириной 5 см и длиной, взятой с лекал, для проклеивания припуска на обработку низа на деталях верхней и нижней частей рукава.