



Работает на Android



A2009030


Перед началом использования нового устройства необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством пользователя.

ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте устройство в местах, где оно может нарушить видимость и затруднить безопасную эксплуатацию автомобиля.

Функциональные кнопки на панели


Включение: Устройство автоматически включится, когда в замок зажигания вставлен ключ и включено питание автомобиля (ACC), на экране устройства отобразится анимация загрузки и логотип.

Отключение: Устройство автоматически отключится при извлечении ключа из замка зажигания и отключении питания автомобиля (ACC).




1. Главное меню
2. Возврат
3. Встроенный микрофон
4. Ручка громкости (нажмите для отключения звука, удерживайте для включения/отключения питания)
5. Кнопка сброса
6. Кнопка радио
7. Кнопка Bluetooth (BT)
8. USB-разъем
9. Разъем для зарядки Type-C
10. TFT-дисплей
11. Приемник пульта дистанционного управления (дополнительное оборудование)

Схема подключения



Главный экран




2.1 Знакомство с функциями

С помощью сенсорного экрана можно управлять различными функциями устройства. На главном экране доступны такие функции, как навигация, музыкальный плеер, связь с телефоном через Bluetooth, системные настройки, время и дата и т.д.


2.2 Строка состояния

Значки в правом верхнем углу экрана дают информацию о состоянии устройства, в том числе о местоположении, состоянии Bluetooth, Wi-Fi, времени и т.д.



2.3 Раскрывающееся меню

Проведите пальцем по экрану, чтобы открыть раскрывающееся меню. Отображаются 4 быстрых переключателя: Wi-Fi, снимок экрана, автоматическая яркость, оптимизация. Яркость и громкость можно изменить перемещением — ползунка.




Приложения

3.1 Экран приложений

Главное меню > Приложения

Центр приложений состоит из трех экранов, между которыми можно переключаться, сдвигая влево или вправо.




Bluetooth

4.1 Сопряжение по Bluetooth

Главное меню > Bluetooth

Нажмите , чтобы войти в Bluetooth; если сопряжение не выполнено, можно войти только в интерфейс настроек Bluetooth.

- 1 Включите Bluetooth на телефоне.
- 2 В интерфейсе «Сопряжение по Bluetooth» включите переключатель сопряжения  для выполнения сопряжения.
- 3 Найдите устройство (в пределах 10 м) с помощью телефона. На телефоне появится окно сопряжения, введите PIN-код (по умолчанию 0000), после успешного сопряжения произойдет автоматическое подключение. На экране автомобильного устройства отобразится значок подключения.



Сопряжение – это процесс взаимного распознавания двух устройств Bluetooth при первом соединении. После первого соединения в дальнейшем устройства будут соединяться автоматически и не должны сопрягаться каждый раз (в зависимости от модели телефона).

4.2 Мое устройство


В интерфейсе [Сопряжение Bluetooth] выберите [Имя устройства] / [PIN], чтобы изменить имя устройства или PIN-код.

4.3 Контакты

В интерфейсе [Bluetooth] нажмите [Контакты], чтобы войти в интерфейс телефонной книги Bluetooth.

Нажмите  для загрузки телефонной книги.


Нажмите на список для совершения звонка. Нажмите кнопку "Очистить", чтобы удалить информацию из телефонной книги.



4.4 Набор номера

Нажмите на цифры для ввода номера контакта. Если вы ошиблись, нажмите  для удаления. После завершения ввода при нажатии  начнется звонок или подключение.


При вводе номера, справа будет отображаться список номеров в телефонной книге, содержащих введенные цифры.



Bluetooth-музыка

5.1 Интерфейс Bluetooth-музыки

Когда телефона подключен по Bluetooth, можно управлять функциями воспроизведения/паузы, перехода к следующему/предыдущему треку.




Примечание: На некоторых телефонах требуется запуск музыкального плеера для воспроизведения музыки через Bluetooth.

Радио

6.1 Интерфейс радио


Главное меню > Радио / Приложения > Радио

Нажмите , чтобы войти в интерфейс радио.



6.2 Знакомство с функциями


Ниже описаны функции значков в интерфейсе радио:



6.3 Список радиостанций и список избранных станций

Избранные каналы выделены синим цветом, автоматически сохраненные каналы – серым.

Нажмите , чтобы добавить канал в избранное, нажмите  снова, чтобы удалить из избранного.



Музыка

7.1 Интерфейс музыки

Нажмите кнопку [музыка] на главном экране, чтобы войти в интерфейс музыкального плеера, или выберите музыкальный файл в интерфейсе [Управление файлами] приложения для воспроизведения музыки.

Музыкальный плеер может воспроизводить аудиофайлы с USB или встроенного жесткого диска. Поддерживаемые форматы: mp3/wav/m4a/amr/ogg...

При попытке воспроизвести неподдерживаемый формат может появиться сообщение о том, что формат не поддерживается.

7.2 Знакомство с функциями




DSP

8.1 Интерфейс DSP

Приложения > DSP


Нажмите на иконку приложения DSP, чтобы войти в интерфейс DSP. Или нажмите  для входа в настройки эквалайзера во время воспроизведения аудио или видео.

Интерфейс настроек DSP разделен на две функции: эквалайзер и настройки звукового поля.



8.2 Эквалайзер

- ① Доступно 10 базовых типов звуковых эффектов.
- ② Звуковые эффекты можно индивидуально настроить с помощью ползунков .
- ③ График частот можно изменять пальцем для настройки режима эффектов.



Видео

10.1 Воспроизведение видео

Приложения > Видео

Поддерживаемые форматы видео: mp4/avi/wmv/3gp/flv/saf/mov/mkv/mpg и т.д.



PIP
(картинка в картинке)


Навигация

11.1 Интерфейс

Главное меню > Навигация (встроенные Google Карты)

Приложения > Google Карты

Нажмите , чтобы выйти из интерфейса навигации и перейти на [Главный экран]. После выхода навигация продолжается в фоновом режиме.



Кнопки навигации

Нажмите, чтобы перейти к экрану навигации

Изображение с камеры заднего вида

12.1 Интерфейс

Независимо от выбранного режима работы устройства при движении задним ходом система автоматически переключается на изображение с камеры заднего вида и отображает на экране динамическую кривую движения. Когда вы поворачиваете руль, кривая движения будет поворачиваться, точно описывая траекторию движения задним ходом.


В левой части экрана отображается информация о препятствиях с парктроника.



Настройка

16.1 Интерфейс

Главное меню > Настройки / Приложения > Настройки




- ① **Wi-Fi:** Подключение Wi-Fi, сеть
- ② **Навигация:** Запуск карты при загрузке, соотношение смешивания
- ③ **Дисплей:** Настройка яркости, режим яркости
- ④ **Изображение:** Фоновый звук, камера заднего вида, AV-вход
- ⑤ **Настройки радио:** Установка силы сигнала радио
- ⑥ **Дата и время:** Настройка даты, времени, часового пояса
- ⑦ **Обучение кнопок:** Обучение сенсорных кнопок, обучение кнопок на руле
- ⑧ **Настройки автомобиля:** Настройка языка, громкости, восстановление, расширенные настройки
- ⑨ **Информация об устройстве:** Информация об устройстве, информация о версии

16.2 Настройка языка


Настройки автомобиля > Языки

Поддерживается 15 языков: упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, французский, немецкий, тайский, индонезийский, малайский, арабский, русский и т.д.



Кнопки языков

Нажмите, чтобы войти в экран предпочтений языка



Язык

Перетащите элемент, чтобы изменить порядок.


Добавить язык

Вы можете добавить предпочитаемый язык.

(языковые предпочтения)

16.3 Обучение кнопок

Существует два типа обучения кнопок: обучение сенсорных кнопок и обучение кнопок на руле.



Порядок обучения кнопок на руле:

A. Нажмите на меню приложений, чтобы войти в интерфейс обучения кнопок на руле.


B. Нажмите [Начать].

C. Выберите кнопку для обучения, например «Громкость +».

D. Нажмите соответствующую физическую кнопку на руле. После обучения выбранная кнопка будет выделена синим цветом.

При обучении вы можете выбрать высокое, среднее или низкое сопротивление в зависимости от ваших потребностей.

Если нужно очистить записи обучения, нажмите [Очистить].




Carplay

Carplay — это интеллектуальное программное обеспечение для автомобильного мобильного интернета. Это ПО имеет функции навигации, воспроизведения музыки и общения по телефону через экран аудиосистемы автомобиля, что позволяет улучшить впечатления от вождения и повысить безопасность владельцев автомобилей.


17.2 Беспроводное подключение к CarPlay

Порядок беспроводного подключения к CarPlay:

- ① Подключите Bluetooth вашего iPhone к Bluetooth автомобиля.
- ② При первом успешном подключении Bluetooth появится всплывающее окно.



- ③ Нажмите [Использовать автомобильный CarPlay].
- ④ После успешного подключения на дисплее отобразится экран приложений, а Bluetooth телефона автоматически отключится.
- ⑤ Затем Wi-Fi телефона автоматически подключится к точке доступа автомобиля.




Если подключение прошло успешно, отобразится интерфейс Carplay. После успешного подключения вы можете использовать такие функции, как совершение звонков, прослушивание музыки, навигация по картам и т.д.

Android Auto

1.1 Сервисы Google


Установка необходимого программного обеспечения для Android Auto. Использование Android Auto требует, чтобы телефон поддерживал сервисы Google, и в Google Play Store должны быть установлены следующие приложения:



После установки вышеуказанных приложений нажмите, чтобы включить Android Auto, и установите соответствующие сервисы и обновления в соответствии с подсказками.

Приложение для подключения Wireless Android Auto:

- ① Вам нужно скачать приложение **LINK INNOVATION** для проекции экрана Android.
- ② Пройдите 2 первых экрана и нажмите [Установить беспроводную проекцию экрана], чтобы отсканировать код и скачать приложение.
- ③ Нажмите LINK INNOVATION на мобильном устройстве, чтобы войти в интерфейс выбора режима подключения, как показано на следующем рисунке:




Примечание: Проводное подключение по USB (Wired Carplay) зарезервировано и не может быть использовано.

- ③ Нажмите [Начать]. На экране отобразится содержимое телефона.

Порядок подключения:

- ① Нажмите step2, чтобы подключить Bluetooth автомобиля (Bluetooth с синим шрифтом уже подключен). После подключения Bluetooth название кнопки рядом с пунктом step2 сменится с [Подключить] на [Заменить], и вы сможете перейти на другую сеть Bluetooth. Нажмите [Начать проекцию экрана].



- ② Система телефона спросит, нужно ли проецировать содержимое телефона на экран автомобильной аудиосистемы.



- ③ Нажмите [Начать]. На экране отобразится содержимое телефона.

