

R7003027-R7003028-R7003029

ARNEZI


ПОДЪЁМНАЯ ОПОРА

Изделие:

R7003027.....2 т

R7003028.....3 т

R7003029.....6 т



▲ ВНИМАНИЕ!

Перед использованием данного устройства ознакомьтесь с настоящим Руководством по эксплуатации и соблюдайте все изложенные в нем Правила техники безопасности и Инструкции по эксплуатации.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед эксплуатацией настоящего устройства, ознакомьтесь со всеми инструкциями, имейте четкое их понимание и следуйте им.
2. НЕ превышайте номинальную грузоподъемность.
3. Опора используется только на твердых, ровных поверхностях с уклоном менее 3 градусов.
4. Центрируйте нагрузку на сидле
5. Используйте только как согласованную пару.
6. Опоры не должны использоваться для одновременной поддержки транспортного средства с обеих сторон.
7. Любая модификация данного продукта запрещена!
8. Устанавливайте и крепите транспортное средство только в местах, указанных его производителем.
9. Используйте только насадки и/или адаптеры, поставляемые производителем.
10. Перед использованием подъемных опор используйте противооткатные башмаки или другие устройства блокировки на противоположных колесах.
11. Использование подъемных опор для любых целей, кроме указанных производителем запрещено!
12. Использование продукта при любом повреждении запрещено!
13. Использование подъемной опоры на газонокосилке или тракторе для газона ЗАПРЕЩЕНО!
14. Не перемещайте транспортное средство, установленное на подъемную опору.
15. Не раскачивайте автомобиль во время работы с оборудованием или около него.
16. Не рекомендуется устанавливать на данное оборудование следующие объекты: Фундаменты, дома, мобильные дома, прицепы, автофургоны, кемперы, гузбеки и т. д.
17. Несоблюдение настоящих маркировок может привести к травмам и/или повреждению оборудования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ


№	Грузо- подъемность	мин. высота (мм)	макс. высота (мм)	Нетто (кг)
R7003027	2 т	268	418	4.8
R7003028	3 т	276	420	6.4
R7003029	6 т	388	580	13.6

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Установите подъемную опору на твердую ровную поверхность.
- При помощи храповика отрегулируйте высоту.
- В целях безопасности размещайте груз по центру сидла. Настоятельно рекомендуется не снимать подъемные приспособления, пока автомобиль находится на подъемных опорах.
- Зафиксируйте храповик, повернув стопор для удержания нагрузки. Убедитесь, что стопор установлен надежно.
- Отпустите стопор и дайте храповику опуститься в самое нижнее положение сохраняя подъемную опору.
- Полностью ознакомьтесь с руководством и сохраните ее для дальнейшего использования.
- немедленно закрепите поднятые грузы с помощью подъемных опор

- Проверяйте устройство перед каждым использованием. В СЛУЧАЕ ИЗГИБОВ, ПОЛОМОК ИЛИ ТРЕЩИН КОМПОНЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ЗАПРЕЩЕНО! Не допускайте образования коррозии. Проводите чистку по мере необходимости и протирайте масляной тканью, при неиспользовании, храните в сухом месте.

РИСУНОК 1



Перед каждым использованием опор необходимо проводить осмотр по внешнему виду, проверив аварийное состояние, например, наличие трещин в сварных швах, утечек и поврежденных, ослабленных или отсутствующих деталей, если предполагается, что опора испытывает ненормальные нагрузки или удары, осмотр должен быть проведен уполномоченной ремонтной организацией.

Оборудование, которое выглядит поврежденным, изношенным или работает критически, должно быть выведено из эксплуатации до ремонта. Ремонт должен выполняться авторизованной ремонтной организацией. Рекомендуется проводить ежегодную проверку, которая должна проводиться ремонтной организацией, авторизованной производителем или поставщиком, чтобы убедиться, что состояние вашей опоры оптимальное и что на опоре имеются правильные наклейки и предупреждающие этикетки, указанные производителем.

РИСУНОК 2





СХЕМА СБОРКИ



R7003027 R7003028 R7003029

Часть	Наименование	Кол-во
A	Зубчатая рейка	2
B	Рама основание	2